

# "FIRESWITCH" EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR RUGER™ 10/22™ - TANDEMKROSS FIRESWITCH EXTENDED MAG RELEASE FOR RUGER 10/22 BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

A colpo d'occhio: Rilascio a doppia azione che consente di spingere o tirare per rilasciare il caricatore. Leva estesa per cambi rapidi del caricatore. Si adatta a qualsiasi Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® o 22 Charger™. Il rilascio del caricatore standard per il fucile Ruger® 10/22® è piccolo e può essere difficile da trovare solo al tatto, rallentando significativamente i cambi di caricatore. Per i tiratori di competizione rimfire, un cambio lento del caricatore può avere un impatto significativo su una serie. Per i tiratori junior o chiunque abbia mani più piccole, trovare e raggiungere il rilascio del caricatore spesso significa spostare le mani dalla posizione di tiro e potenzialmente girare l'arma in una direzione non sicura. Smetti di lottare con i cambi di caricatore nel tuo 10/22®! Il nuovo "Fireswitch" Rilascio Esteso del Caricatore di Rim/Edge rende i cambi di caricatore più facili. Il "Fireswitch" presenta una leva a doppia azione all'avanguardia, che consente al tiratore di tirare indietro o spingere in avanti per rilasciare i caricatori. Il rilascio è più lungo rispetto alla leva di rilascio standard, rendendolo accessibile a tutti gli utenti. Aggiorna il tuo Ruger® 10/22® con un Rilascio Esteso del Caricatore "Fireswitch" di Rim/Edge e trova il tuo vantaggio competitivo! Modelli supportati: Qualsiasi Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® o 22 Charger™ Thompson Center T/CR 22



## Caratteristiche

- Nome: [TANDEMKROSS FIRESWITCH EXTENDED MAG RELEASE FOR RUGER 10/22 BLACK](#)
- Produttore: [TANDEMKROSS](#)
- N. prodotto: 100039443
- N. fab.: TK18N0184BLK1
- Modello: 10/22
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.021kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 769498483039

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH di TANDEMKROSS per il tuo Ruger™ 10/22™. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di cambio del caricatore e garantire un uso sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH solo con i modelli compatibili: Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® e 22 Charger™.
- Non forzare il rilascio del caricatore. Se non si rilascia facilmente, controlla che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa illuminazione che possano ostacolare la tua capacità di localizzare il rilascio.
- Durante l'uso, mantieni sempre la canna dell'arma puntata in una direzione sicura.
- Non spostare le mani dalla posizione di tiro per accedere al rilascio del caricatore, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il rilascio del caricatore standard seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH seguendo le istruzioni specifiche fornite nel pacchetto.
- Verifica che il rilascio sia saldamente fissato e funzioni correttamente prima dell'uso.

### 2. Utilizzo:

- Per rilasciare il caricatore, utilizza la leva a doppia azione del FIRESWITCH.
- Puoi tirare indietro o spingere in avanti la leva per rilasciare il caricatore.
- Esegui il cambio del caricatore in modo rapido e sicuro, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH nell'ambiente.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, supporto o domande riguardanti il Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il tuo Rilascio Esteso del Caricatore FIRESWITCH in modo sicuro e efficace. Assicurati di mantenere sempre la sicurezza al primo posto durante l'uso del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)