

RUGER 10/22® CHASSIS M-LOK - CHASSIS M-LOK W/13" HANDGUARD FOR RUGER 10/22 BLACK

Midwest Industries Introduces their Chassis made for the Fixed Barrel Ruger® 10/22®! This model of chassis is compatible with Ruger® 10/22® and clones. Available in two different length, the chassis comes in 8" or 13" lengths. They are constructed from 6061 Aluminum and hard coat anodized for a nice black finish. They are a slim, lightweight profile chassis that feature two anti-rotation QD sling sockets, and M-LOK slots for easy customization. Lightweight design with a slim profile True Free Float Design Mounting bolt and wrench included 8" or 13.0" overall length 1.290" Inside Diameter Two built in anti-rotation QD sockets Features 8 sides of M-Lok™ slots 5-slot polymer M-Lok™ rail included Weight 7.3oz (8") and 9.9oz (13") installed Construction from 6061 Aluminum, Type 3 Hard Coat Anodized for a lifetime of service Fully dehorned for a non-abrasive, comfortable feel 100% Made in America



Attributes

- Name: CHASSIS M-LOK W/13" HANDGUARD FOR RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100040594
- Mfr. No.: MI-1022-FC13
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Weight: 9.9 oz
- Delivery weight: 0.921kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 425mm
- UPC: 812102032755

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22® CHASSIS MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 10/22® CHASSIS MLOK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Châssis Ruger 10/22 MLOK de Midwest Industries](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Chassis MLOK Midwest Industries per Ruger 10/22](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22® CHASSIS MLOK](#)
- [Suomi: RUGER 10/22® CHASSIS MLOK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22® CHASSIS MLOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RUGER 10/22® CHASSIS MLOK](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22® CHASSIS MLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22® CHASSIS MLOK von Midwest Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Handhabung Ihres Ruger® 10/22® zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Besitz und zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Chassis nur mit dem Ruger® 10/22® und seinen Klonen.
- Stelle sicher, dass das Chassis korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Chassis zu verwenden, wenn es beschädigt oder modifiziert wurde.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und festgezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Ruger® 10/22® entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle Teile und Werkzeuge bereit, die du für die Installation benötigst.

2. Montage des Chassis:

- Entferne das alte Schaftsystem gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze das MLOK Chassis auf den Lauf des Ruger® 10/22®.
- Verwende die mitgelieferte Montageschraube und den Schlüssel, um das Chassis sicher zu befestigen.
- Überprüfe die Installation auf Stabilität und Sicherheit.

3. Installation des Handguards:

- Befestige den 13" Handguard am Chassis, indem du die MLOKSchlitze verwendest.
- Stelle sicher, dass der Handguard fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Chassis und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Handhabung ein.
- Reinige das Chassis regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Teile des Produkts, die nicht mehr verwendet werden können, sollten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Nutzung des RUGER 10/22® CHASSIS MLOK unter Berücksichtigung der oben genannten Sicherheitshinweise erfolgt. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for RUGER 10/22® CHASSIS MLOK

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22® CHASSIS MLOK. This guide is designed to provide you with important safety information and instructions for the proper use and maintenance of your chassis. Please read this guide carefully before installation and use to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your Ruger® 10/22® or its clones before installation.
- Always handle the chassis and any attached firearm with care, treating it as if it is loaded.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when handling or installing the chassis to protect your eyes from debris.
- Ensure that the firearm is completely unloaded before installing or removing the chassis.
- Do not attempt to modify the chassis or any of its components beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using the firearm equipped with the chassis.
- If you experience any malfunctions while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have all necessary tools, including the mounting bolt and wrench provided with the chassis.
- Read the manufacturer's instructions carefully prior to installation.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Ruger® 10/22®.
- Align the chassis with the firearm's receiver and ensure proper fit.
- Insert the mounting bolt through the chassis and into the receiver.
- Use the wrench to securely tighten the bolt without overtightening.
- Attach the handguard if applicable, following the manufacturer's instructions.

3. Usage Guidelines:

- After installation, check that the chassis is securely attached before using the firearm.
- Familiarize yourself with the features of the chassis, including the QD sling sockets and MLOK slots for customization.
- Regularly clean and maintain the chassis to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consult local waste disposal guidelines for proper disposal methods.
- Recycle materials where possible, ensuring that any hazardous materials are handled according to local laws.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER 10/22® CHASSIS MLOK, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22® CHASSIS MLOK. Always prioritize safety and responsible handling practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Gracias por elegir el chasis MLOK de Midwest Industries para el Ruger® 10/22®! Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y efectiva. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Verifica que todas las piezas estén en buen estado antes de la instalación y uso.
- Nunca utilices el chasis de manera que no esté destinado.
- Si observas algún daño en el chasis, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente en el Ruger® 10/22® antes de usarlo.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación para evitar lesiones.
- **Supervisión:** Si el chasis es utilizado por un menor, asegúrate de que esté bajo la supervisión de un adulto responsable.
- **Verificación de Componentes:** Revisa regularmente los sockets QD y las ranuras MLOK para asegurarte de que no estén dañados o desgastados.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el chasis con cuidado y asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el tornillo de montaje y la llave incluidos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Retira el cañón fijo del Ruger® 10/22®.
- Coloca el chasis en su lugar, asegurándote de que las ranuras MLOK estén alineadas correctamente.
- Usa el tornillo de montaje para fijar el chasis al rifle. Asegúrate de apretar el tornillo de manera segura, pero no excesiva.
- Instala el riel MLOK™ de polímero de 5 ranuras en las ranuras MLOK según tus necesidades de personalización.

3. Uso:

- Verifica que el chasis esté bien instalado antes de cada uso.
- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de manipularla.
- Utiliza el chasis únicamente con el Ruger® 10/22® y sus clones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis o sus componentes, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Considera reciclar el chasis si es posible, para reducir el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o uso del chasis MLOK de Midwest Industries, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda proporcionarte la asistencia necesaria.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu producto de manera segura.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Châssis Ruger 10/22 MLOK de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Ruger 10/22 MLOK de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre carabine Ruger 10/22 tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant l'installation.
- Ne modifiez pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, contactez un professionnel.

Précautions Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le Ruger 10/22 et le châssis.
- Assurez-vous que le châssis est correctement installé avant d'utiliser la carabine.
- Ne laissez jamais la carabine chargée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la carabine est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancien châssis:** Si vous remplacez un châssis existant, retirez-le soigneusement en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du châssis:**
 - Alignez le châssis avec le récepteur de la carabine.
 - Utilisez le boulon et la clé de montage fournis pour fixer le châssis en place.
 - Assurez-vous que le châssis est bien fixé et ne présente aucun jeu.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées et que le châssis est stable.

Utilisation

- Avant d'utiliser la carabine, familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités du châssis.
- Utilisez les prises QD antirotation pour fixer des accessoires si nécessaire.
- Profitez des fentes MLOK pour personnaliser votre configuration selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Midwest Industries ou contacter leur service client. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via le système Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre châssis Ruger 10/22 MLOK. Merci de votre attention à la sécurité et à la performance de votre équipement.

Guida di Sicurezza per il Chassis MLOK Midwest Industries per Ruger 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis MLOK Midwest Industries progettato per il Ruger 10/22. Questa guida fornisce informazioni vitali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo facilmente accessibile per consultazioni future.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il Chassis MLOK.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando maneggi il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve).
- Assicurati che il Chassis sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo dei Componenti:** Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il vecchio chassis dal Ruger 10/22.
 - Posiziona il nuovo Chassis MLOK sul ricevitore del fucile.
 - Fissa il Chassis utilizzando le viti e la chiave di montaggio inclusi.
 - Assicurati che il Chassis sia montato in modo sicuro e che non ci siano movimenti.
3. **Uso:**
 - Prima di ogni utilizzo, controlla che il Chassis sia ben fissato.
 - Personalizza il Chassis utilizzando gli slot MLOK per accessori aggiuntivi, se necessario.
 - Segui le istruzioni specifiche per l'uso di eventuali accessori installati.
4. **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il Chassis con un panno morbido e asciutto.
 - Controlla periodicamente le viti di montaggio e serra se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale secondo le linee guida locali.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti di armamento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del tuo Chassis MLOK Midwest Industries per Ruger 10/22.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22® CHASSIS MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 10/22® CHASSIS MLOK od MIDWEST INDUSTRIES. Zanim rozpoczniesz korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych (np. skrajne temperatury, wilgoć).
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Zdejmij oryginalne chassis z Ruger® 10/22®.
- Zainstaluj RUGER 10/22® CHASSIS MLOK, upewniając się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie.
- Używaj broni tylko w wyznaczonych miejscach do strzelania.
- Po zakończeniu używania produktu, zawsze sprawdź, czy jest on zabezpieczony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu w miejscach nieprzeznaczonych do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Zwróć uwagę na recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej producenta.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z RUGER 10/22® CHASSIS MLOK jest kluczowe dla ochrony Twojej oraz innych osób. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad i instrukcji, aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

RUGER 10/22® CHASSIS MLOK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22® CHASSIS MLOK alustan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® 10/22® kiväärin suorituskykyä ja mukavuutta. Tässä käyttöohjeessa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa säässä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat osat ja puhdista asennusalue.
- Kiinnitä alusta kivääriin käyttäen mukana toimitettuja kiinnityspultteja ja avainta.
- Tarkista, että alusta on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku.
- Asenna MLOKraot ja lisävarusteet tarpeen mukaan.

2. Käyttö

- Tarkista alustan kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyissä ampumaradoissa tai turvallisissa ympäristöissä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumista aina.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, erityisesti metalliosia.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita vanhojen tuotteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivut. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen takuista ja palautuskäytännöistä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusasetusten (GPSR) mukaisesti. Noudata aina turvallisuusohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22® CHASSIS MLOK

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER 10/22® CHASSIS MLOK från Midwest Industries. Denna produkt är designad för att ge en förbättrad plattform för din Ruger® 10/22®. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta chassi, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Kontrollera att ingen smuts eller skräp blockerar MLOKspåren eller fästen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Ruger® 10/22®.
- Rengör området där det nya chassit ska installeras.
- Placera chassit på vapnet och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande monteringskruvarna och nyckeln för att fästa chassit. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.

2. Användning av MLOKsystemet:

- Identifiera de MLOKspår där du vill fästa tillbehör.
- Använd den medföljande 5slot polymer MLOKskenan för att montera tillbehör.
- Se till att alla tillbehör är säkert fästa innan användning.

3. Underhåll:

- Rengör chassit med en mjuk trasa och mild rengöringslösning.
- Undvik att använda slipande rengöringsmedel som kan skada ytan.
- Inspektera chassit regelbundet för tecken på skador eller slitage.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet där det är möjligt, såsom aluminium.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt RUGER 10/22® CHASSIS MLOK. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání RUGER 10/22®

CHASSIS MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER 10/22® CHASSIS MLOK od společnosti Midwest Industries. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraněmi a příslušenstvím vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. zajištěná a bez munice).
- Používejte pouze schválené komponenty a příslušenství pro zajištění správného fungování a bezpečnosti.
- Při instalaci dodržujte doporučené postupy a používejte pouze nástroje, které jsou určeny k danému účelu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy před použitím.
- Při používání výrobku se vyhněte jakémukoli chování, které by mohlo vést k neúmyslnému výstřelu nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte si pracovní prostor, který je čistý a dobře osvětlený.
- Před instalací zkontrolujte všechny součásti a ujistěte se, že jsou v pořádku.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zajištěná a bez munice.
- Odstraňte staré příslušenství a připravte zbraň na instalaci nového chasis.
- Umístěte chasis na zbraň a ujistěte se, že správně sedí.
- Pomocí dodaného montážního šroubu a klíče upevněte chasis na zbraň.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte testování, abyste zajistili, že chasis je správně a bezpečně namontováno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte chasis pouze tak, jak bylo určeno, a dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zvažte možnost vrácení výrobku výrobci nebo prodejci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace o výrobku, abyste usnadnili komunikaci.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání RUGER 10/22® CHASSIS MLOK.