

# PL350 WEAPONLIGHTS - MODLITE SYSTEMS PLHV2 HEAD PISTOL LIGHT, BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Torce per armi](#)

Il PL350 è la tanto attesa luce per pistola che combina modularità e compatibilità di Modlite. Utilizzando due chiavi per slitta (incluso), il PL350 può adattarsi sia a slitte universali che a slitte per pistole 1913. E con un compartimento per batterie "frontale", non è necessario rimuovere la luce per sostituire la batteria. Parlando di batterie, il PL350 è alimentato da una singola batteria ricaricabile 18350 (una batteria inclusa con la luce) che è ben nota e apprezzata dagli attuali utenti di Modlite. Il PL350 è disponibile con 4 diverse opzioni per le teste luminose.

PLHv2, OKW, IR 940 e IR-850. PLHv2 Se stai cercando la migliore uscita e getto complessivo, questo è il pacchetto che desideri. Circa 1350 lumen frontali e la candela è di circa 54.000. È un'ottima testa luminosa per uso interno ed esterno. OKW Questa testa luminosa è più adatta per situazioni in cui è necessario un getto estremo. Circa 680 lumen frontali e la candela è di circa 69.000. Questa luce è un'ottima scelta per chi ha bisogno di un getto massimo. IR 940 Questa è una testa di illuminazione IR dedicata progettata per emettere luce IR nello spettro IR 940nm. Il riflettore è progettato per fornire una buona quantità di spill e un hotspot ben definito a distanze fino a 75 metri, a seconda delle condizioni atmosferiche. Uscita IR di circa 500mW. IR 850 Questa è una testa di illuminazione IR dedicata progettata per emettere luce IR nello spettro IR 850nm. Il riflettore è progettato per fornire una buona quantità di spill e un hotspot ben definito a distanze fino a 300 metri, a seconda delle condizioni atmosferiche. Uscita IR di circa 1100mW. I tempi di funzionamento variano tra i modelli. Ogni PL350 include una singola batteria ricaricabile 18350, un caricatore e interruttori PHLster ARC Enhanced che consentono la modularità per l'utente finale.



## Caratteristiche

- Nome: [MODLITE SYSTEMS PLHV2 HEAD PISTOL LIGHT, BLACK](#)
- Produttore: [MODLITE SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 100042509
- N. fab.: PL350-PLHV2-BLK
- Batteria: Ricaricabile
- Candela: 54000
- Lumens: 1350
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 850008965114

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Questo prodotto contiene una batteria.

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il PL350 WEAPONLIGHTS MODLITE SYSTEMS PLHV2 HEAD PISTOL LIGHT. Questo prodotto è stato progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai la luce verso gli occhi di persone o animali.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi senza una preparazione adeguata.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Assicurati che la batteria sia installata correttamente e che non ci siano perdite.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; contatta un professionista se necessario.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Batteria

- Apri il compartimento della batteria.
- Inserisci la batteria ricaricabile 18350 fornita, facendo attenzione alla polarità (+ e -).
- Chiudi saldamente il compartimento.

### 2. Montaggio sulla Pistola

- Utilizza le chiavi per slitta incluse per montare il PL350 sulla slitta della tua pistola.
- Verifica che il montaggio sia sicuro prima di utilizzare la luce.

### 3. Accensione e Spegnimento

- Accendi la luce utilizzando l'interruttore PHLster ARC Enhanced.
- Per spegnere, premi nuovamente l'interruttore.

### 4. Sostituzione della Batteria

- Quando la luce inizia a perdere potenza, sostituisci la batteria seguendo le istruzioni di installazione.
- Non è necessario rimuovere la luce dalla pistola per cambiare la batteria.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie ricaricabili e dei dispositivi elettronici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle modalità corrette di smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo punto vendita o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

## Conclusion

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo PL350 WEAPONLIGHTS MODLITE SYSTEMS PLHV2 HEAD PISTOL LIGHT. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)