

EDGEBAK ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

La borsa Original è la borsa Edgewood più comune utilizzata dai tiratori benchrest. Riempita con sabbia pesante, pesa tra 10 e 14 lbs, a seconda dell'altezza del corpo, e ha una superficie di circa 6" x 8"". La costruiamo con lati in pelle rinforzata e una parte superiore e orecchie in nylon pesante, insieme a una base a ciambella a più strati che consente alla borsa di rimanere ferma sul banco e minimizza qualsiasi dondolio avanti e indietro. Il modello EDGE include i seguenti miglioramenti: base della borsa extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo. ""Overlay Ears"" - Sia che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, oltre a una longevità estrema e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata riprogettata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma della borsa, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I top in cordura ricamati mostrano il nostro nuovo logo e mettono in evidenza l'evoluzione dei nostri design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045530
- N. fab.: EDGE TALL ORIG
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: Leather,Cordura
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBA ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa EDGEBA ORIGINAL EDGEWOOD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e di seguire le indicazioni fornite.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se è danneggiata o presenta segni di usura eccessiva.
- Tenere la borsa lontana da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare materiali di riempimento non raccomandati, come polvere o materiali chimici.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la borsa sia riempita solo con sabbia pesante, come specificato. Altri materiali potrebbero compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Quando si posiziona la borsa su un tavolo o un banco, assicurarsi che la superficie sia piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato (1014 lbs) per mantenere la stabilità.
- Durante l'uso, mantenere una distanza di sicurezza da altri tiratori e oggetti.
- In caso di qualsiasi malfunzionamento o problema, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Riempimento della Borsa:**
 - Utilizzare solo sabbia pesante per riempire la borsa.
 - Assicurarsi che la borsa sia ben chiusa e sigillata dopo il riempimento per evitare fuoriuscite.
- **Posizionamento:**
 - Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.
 - Assicurarsi che la borsa non sia esposta a correnti d'aria forti che possano influenzarne la stabilità.
- **Utilizzo:**
 - Utilizzare la borsa per supportare il proprio fucile durante le sessioni di tiro.
 - Evitare movimenti bruschi o improvvisi che possano far cadere o rovesciare la borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portarla presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurarsi che i materiali di riempimento siano smaltiti in modo appropriato e in conformità con le normative.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile della borsa EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it