

# EDGEBA~~G~~ ORIGINAL - EDG~~E~~WOOD SHOOTING BAGS EDG~~E~~BA~~G~~ ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

La borsa Original è la borsa Edgewood più comune utilizzata dai tiratori benchrest. Riempita con sabbia pesante, pesa tra 10 e 14 lbs, a seconda dell'altezza del corpo, e ha una superficie di circa 6" x 8"". La costruiamo con lati in pelle rinforzata e una parte superiore e orecchie in nylon pesante, insieme a una base a ciambella a più strati che consente alla borsa di rimanere ferma sul banco e minimizza qualsiasi dondolio avanti e indietro. Il modello EDGE include i seguenti miglioramenti: base della borsa extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo. ""Overlay Ears"" - Sia che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, oltre a una longevità estrema e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata riprogettata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma della borsa, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I top in cordura ricamati mostrano il nostro nuovo logo e mettono in evidenza l'evoluzione dei nostri design.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045531
- N. fab.: EDGE TALL ORIG
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: 3M Slick,Leather
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBA ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto EDGEBA ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto della borsa. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza e la longevità del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare la borsa solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni di danneggiamento.
- Tenere la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare la borsa in luoghi accessibili ai bambini senza supervisione.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la borsa solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Assicurarsi che la borsa sia ben riempita e che il peso sia distribuito uniformemente per garantire stabilità.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato di 14 lbs.
- Evitare di posizionare oggetti pesanti o appuntiti sulla borsa.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli per cui è progettata.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione della Borsa

- Assicurarsi che la borsa sia completamente riempita con sabbia pesante.
- Controllare che la superficie della borsa sia liscia e priva di crepe o strappi.

### 2. Posizionamento della Borsa

- Collegare la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la borsa sia posizionata in modo che non possa scivolare o ribaltarsi.

### 3. Uso della Borsa

- Utilizzare la borsa per supportare il proprio fucile o attrezzatura da tiro.
- Regolare la posizione della borsa se necessario per ottenere una migliore stabilità e precisione durante il tiro.

### 4. Manutenzione della Borsa

- Pulire la borsa con un panno umido per rimuovere polvere o sporco.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi chimici.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la borsa in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata oltre la riparazione, contattare un centro di raccolta rifiuti autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti del prodotto.

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il prodotto EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)