

EDGEBAK ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

La borsa Original è la borsa Edgewood più comune utilizzata dai tiratori benchrest. Riempita con sabbia pesante, pesa tra 10 e 14 lbs, a seconda dell'altezza del corpo, e ha una superficie di circa 6" x 8"". La costruiamo con lati in pelle rinforzata e una parte superiore e orecchie in nylon pesante, insieme a una base a ciambella a più strati che consente alla borsa di rimanere ferma sul banco e minimizza qualsiasi dondolio avanti e indietro. Il modello EDGE include i seguenti miglioramenti: base della borsa extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo. ""Overlay Ears"" - Sia che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, oltre a una longevità estrema e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata riprogettata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma della borsa, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I top in cordura ricamati mostrano il nostro nuovo logo e mettono in evidenza l'evoluzione dei nostri design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045532
- N. fab.: EDGE TALL ORIG
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: Cordura,Leather
- Tipo: Rear Bag,Coniglio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

La borsa EDGEBA^G ORIGINAL EDGEWOOD è progettata per offrire stabilità e supporto ai tiratori benchrest. Per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza riportate in questo documento. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare la borsa in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere la borsa lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo materiali di riempimento approvati, come sabbia pesante, per evitare perdite di peso o instabilità.
- Assicurarsi che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato di 1014 lbs.
- Evitare di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per prevenire danni al materiale.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti, come il sollevamento o il trasporto di carichi pesanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempire la borsa con sabbia pesante, assicurandosi che sia ben chiusa per evitare perdite.
- Controllare che le orecchie della borsa siano in buone condizioni e prive di danni.

2. Posizionamento della Borsa

- Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la borsa non sia inclinata o instabile.

3. Utilizzo della Borsa

- Utilizzare la borsa per supportare l'arma da fuoco durante le sessioni di tiro.
- Regolare la posizione della borsa se necessario per garantire una stabilità ottimale.

4. Pulizia e Manutenzione

- Pulire la borsa con un panno umido e asciugare all'aria.
- Evitare l'uso di detergenti aggressivi o abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, riciclare i materiali della borsa, come la pelle e il nylon, seguendo le indicazioni fornite dalle strutture di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace della borsa EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD. In caso di domande o preoccupazioni, è sempre consigliabile cercare assistenza professionale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it