

EDGE BAG ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

La borsa Original è la borsa Edgewood più comune utilizzata dai tiratori benchrest. Riempita con sabbia pesante, pesa tra 10 e 14 lbs, a seconda dell'altezza del corpo, e ha una superficie di circa 6" x 8". La costruiamo con lati in pelle rinforzata e una parte superiore e orecchie in nylon pesante, insieme a una base a ciambella a più strati che consente alla borsa di rimanere ferma sul banco e minimizza qualsiasi dondolio avanti e indietro. Il modello EDGE include i seguenti miglioramenti: base della borsa extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo. "Overlay Ears" - Sia che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, oltre a una longevità estrema e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata riprogettata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma della borsa, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I top in cordura ricamati mostrano il nostro nuovo logo e mettono in evidenza l'evoluzione dei nostri design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045533
- N. fab.: EDGE TALL ORIG
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: 3M Slick, Leather
- Tipo: Rear Bag, Coniglio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante l'uso. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti invitiamo a seguire attentamente le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo materiali di riempimento raccomandati (sabbia pesante).
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso massimo raccomandato (14 lbs).
- Evita di utilizzare la borsa su superfici irregolari o instabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui le istruzioni di utilizzo per garantire una stabilità adeguata durante le sessioni di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempi la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 10 e 14 lbs).
- Assicurati che la borsa sia ben chiusa e che non ci siano perdite di materiale.

2. Posizionamento della Borsa

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Verifica che la borsa sia ben ancorata e non si muova durante l'uso.

3. Uso della Borsa

- Utilizza la borsa per supportare il tuo fucile durante il tiro.
- Assicurati che la borsa sia posizionata correttamente per evitare oscillazioni indesiderate.

4. Controllo PostUso

- Dopo ogni utilizzo, controlla la borsa per eventuali danni o usura.
- Riponi la borsa in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata e non può essere riparata, smaltiscila in modo responsabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca centri di raccolta per materiali tessili o plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

In caso di domande o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti o a visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile della tua borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it