

EDGEBA~~G~~ MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBA~~G~~ MINIGATER STD 3-1/2" H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Il Minigater presenta una base più ampia rispetto all'Originale, di circa 6" x 10". Quando è riempito con sabbia pesante, pesa tra i 13 e i 16 lbs. Un orecchio più lungo è cucito sulla parte superiore del Mini per un tracciamento più fluido, specialmente durante il tiro a rinculo libero. Gli stessi lati rinforzati e la base a ciambella sono utilizzati in questa borsa come nell'Originale. Il modello EDGE include i seguenti miglioramenti: base della borsa extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo.

""Overlay Ears"" - Che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, oltre a una longevità estrema e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata ridisegnata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma della borsa, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I tappi in cordura ricamati mostrano il nostro nuovo logo e evidenziano l'evoluzione dei nostri design.



Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBA~~G~~ MINIGATER STD 3-1/2" H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045544
- N. fab.: EDGE STD MINI 3
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: Leather,Cordura
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.544kg
- Altezza di spedizione: 152mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAg MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBA G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto EDGEBA G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo della Borsa:** Riempire la borsa solo con sabbia pesante come indicato. Non utilizzare materiali alternativi.
- **Maneggiamento:** Utilizzare la borsa con attenzione durante le sessioni di tiro. Assicurati che sia ben posizionata prima di ogni utilizzo.
- **Controllo delle Orecchie:** Verifica che le orecchie della borsa siano in buone condizioni e non presentino segni di usura.
- **Superficie di Contatto:** Assicurati che la superficie di contatto della borsa sia pulita e priva di detriti per evitare scivolamenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa:

- Riempire la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 13 e 16 lbs).
- Assicurati che la borsa sia ben chiusa e che non ci siano perdite di materiale.

2. Posizionamento:

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa sia orientata correttamente per un tracciamento fluido.

3. Utilizzo Durante il Tiro:

- Utilizza la borsa come supporto per il tiro a rinculo libero.
- Controlla che le orecchie siano ben posizionate e non ostacolino il tiro.

4. Manutenzione:

- Pulisci la borsa regolarmente con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente la borsa per eventuali segni di usura e sostituiscila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande specifiche, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano quando fai la richiesta.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo EDGEBA^G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it