

# **EDGEBA<sup>G</sup> MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBA<sup>G</sup> MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA**

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Il Minigater presenta una base più ampia rispetto all'Originale, di circa 6" x 10". Quando è riempito con sabbia pesante, pesa tra i 13 e i 16 lbs. Un orecchio più lungo è cucito sulla parte superiore del Mini per un tracciamento più fluido, specialmente durante il tiro a rinculo libero. Gli stessi lati rinforzati e la base a ciambella sono utilizzati in questa borsa come nell'Originale. Il modello EDGE include i seguenti miglioramenti: base della borsa extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo.

""Overlay Ears"" - Che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, oltre a una longevità estrema e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata ridisegnata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma della borsa, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I tappi in cordura ricamati mostrano il nostro nuovo logo e evidenziano l'evoluzione dei nostri design.



## **Caratteristiche**

- Nome: **EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBA<sup>G</sup> MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA**
- Produttore: **EDGEWOOD SHOOTING BAGS**
- N. prodotto: 100045546
- N. fab.: EDGE TALL MINI
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: Leather,Cordura
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.544kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAg MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBA G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il EDGEBA G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAG. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire la borsa con materiali diversi dalla sabbia pesante raccomandata.
- Assicurati che la borsa sia ben posizionata prima di utilizzarla per evitare scivolamenti.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso massimo consigliato di 16 lbs.
- Utilizza sempre la borsa su superfici piane e stabili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione della Borsa:

- Rimuovi la borsa dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Riempì la borsa con sabbia pesante, assicurandoti di non superare il peso massimo di 16 lbs.
- Chiudi la borsa in modo sicuro.

### 2. Posizionamento della Borsa:

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa sia ben stabilizzata prima di iniziare l'uso.

### 3. Utilizzo della Borsa:

- Utilizza la borsa come supporto per il tiro, assicurandoti che sia sempre in posizione corretta.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti.

### 4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura.
- Pulisci la borsa con un panno umido e lasciala asciugare all'aria.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Ricicla i materiali quando possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo EDGEBAg MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAG. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)