

EDGEBA^G MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBA^G MINIGATER TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Il Minigater presenta una base più ampia rispetto all'Originale, di circa 6" x 10". Quando è riempito con sabbia pesante, pesa tra i 13 e i 16 lbs. Un orecchio più lungo è cucito sulla parte superiore del Mini per un tracciamento più fluido, specialmente durante il tiro a rinculo libero. Gli stessi lati rinforzati e la base a ciambella sono utilizzati in questa borsa come nell'Originale. Il modello EDGE include i seguenti miglioramenti: base della borsa extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo.

""Overlay Ears"" - Che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, oltre a una longevità estrema e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata ridisegnata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma della borsa, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I tappi in cordura ricamati mostrano il nostro nuovo logo e evidenziano l'evoluzione dei nostri design.



Caratteristiche

- Nome: **EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBA^G MINIGATER TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA**
- Produttore: **EDGEWOOD SHOOTING BAGS**
- N. prodotto: 100045548
- N. fab.: EDGE TALL MINI
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: Leather,Cordura
- Tipo: Rear Bag,Coniglio
- Peso della spedizione: 0.544kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAg MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBA G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il EDGEBA G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo sabbia pesante per il riempimento del Minigater, come indicato nelle istruzioni.
- Assicurarsi che la base della borsa sia posizionata su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Evitare di esercitare una pressione eccessiva sulla borsa per prevenire danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per garantire la longevità del materiale.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovere il prodotto dalla confezione e controllare che non ci siano danni visibili.
- Riempire il Minigater con sabbia pesante, seguendo le indicazioni del produttore. Assicurarsi che la sabbia sia distribuita uniformemente all'interno della borsa.

2. Utilizzo del Prodotto

- Posizionare la borsa su una superficie stabile e piana.
- Utilizzare le "Overlay Ears" per un tracciamento più fluido durante il tiro a rinculo libero.
- Assicurarsi che le orecchie siano ben posizioionate per evitare attriti o prese indesiderate.

3. Manutenzione del Prodotto

- Pulire il prodotto con un panno umido per rimuovere sporco e detriti.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali non biodegradabili.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente. Riconsegnare il prodotto a un centro di raccolta autorizzato se non è più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Grazie per aver scelto EDGEBA G MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it