

EDGEBUG GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBUG GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Questo è un sacco lungo e pesante - circa il doppio della lunghezza dell'Original (6" x 13") - il massimo in termini di stabilità. Il peso riempito può facilmente superare i 25 lbs, a seconda dell'altezza del corpo. Presenta una parte superiore imbottita per appoggiare la mano del grilletto e include le stesse combinazioni di orecchie dell'Original. Il Gater ha una base piatta a più strati. Il modello EDGE include i seguenti aggiornamenti: Base del sacco extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo.

""Overlay Ears"" - Che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, così come a un'estrema longevità e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata riprogettata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma del sacco, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I top in cordura ricamati mettono in mostra il nostro nuovissimo logo e evidenziano l'evoluzione dei nostri design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBUG GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045561
- N. fab.: EDGE STD GATER
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: 3M Slick,Leather
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.635kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBA GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBA GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sacco EDGEBA GATER EDGEWOOD. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare il sacco per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il sacco se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tenere il sacco lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Conservare il sacco in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.
- Non esporre il sacco a condizioni atmosferiche estreme, come pioggia o neve.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'uso, assicurarsi che il sacco sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso massimo raccomandato di 25 lbs.
- Utilizzare il sacco solo in modo appropriato e secondo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il sacco in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze infiammabili.
- Evitare di utilizzare il sacco in modo che possa causare lesioni a persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Sacco

- Assicurarsi che la superficie su cui si posiziona il sacco sia stabile e piana.
- Verificare che il sacco sia completamente riempito e che non ci siano perdite.

2. Utilizzo del Sacco

- Posizionare la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita del sacco.
- Assicurarsi che le orecchie siano correttamente posizioeate e che non ci siano ostacoli.
- Utilizzare il sacco per supportare il proprio corpo durante le attività di tiro.

3. Manutenzione del Sacco

- Controllare regolarmente il sacco per eventuali segni di usura.
- Pulire il sacco con un panno umido e detergente delicato se necessario.
- Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smalirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il sacco in aree pubbliche o in natura.
- Verificare se ci sono programmi di riciclo disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuisce a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del sacco EDGEBAK GATER EDGEWOOD. Ricordate di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso il portale Safety Gate dell'UE. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it