

EDGEBAG GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Questo è un sacco lungo e pesante - circa il doppio della lunghezza dell'Original (6" x 13") - il massimo in termini di stabilità. Il peso riempito può facilmente superare i 25 lbs, a seconda dell'altezza del corpo. Presenta una parte superiore imbottita per appoggiare la mano del grilletto e include le stesse combinazioni di orecchie dell'Original. Il Gater ha una base piatta a più strati. Il modello EDGE include i seguenti aggiornamenti: Base del sacco extra rigida e super piatta realizzata con un materiale unico che resiste alla deformazione nel tempo.

""Overlay Ears"" - Che tu scelga materiale liscio o cordura, uno strato durevole di pelle è aggiunto sotto il materiale, contribuendo alla coerenza nella forma e nelle prestazioni, così come a un'estrema longevità e resistenza all'usura. Uno spazio per le orecchie più piatto significa che la superficie di contatto alla base delle orecchie è stata riprogettata per eliminare praticamente le incoerenze nella transizione tra la superficie di contatto e la base dell'orecchio. Questo risolve qualsiasi potenziale attrito o presa e aumenta la longevità rimuovendo un punto di usura intrinseco. La base dell'orecchio rinforzata isola il set di orecchie dalla forma del sacco, contribuendo alla coerenza nella superficie di contatto e nella diffusione delle orecchie. I top in cordura ricamati mettono in mostra il nostro nuovissimo logo e evidenziano l'evoluzione dei nostri design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 100045562
- N. fab.: EDGE TALL GATER
- Colore: Black/ Tan
- Materiale: Leather,Cordura
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.635kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il sacco solo per gli scopi previsti.
- Tieni il sacco lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta segni di danno o se non è in condizioni ottimali.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sacco sia posizionato su una superficie piana e stabile prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso consigliato di 25 lbs.
- Evita di utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per preservarne la durata.
- Utilizza sempre il sacco in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non lasciare il sacco esposto alla luce diretta del sole per periodi prolungati, in quanto ciò può danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Sacco

- Scegli un'area di tiro sicura e priva di ostacoli.
- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.

2. Utilizzo del Sacco

- Riempi il sacco con il materiale consigliato fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurati che la parte superiore imbottita sia rivolta verso l'alto per un supporto ottimale.
- Appoggia la mano del grilletto sulla parte superiore imbottita per una maggiore stabilità durante il tiro.

3. Manutenzione del Sacco

- Controlla regolarmente il sacco per segni di usura o danni.
- Pulisci il sacco con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Evita l'uso di detergenti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacco non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per il riciclo dei materiali.
- Se possibile, separa i materiali (Cordura, pelle, ecc.) per facilitare il riciclo.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, fai riferimento al tuo rivenditore o al punto di contatto dell'azienda. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni sull'acquisto a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e duraturo del tuo sacco EDGEBAG GATER EDGEWOOD. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it