

EDGE BAG STANDARD FRONT REST - EDGE BAG STD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLACK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGE BAG STD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045590
- Mfr. No.: EDGE COMMON 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rest Top,Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE](#)
- [English: EDGEBAG STANDARD FRONT REST SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Schießaktivitäten Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf die von Ihnen verwendete Vorderraste passt. Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Diese Tasche ist für SinclairStyle Vorderrasten konzipiert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in die Tasche gelangen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass die Tasche keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Vermeiden Sie das Überladen der Tasche, um ein Umkippen oder eine Instabilität zu verhindern.
- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und halten, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Legen Sie die Tasche auf die Vorderraste und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht verrutscht, wenn Sie den Schaft anlegen.

2. Nutzung:

- Platzieren Sie den Schaft sicher in der Tasche.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Tasche gut sitzt und keine Abnutzung aufweist.
- Nach der Nutzung reinigen Sie die Tasche gemäß den Pflegehinweisen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für nicht mehr benötigte Materialien.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche und ihre Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Überprüfen Sie die Website des Herstellers für spezifische Kontaktinformationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden sind uns wichtig. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung der EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGE zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an den Hersteller zu wenden.

EDGE BAG STANDARD FRONT REST SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG STANDARD FRONT REST, designed to enhance your shooting experience with safety and performance in mind. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the bag is used as intended and is compatible with your front rest.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. Regularly check for updates on the EU Safety Gate platform.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure that the seller complies with EU safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that only adults handle and use the bag.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU-based contact provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any safety alerts regarding this product through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that the EDGE BAG is compatible with your front rest by checking the dimensions.
- **Stability:** Ensure that the front rest is on a stable surface to prevent tipping or falling.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for the bag to avoid damage or accidents.
- **Inspect Regularly:** Regularly check the bag for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **Avoid Overloading:** Do not overload the bag beyond its intended use to maintain stability and safety.
- **Proper Handling:** Handle the bag with care to avoid injury. Use appropriate lifting techniques.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Front Rest:

- Ensure your front rest is clean and free from obstructions.
- Verify that the top dimensions of your front rest are compatible with the EDGE BAG.

2. Attaching the Bag:

- Place the EDGE BAG securely on the front rest.
- Ensure that the extra tall ears of the bag are positioned to guide and capture the stock securely.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring it is stable.
- Adjust the positioning as necessary to achieve the desired aim and support.

4. PostUse Care:

- After use, remove the bag from the front rest and store it in a cool, dry place.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures or moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGE BAG in accordance with local regulations regarding textile and leather products.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling or donating it if possible.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG STANDARD FRONT REST, please refer to the contact information provided by the retailer where you purchased the product. They will be able to assist you with any safety inquiries or product support you may need.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il contient des informations importantes sur la sécurité, des précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant de l'utiliser. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures ou de dommages.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Utilisez le sac uniquement pour les fins prévues. Ne l'utilisez pas pour des activités non recommandées.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**
 - Le sac peut basculer si la charge n'est pas correctement équilibrée.
 - Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures lors de la manipulation d'armes.
- **Instructions pour Éviter les Risques:**
 - Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de placer votre arme.
 - Ne surchargez pas le sac au-delà de ses capacités.
 - Utilisez le sac sur une surface stable et plane.
- **Avertissements:**
 - Ce produit est conçu pour les utilisateurs de 18 ans et plus.
 - Ne pas utiliser le sac si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**
 1. Déballez le sac et vérifiez qu'il est complet.
 2. Placez le sac sur une surface plane, stable et sécurisée.
 3. Assurez-vous que le sac est correctement orienté, avec le côté renforcé vers le haut.
- **Utilisation:**
 1. Placez votre arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est bien centrée.
 2. Ajustez la position de l'arme pour un meilleur équilibre et un soutien optimal.
 3. Utilisez les oreilles hautes du sac pour maintenir la crosse de l'arme en place.
- **Conseils d'Utilisation:**
 - Vérifiez régulièrement la stabilité de l'arme sur le sac.
 - Ne laissez jamais une arme chargée sur le sac sans surveillance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans la nature.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en cuir et Cordura.
- Si le sac est endommagé, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui peut l'utiliser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité des produits de l'UE.

Merci de respecter ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable de votre Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa Frontale EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto stabile e sicuro per le vostre attività di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la borsa se non è compatibile con il tuo supporto frontale. Controlla le dimensioni interne prima dell'uso.
- Assicurati che le orecchie extra alte siano correttamente posizionate per garantire una presa sicura del calcio.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità raccomandata.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti, come il trasporto di oggetti pesanti o appuntiti.
- Durante l'uso, assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile e piana.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica la Compatibilità:** Misura le dimensioni interne del tuo supporto frontale per assicurarti che la borsa si adatti correttamente.
2. **Posizionamento della Borsa:** Colloca la borsa su una superficie piana e stabile.
3. **Utilizzo delle Orecchie:** Posiziona il calcio nella borsa, assicurandoti che le orecchie extra alte siano correttamente allineate per una presa sicura.
4. **Controllo Finale:** Prima di iniziare l'attività di tiro, controlla che la borsa sia stabile e che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali della borsa.
- Se la borsa è danneggiata e non può più essere utilizzata, smaltiscila in modo responsabile, preferibilmente attraverso un centro di raccolta per materiali tessili o rifiuti speciali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea competente. Assicurati di avere il numero di modello e informazioni sull'acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz satysfakcji z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia czy pęknięcia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia. Zgłoś je odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj torby wyłącznie do stabilizacji broni podczas strzelania.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio umiejscowiona przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia lub niekontrolowanego ruchu.
- Zawsze trzymaj torbę w stabilnej pozycji, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub platforma strzelecka.
- Upewnij się, że torba jest równo ustawiona i nie ma przeszkód w jej otoczeniu.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Dostosuj wysokość torby, jeśli to możliwe, aby zapewnić komfortową pozycję strzelecką.
- Przed oddaniem strzału upewnij się, że masz pełną kontrolę nad bronią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami odbierającymi odpady w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z torby przedniej EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

EDGE BAG STANDARD FRONT REST

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG STANDARD FRONT REST tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään, asentamaan ja huoltamaan etutukipussia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja ampumatarvikkeisiin.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Varmista, että etutuki on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on märkä tai liukas.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta etutukipussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että pussin pohja on täysin tasainen ja puhdas.
- Kiinnitä etutuki pussin yläosaan varmistaaksesi, että se pysyy paikallaan käytön aikana.

2. Käyttö

- Aseta ase tukipussin ylle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä aseesi etäisyys ja kulma tarpeen mukaan.
- Käytä pussin korkeita korvia aseesi tukemiseen ja pitämiseen paikoillaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätyspaikkoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen EDGE BAG STANDARD FRONT REST tuotteella.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för att användas som en framväska för Sinclairstilens framvilar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till säljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att de inre dimensionerna på toppen av din framvila är kompatibla med väskan.
- Använd alltid väskan på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Se till att kolven är korrekt placerad i väskans hörn för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Använd inte produkten om den har skador som kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera dimensioner:** Mät de inre dimensionerna på toppen av din framvila för att säkerställa kompatibilitet.
2. **Placera väskan:** Sätt väskan på en stabil yta.
3. **Fyll väskan:** Om väskan är avsedd att fyllas, använd lämpligt material för att ge den stabilitet.
4. **Justera kolven:** Placera kolven i väskans hörn och se till att den är säker.
5. **Användning:** Använd väskan under skytte och se till att den förblir stabil under hela användningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, avlägsna alla fyllmaterial och sortera dem enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte kan användas, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallsmyndigheter för information om lämplig avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro používání EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou oporu pro střelbu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které je určen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zabezpečte si pracovní prostor tak, aby byl čistý a bez překážek.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna na přední opěrce.
- Zkontrolujte, zda jsou uši tašky správně upevněny, aby nedošlo k nehodě při střelbě.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je mokrá nebo znečištěná, protože to může ovlivnit stabilitu.
- Při manipulaci s taškou se vyhněte extrémním teplotám, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava před použitím:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že je vaše přední opěrka kompatibilní s taškou. Změřte vnitřní rozměry vrchu opěrky.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na vrch přední opěrky. Ujistěte se, že je stabilní a nehybná.
- Zajistěte uši tašky tak, aby pevně držely zbraň na místě.

3. Použití tašky:

- Při střelbě se ujistěte, že je zbraň správně umístěna v tašce.
- Držte zbraň pevně a stabilně, aby nedošlo k nechtěnému pohybu.

4. Údržba:

- Po každém použití otřete tašku suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Skladujte tašku na suchém a chladném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiály jako kůže a Cordura mohou být recyklovány; zjistěte, zda ve vaší oblasti existují programy pro recyklaci textilu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně názvu, modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání EDGEBAG STANDARD FRONT REST.