

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT 3" VARMINT W/REINFORCED TOP BLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045606
- Mfr. No.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile und sichere Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um das Produkt frei von Hindernissen ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile des Produkts intakt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher auf dem Rest positioniert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Wetterbedingungen, wie starkem Regen oder Schnee.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen sich in der Schusslinie befinden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie die Schießauflage platzieren, stabil und eben ist.
- Platzieren Sie die Schießauflage so, dass sie sicher steht und nicht wackelt.
- Überprüfen Sie, ob die Auflage richtig positioniert ist, bevor Sie die Waffe darauf ablegen.

2. Nutzung:

- Legen Sie die Waffe vorsichtig auf die Schießauflage.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und stabil auf der Auflage liegt.
- Nehmen Sie beim Schießen eine sichere Haltung ein und achten Sie auf Ihre Umgebung.
- Nach dem Schießen entfernen Sie die Waffe vorsichtig von der Auflage.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Verwenden Sie keine offenen Flammen oder extreme Hitze, um das Produkt zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. This product is designed to provide stable support for your shooting activities. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the product in any way.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the front rest on a stable, flat surface to prevent tipping.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction when adjusting or setting up the rest.
- Use caution when placing or removing the firearm from the rest to avoid accidental discharge.
- Do not exceed the recommended weight limit when using the front rest.
- Avoid placing any part of your body in front of the firearm when it is mounted on the rest.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup

- Place the front rest on a stable, flat surface.
- Ensure that the base is secure and does not wobble.

2. Placing the Firearm

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully place the firearm on the rest, ensuring it is properly supported by the extra tall ears.

3. Adjustment

- Adjust the position of the firearm as needed to achieve your desired aim.
- Make sure the firearm is stable and secure before taking any shots.

4. PostUse

- After use, carefully remove the firearm from the rest.
- Store the front rest in a dry, safe location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, do not discard it in regular waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report unsafe products, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux.
- En cas d'accident ou de produit suspect, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le sac dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa stabilité.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces inégales ou instables.
- Ne modifiez pas le sac d'une manière qui pourrait nuire à sa sécurité ou à sa performance.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de l'utiliser.
- Vérifiez que les oreilles du sac sont bien en place pour guider et maintenir la crosse.

2. Utilisation

- Positionnez votre arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est stable.
- Ajustez la position de l'arme selon vos besoins pour un tir confortable.
- Ne touchez pas la gâchette de l'arme tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le sac, rangez-le dans un endroit sec et sûr.
- En fin de vie, éliminez le sac conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne le jetez pas dans des lieux non autorisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY FRONT. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la borsa su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico prima di posizionarlo sulla borsa.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il suo limite di capacità.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o vento forte.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia libera da ostacoli.
- Controlla che la borsa sia pulita e priva di detriti.

2. Posizionamento:

- Posiziona la borsa frontale su una superficie solida e piana.
- Verifica che le orecchie siano orientate correttamente per garantire la stabilità del fucile.

3. Uso:

- Posiziona il fucile sulla borsa, assicurandoti che sia ben supportato.
- Controlla che il fucile sia in una posizione sicura prima di procedere con il tiro.
- Dopo l'uso, rimuovi il fucile dalla borsa con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti incoraggiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej EDGE BAG NEW FARLEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG NEW FARLEY. Ta torba została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wydajności podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona przed użyciem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Używaj torby tylko na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Nie przeciążaj torby, aby nie wpłynąć na jej stabilność.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, aby nie uszkodzić materiału.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych (np. podczas silnego wiatru czy deszczu).
- Upewnij się, że wszystkie elementy torby są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Wyjmij torbę z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne i w dobrym stanie.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, zapewniając odpowiednią przestrzeń do strzelania.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić stabilność.

3. Użycie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, dbając o to, aby była dobrze podparta.
- W razie potrzeby dostosuj położenie torby, aby uzyskać optymalną stabilność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użycia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu i szczegóły zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie torby przedniej EDGEBAG NEW FARLEY. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i życzymy udanych sesji strzeleckich!

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä tuotetta muuhun kuin ammuntaan liittyvään toimintaan.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa laukaisualustalta käytön aikana.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojaimia ammunnan aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että ylimmät korvat ovat kunnolla paikallaan ja ohjaavat tukin turvallisesti.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Sääda etupussia tarpeen mukaan, jotta saat optimaalisen tuen ammunnassa.
- Varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa ammuntaan ja että kaikki muut henkilöt ovat turvallisella etäisyydellä.

Hävitysohjeet

- Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja pysyt turvassa ammunnassa!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att framväskan är korrekt fäst innan användning.
- Använd alltid en stabil och säker yta för att placera väskan.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, dvs. som ett skytte stöd.
- Var medveten om omgivningen och se till att det inte finns några hinder som kan orsaka olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av framväskan:

- Placera framväskan på en stabil yta.
- Se till att den är helt stabil och inte kan välta.
- Kontrollera att inga föremål blockerar basen eller fötterna på väskan.

2. Användning av framväskan:

- Placera ditt vapen på väskan med kolven i de extra höga öronen för att säkerställa stabilitet.
- Justera vapenets position för att få bästa möjliga sikte och stöd.
- Använd väskan för att hålla vapnet stilla under skytte.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet där det är möjligt, inklusive läder och Cordura.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro podporu při střelbě. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a potenciální rizika.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při umístění tašky se ujistěte, že je stabilní a bezpečně podepřená.
- Nepoužívejte tašku na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty.
- Pokud zpozorujete jakékoli poškození tašky, přestaňte ji okamžitě používat a zkontrolujte ji.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní, rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška správně vycentrována a stabilní.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla bezpečně podepřená.
- Ujistěte se, že zbraň je v bezpečné poloze a není namířena na žádnou osobu nebo objekt.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je taška poškozena nebo již není použitelná, zlikvidujte ji odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace výrobků z kůže a Cordury.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály podle platných pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případných dotazech se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.