

PIVOT BIPOD 13.5" - 23

Rapid adjust lever allows smooth pivoting on uneven terrain Easily attaches to the sling swivel stud of most bolt action rifles No assembly required with legs that extend quickly and easily



Attributes

- Name: PIVOT BIPOD 13.5" - 23
- Manufacturer: CHAMPION TARGETS
- Product no.: 100046079
- Mfr. No.: 40857
- Attachment: Sling Swivel Stud
- Color: Black
- Folding: Yes
- Height: 13.5 to 23
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 137mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 076683408570

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS](#)
- [English: PIVOT BIPOD Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS](#)
- [Polski: PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS 13.5" 23" Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS](#)
- [Český: PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS PIVOT BIPOD 13.5" 23](#)

Sicherheitshinweise für den PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen auf unebenem Gelände zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile fest sitzen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Schnellverstellhebel nur, wenn das Bipod auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Achten Sie darauf, dass der Riemenanschluss fest am Gewehr befestigt ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine des Bipods vollständig ausgezogen und sicher verriegelt sind, bevor Sie das Gewehr darauf ablegen.
- Verwenden Sie das Bipod nicht in extremen Wetterbedingungen, wie starkem Wind oder Regen.
- Vermeiden Sie es, das Bipod in der Nähe von anderen Personen oder Tieren zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Befestigung des Bipods:

- Suchen Sie den Riemenanschluss Ihres Gewehrs.
- Befestigen Sie das Bipod am Riemenanschluss, indem Sie sicherstellen, dass es fest und sicher sitzt.

2. Einstellen der Höhe:

- Verwenden Sie den Schnellverstellhebel, um die Höhe des Bipods zwischen 13,5 und 23 Zoll einzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Hebel vollständig eingerastet ist, bevor Sie das Gewehr ablegen.

3. Ausziehen der Beine:

- Ziehen Sie die Beine des Bipods vorsichtig aus, bis sie die gewünschte Länge erreicht haben.
- Überprüfen Sie, ob die Beine sicher verriegelt sind.

4. Verwendung des Bipods:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr auf dem Bipod und stellen Sie sicher, dass es stabil steht.
- Nehmen Sie die Schussposition ein und überprüfen Sie, ob das Bipod sicher steht.

5. Zusammenklappen des Bipods:

- Wenn Sie das Bipod nicht mehr benötigen, klappen Sie die Beine vorsichtig zusammen.
- Lagern Sie das Bipod an einem trockenen Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt werden, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an die entsprechende Kontaktstelle zu richten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung des PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Hinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

PIVOT BIPOD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PIVOT BIPOD 13.5" 23. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose, which is to stabilize bolt action rifles.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Do not exceed the recommended height adjustment range of 13.5 to 23 inches.
- Keep the bipod out of reach of children when not in use.
- Use the bipod on stable and level surfaces whenever possible.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the bipod is securely attached to the sling swivel stud before use.
- Avoid using the bipod on uneven or unstable terrain to prevent tipping or loss of stability.
- When adjusting the legs, do so carefully to avoid pinching fingers or causing injury.
- Do not use the bipod in adverse weather conditions that may compromise stability, such as strong winds or heavy rain.
- If the bipod shows signs of damage or malfunction, discontinue use immediately and contact your retailer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the sling swivel stud on your bolt action rifle.
- Align the bipod's attachment point with the sling swivel stud.
- Firmly push the bipod onto the sling swivel stud until it clicks into place.
- Ensure that the bipod is securely attached by gently tugging on it.

2. Adjusting Height:

- To adjust the height of the bipod, locate the rapid adjust lever.
- Pull the lever to release the legs and extend them to the desired height.
- Once the legs are extended, release the lever to lock the legs in place.

3. Using the Bipod:

- Position the bipod on the ground and ensure that it is stable.
- Place your rifle on the bipod, ensuring that it is balanced and secure.
- Aim and shoot while maintaining a firm grip on the rifle.

4. Folding the Bipod:

- To fold the bipod for storage, pull the rapid adjust lever to release the legs.
- Collapse the legs back into their original position and ensure they are locked in place.

Disposal Instructions

- Dispose of the PIVOT BIPOD in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- If the bipod is damaged beyond repair, please recycle it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Always ensure that you have the latest information about product recalls or safety notices.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your PIVOT BIPOD. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS

Introduzione

Grazie per aver scelto il PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Questo bipiede è progettato per fornire stabilità e supporto durante l'uso di fucili a otturatore. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del bipiede.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il bipiede su terreni instabili o scivolosi.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il bipiede sia completamente esteso e stabilizzato prima di posizionare il fucile.
- **Montaggio:** Segui attentamente le istruzioni per il montaggio per evitare malfunzionamenti.
- **Manutenzione:** Controlla le gambe del bipiede per eventuali segni di usura o danni e sostituiscile se necessario.
- **Utilizzo di Accessori:** Non utilizzare accessori non approvati che potrebbero compromettere la sicurezza del bipiede.
- **Condizioni Meteo:** Evita di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Attacca il bipiede al perno di sling del fucile, assicurandoti che sia ben fissato.
- Estendi le gambe del bipiede fino alla lunghezza desiderata (da 13.5" a 23").
- Assicurati che il bipiede sia stabile e sicuro prima di procedere all'uso.

2. Uso:

- Posiziona il bipiede su una superficie piana e stabile.
- Regola le gambe per ottenere un angolo di tiro ottimale.
- Fissa il fucile sul bipiede e verifica che sia ben bilanciato.
- Utilizza la leva di regolazione rapida per effettuare aggiustamenti durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipiede nell'indifferenziata; verifica i centri di raccolta per materiali plastici e metallici.
- Se il prodotto è stato danneggiato o è diventato pericoloso, segnalalo alle autorità competenti per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza riguardo al PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il processo di assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS in modo sicuro e responsabile, garantendo un'esperienza di tiro ottimale e senza rischi.

PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS 13.5" 23"

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed każdym użyciem.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do uchwytu na pas przed użyciem.
- Nie używaj bipodu na niestabilnym lub nierównym terenie bez odpowiednich środków ostrożności.
- Zawsze kontroluj stabilność bipodu przed umieszczeniem na nim broni.
- Nie przekraczaj maksymalnej wysokości bipodu (23 cale) ani nie używaj go w sposób, który może spowodować jego przewrócenie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest w pozycji złożonej.
- Zlokalizuj uchwyt na pas w swoim karabinie.
- Wsuń końcówkę bipodu w uchwyt na pas, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że bipod jest prawidłowo zamocowany.

2. Rozkładanie bipodu:

- Chwyć nogi bipodu i rozłóż je na boki, aż osiągną pełną długość.
- Upewnij się, że nogi są stabilne i dobrze osadzone na podłożu.

3. Regulacja wysokości:

- Użyj szybkiej dźwigni regulacyjnej, aby dostosować wysokość bipodu w zakresie od 13.5 do 23 cali.
- Upewnij się, że dźwignia jest dobrze zablokowana po dokonaniu regulacji.

4. Bezpieczne użytkowanie:

- Umieść broń na bipodzie i upewnij się, że jest stabilna.
- Zawsze kontroluj otoczenie przed strzałem, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź, czy istnieją lokalne programy recyklingowe, które mogą przyjąć bipod.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Używaj swojego PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS odpowiedzialnie i ciesz się z jego użytkowania.

Säkerhetsinstruktioner för PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS

Introduktion

Tack för att du har valt PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och flexibilitet när du skjuter på ojämna ytor. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera produktens prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål och enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid bipoden före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte bipoden om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Se till att bipoden är korrekt fäst vid selen svivelstiftet innan användning.
- Undvik att använda bipoden på extremt branta eller instabila ytor.
- Använd alltid säkerhetsutrustning som skyddsglasögon när du skjuter.
- Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäst bipoden vid selen svivelstiftet på din bössa. Se till att den är ordentligt låst.
- Justera höjden på bipoden genom att använda justeringsspaken. Höjden kan justeras mellan 13.5" och 23".
- Kontrollera att bipoden är stabil och korrekt installerad innan du fortsätter.

2. Användning av bipoden:

- När du använder bipoden, se till att den är placerad på en stabil yta.
- Använd justeringsspaken för att anpassa bipoden efter terrängen.
- Om du behöver flytta bipoden, vik ihop benen för enkel transport.

Avfallsinstruktioner

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Undvik att kasta bipoden i hushållssoporna om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för vidare support

Vid frågor eller för mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren. Mer information finns på produktens förpackning eller i bruksanvisningen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS på ett säkert sätt kan du njuta av en bättre och mer stabil skyttupplevelse.

PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS PIVOT BIPOD

13.5" 23

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS PIVOT BIPOD 13.5" 23. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a snadné použití při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda nedošlo k poškození.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě nehody nebo poškození produktu neprodleně kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte bipod pouze na stabilním a rovném povrchu, aby se předešlo převrnutí.
- Nezapomeňte zajistit bipod před každým použitím, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění.
- Při nastavování výšky bipodu se ujistěte, že jsou nohy správně zajištěny.
- Nepoužívejte bipod jako oporu pro těžké zbraně, které by mohly způsobit převrnutí.
- Dbejte na to, aby nikdo nestál v blízkosti zbraně během jejího používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Připojení bipodu:

- Ujistěte se, že máte správný typ úchytu pro popruh (sling swivel stud).
- Připevněte bipod k úchytu podle pokynů výrobce.

2. Nastavení výšky:

- Odemkněte rychloupínací páku.
- Nastavte výšku bipodu mezi 13.5" a 23".
- Ujistěte se, že je páka zajištěná po nastavení výšky.

3. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou nohy bipodu správně rozloženy a zajištěny.
- Umístěte zbraň na bipod a ujistěte se, že je stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zajistěte jeho bezpečné zneškodnění.
- Nepalte produkt ani jeho součásti, pokud to není povoleno.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo prodejce. Ujistěte se, že máte u sebe všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. Doufáme, že vám PIVOT BIPOD CHAMPION TARGETS PIVOT BIPOD 13.5" 23 poskytne spoustu spokojenosti při používání.