

# **SPORTSTER SHOOTER'S BAG - BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK**

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Borse da tiro](#)

Realizzata in poliestere 600 denari a trama fitta e pesante, con uno spesso laminato in PVC per stabilità, questa borsa presenta una tasca interna principale con apertura a doppio cursore per un facile accesso al contenuto.



## **Caratteristiche**

- Nome: **BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK**
- Produttore: **BLACKHAWK**
- N. prodotto: 100047301
- N. fab.: 73SB00BK
- Colore: Nero
- Materiale: Polyester
- Tipo: Range Bag
- Peso della spedizione: 0.748kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 27mm
- Lunghezza di spedizione: 337mm
- UPC: 648018126291

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK. Questo prodotto è progettato per offrire praticità e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per lo scopo previsto, ovvero il trasporto di attrezzature da tiro.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, non utilizzare il prodotto.
- Mantieni la borsa lontano da fonti di calore e umidità per preservarne la qualità.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato, per evitare strappi o rotture.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la borsa in un ambiente sicuro e controllato.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici o non sorvegliati.
- Se la borsa contiene attrezzature pericolose, assicurati che siano adeguatamente imballate e sicure all'interno.
- Non utilizzare la borsa per contenere materiali infiammabili o esplosivi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Apri la borsa utilizzando la cerniera a doppio cursore per accedere facilmente al contenuto.
- Organizza le attrezzature all'interno della borsa in modo da distribuire il peso uniformemente.
- Chiudi sempre la borsa correttamente dopo l'uso per evitare l'apertura accidentale.
- Pulisci la borsa regolarmente con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali in poliestere.
- Non abbandonare la borsa in aree pubbliche o naturali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto EU per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

## Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Borsa da Tiro SPORTSTER BLACKHAWK. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)