

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 BLACK OXIDE

Parti Carabine > Accessori volata > Flash Hiders

Questo flash hider si inserisce sul barilotto standard del fucile 10/22® ed è fissato con una singola vite di bloccaggio... non è necessaria alcuna lavorazione da parte di un armaiolo.



Caratteristiche

- Nome: SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 BLACK OXIDE
- Produttore: SAMSON MANUFACTURING CORP
- N. prodotto: 100047443
- N. fab.: 04-06062-03
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Modello: 10/22
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 850006871629

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flash Hider per Ruger™ 10/22™
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flash Hider per Ruger™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider per Ruger™ 10/22™ di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile Ruger 10/22, garantendo un'installazione semplice e sicura. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non tentare di modificare o alterare il flash hider.
- Utilizzare solo attrezzature appropriate per l'installazione.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il flash hider.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile Ruger 10/22 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola per la vite di bloccaggio.

2. Installazione:

- Posiziona il flash hider sul barilotto standard del fucile.
- Allinea il foro della vite di bloccaggio con il foro corrispondente sul barilotto.
- Fissa il flash hider utilizzando la vite di bloccaggio e la chiave a brugola, assicurandoti che sia ben serrata ma non eccessivamente.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, verifica che il flash hider sia saldamente in posizione prima di utilizzare il fucile.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e di armi.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il flash hider.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di Samson Manufacturing Corp.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto per armi. Seguendo queste istruzioni e le linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Flash Hider per Ruger™ 10/22™. Grazie per aver scelto Samson Manufacturing Corp.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it