

ECHO SUPPORTO DI TIRO - Supporto di tiro ECHO

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

CARATTERISTICHE CHIAVE DESIGN DEL TELAI IN ACCIAIO SUPPORTO ANTI-SLIP IN GOMMA REGOLAZIONE DELL'ELEVAZIONE ANTERIORE: 3IN REGOLAZIONE DELL'ELEVAZIONE POSTERIORE: 2IN PIEDINI REGOLABILI SI ADATTA A FUCILI CON CANNE LUNGHE FINO A 7,5"



Caratteristiche

- Nome: [Supporto di tiro ECHO](#)
- Produttore: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- N. prodotto: 100048019
- N. fab.: BC-ESR
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Rest
- Peso della spedizione: 3.146kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 171mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 888151030851

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ECHO SHOOTING REST](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il ECHO SHOOTING REST

Introduzione

Grazie per aver scelto il ECHO SHOOTING REST di Birchwood Casey. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il ECHO SHOOTING REST solo con fucili che hanno canne lunghe fino a 7,5 pollici.
- Assicurati che il supporto antislip in gomma sia sempre in buone condizioni per evitare scivolamenti.
- Controlla regolarmente la stabilità del prodotto e assicurati che tutte le regolazioni siano sicure prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il suo limite di utilizzo.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il ECHO SHOOTING REST su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il supporto antislip in gomma sia posizionato correttamente per garantire la massima stabilità.
- Regola i piedini del supporto per adattarlo a superfici irregolari, se necessario.

2. Uso

- Regola l'elevazione anteriore a 3 pollici e l'elevazione posteriore a 2 pollici per ottenere la posizione di tiro desiderata.
- Posiziona il fucile sul supporto, assicurandoti che sia ben saldo e in posizione corretta.
- Controlla la stabilità del fucile prima di procedere con il tiro.
- Dopo l'uso, rimuovi il fucile e riponi il prodotto in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web ufficiale di Birchwood Casey. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Ricorda, la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità. Segui queste istruzioni e utilizza il tuo ECHO SHOOTING REST in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale e Operativa **

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it