

LOW PROFILE FLASH HIDER

YHM's Low Profile Flash Hiders offer the same great performance as their Phantom Flash Hiders, eliminating 99% of the visible muzzle flash. Their low profile design allows a gas block with an inside diameter of 0.75" to be installed and uninstalled without the removal of the Flash Hider. SPECIFICATIONS
Caliber = 5.56mm/.223 Diameter = 0.735" Length = 2.225" Weight = 1.8 oz.
Thread Pitch = 1/2" x 28 Finish = Melonite QPQ Includes Low Profile Crush Washer (YHM-24-W)



Attributes

- Name: LOW PROFILE FLASH HIDER
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100050333
- Mfr. No.: YHM-24-A
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Melonite QPQ
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 841812100256

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Low Profile Flash Hider](#)
- [English: LOW PROFILE FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CacheFlamme à Profil Bas YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il LOW PROFILE FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den Low Profile Flash Hider

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Low Profile Flash Hiders von Yankee Hill Machine Co., Inc. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur mit dem Produkt kompatible Waffen und Zubehörteile.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass der Flash Hider korrekt installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in geschlossenen oder schlecht belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe sind, während Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob der Gasblock einen Innendurchmesser von 0,75" hat.

2. Installation:

- Schrauben Sie den Low Profile Flash Hider vorsichtig auf das Gewinde der Waffe (1/2" x 28).
- Verwenden Sie den mitgelieferten Low Profile Crush Washer (YHM24W) für eine sichere Installation.
- Ziehen Sie den Flash Hider nicht übermäßig fest, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Flash Hider ordnungsgemäß installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Flash Hider nicht abnehmen müssen, um den Gasblock zu installieren oder zu deinstallieren.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Flash Hider regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Lagern Sie die Waffe und das Zubehör an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Flash Hiders sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

LOW PROFILE FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the YHM Low Profile Flash Hider. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product. Please read this manual thoroughly before using the flash hider to understand its features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the flash hider is installed on a compatible firearm that meets the necessary specifications.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Keep the flash hider out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the flash hider for signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or malfunctions, do not use the flash hider and contact a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the flash hider.
- Do not point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Ensure that the area is clear of people and obstacles before firing.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify or alter the flash hider in any way, as this may affect its performance and safety.
- Only use ammunition that is compatible with the specified caliber (5.56mm/.223) of the flash hider.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
2. Using the appropriate tools, carefully remove the existing muzzle device from the firearm.
3. Clean the threads on the barrel to ensure a proper fit.
4. Install the YHM Low Profile Flash Hider by threading it onto the barrel until it is snug. Do not overtighten.
5. Use the included Low Profile Crush Washer (YHM24W) to secure the flash hider in place.
6. Check that the flash hider is properly aligned and secure before use.

Usage

- Once installed, the flash hider is intended for use with firearms chambered in 5.56mm/.223 caliber.
- Always perform a safety check of the firearm before shooting.
- Follow all manufacturer guidelines for the specific firearm being used.

Disposal Instructions

- When the flash hider reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the flash hider in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the YHM Low Profile Flash Hider, please reach out to the manufacturer or a qualified professional for assistance. It is essential to ensure that you have the right information and support for the safe use of this product.

Thank you for prioritizing safety and compliance. Enjoy your shooting experience with the YHM Low Profile Flash Hider.

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme à Profil Bas

YANKEE HILL MACHINE CO., INC.

Introduction

Merci d'avoir choisi le CacheFlamme à Profil Bas de YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Ce produit est conçu pour réduire le flash de bouche visible lors de l'utilisation de votre arme à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre cacheflamme pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Risque de brûlures : Le cacheflamme peut devenir chaud lors de l'utilisation.
 - Risque d'éclats : Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Ne touchez pas le cacheflamme immédiatement après l'utilisation.
 - Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ne laissez pas le cacheflamme à la portée des enfants.
 - Ne l'utilisez pas dans des zones où l'utilisation d'armes à feu est interdite.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Utilisez une clé de serrage pour fixer le cacheflamme à l'extrémité du canon.
- Serrez le cacheflamme jusqu'à ce qu'il soit bien en place, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le filetage.
- Vérifiez que le cacheflamme est correctement installé avant chaque utilisation.

2. Utilisation :

- Utilisez toujours le cacheflamme en conjonction avec une arme à feu appropriée.
- Ne tirez pas sans avoir vérifié que le cacheflamme est en place et sécurisé.
- Après utilisation, laissez le cacheflamme refroidir avant de le toucher.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cacheflamme à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre CacheFlamme à Profil Bas de YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Pour toute question supplémentaire, veuillez consulter les ressources disponibles ou contacter un professionnel qualifié.

Istruzioni di Sicurezza per il LOW PROFILE FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LOW PROFILE FLASH HIDER di YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo arma, riducendo il flash visibile alla bocca. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modi non previsti dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o domande, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il LOW PROFILE FLASH HIDER solo con armi compatibili.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi senza un'adeguata ventilazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere.
2. Rimuovi il flash hider esistente se presente.
3. Pulire la filettatura della canna per rimuovere polvere e detriti.
4. Avvita il LOW PROFILE FLASH HIDER sulla filettatura della canna, assicurandoti che sia ben fissato.
5. Utilizza una rondella di compressione a basso profilo se necessario (YHM24W).

Uso

- Dopo l'installazione, verifica che il flash hider sia saldamente in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Esegui un controllo di sicurezza dell'arma prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le leggi locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto potenzialmente pericoloso, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di controllare anche le informazioni di richiamo sul portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo LOW PROFILE FLASH HIDER. La tua sicurezza è la nostra priorità.