

QUICK TRIM DIES - LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Trattieni bossolo per trimmer](#)

Le Die Quick Trim di Lee, da utilizzare con i trimmer per casi Lee Deluxe e Lee Value Trim.



Caratteristiche

- Nome: [LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100053358
- N. fab.: 90439
- Cartuccia: 204 Ruger
- Peso della spedizione: 0.15kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 121mm
- UPC: 734307904395

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger

Introduzione

Grazie per aver scelto il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni utili per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il Quick Trim Die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Quick Trim Die solo con i trimmer per casi Lee Deluxe e Lee Value Trim.
- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche tecniche.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Quick Trim Die:

- Assicurarsi che il trimmer per casi Lee sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Montare il Quick Trim Die sul trimmer seguendo le istruzioni specifiche del trimmer.
- Controllare che il die sia fissato saldamente prima di avviare il trimmer.

2. Uso del Quick Trim Die:

- Inserire il bossolo nel trimmer e assicurarsi che sia allineato correttamente.
- Accendere il trimmer e seguire le istruzioni per eseguire il trimming del bossolo.
- Dopo l'uso, spegnere il trimmer e rimuovere il bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di metallo e plastica.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e precauzioni, potrai utilizzare il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it