

QUICK TRIM DIES - LEE PRECISION 30-30 QUICK TRIM DIE

Lee Quick Trim Dies, for use with the Lee Deluxe and Lee Value Trim Case Trimmers.



Attributes

- Name: LEE PRECISION 30-30 QUICK TRIM DIE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053364
- Mfr. No.: 90249
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 734307902490

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES DIES QUICK TRIM LEE PRECISION 3030](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE](#)
- [Suomi: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE Turvallisuusohjeopas](#)
- [Svenska: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k použití pro QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE](#)

QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM

DIE Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die Lee Quick Trim Dies entschieden hast, die für die Verwendung mit den Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmern entwickelt wurden. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Quick Trim Die verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Quick Trim Die gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Quick Trim Die vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Quick Trim Die außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Quick Trim Die nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Trimmen von Hülsen für die 3030 Winchester Patrone.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du einen klaren Arbeitsplatz hast, wenn du das Quick Trim Die verwendest.
- Wenn du während der Verwendung Probleme feststellst, stoppe sofort und konsultiere den Abschnitt zur Fehlersuche im Produktmanual oder kontaktiere den Support.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Trage Schutzbrille und geeignete Schutzausrüstung, während du das Quick Trim Die verwendest, um dich vor Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Trimmer sicher montiert und stabil ist, bevor du ihn bedienst.
- Führe keine Finger oder andere Körperteile in den Trimmer ein, während er in Betrieb ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen TrimmSpezifikationen für die 3030 Winchester Patrone.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit scharfen Werkzeugen und Dies, um Schnittverletzungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Hände und Werkzeuge während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Trimmer vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestige das Quick Trim Die sicher am Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob alle Komponenten ordnungsgemäß ausgerichtet und festgezogen sind.

2. Verwendung:

- Bereite die Hülsen vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Ablagerungen sind.
- Setze die Hülse in den Trimmer ein und stelle sicher, dass sie sicher gehalten wird.
- Aktiviere den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers und halte den Trimmergriff fest.
- Überwache den Trimmvorgang genau, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Entferne die Hülse nach dem Trimmen und überprüfe sie auf Unregelmäßigkeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Quick Trim Dies gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo möglich, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
- Entsorge das Quick Trim Die nicht im Hausmüll. Befolge gegebenenfalls die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Quick Trim Die wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der Lee Quick Trim Dies gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die Empfehlungen in diesem Handbuch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lee Quick Trim Dies designed for use with the Lee Deluxe and Lee Value Trim Case Trimmers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the Quick Trim Die.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Quick Trim Die is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the Quick Trim Die for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the Quick Trim Die out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the Quick Trim Die only for its intended purpose, which is to trim cases for the 3030 Winchester cartridge.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear workspace when using the Quick Trim Die.
- If you experience any issues during use, stop immediately and consult the troubleshooting section of the product manual or contact support.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety glasses and appropriate protective gear while using the Quick Trim Die to protect against debris.
- Ensure that the trimmer is securely mounted and stable before operating.
- Do not insert fingers or other body parts into the trimmer while it is in operation.
- Do not exceed the recommended trimming specifications for the 3030 Winchester cartridge.
- Use caution when handling sharp tools and dies to prevent cuts or injuries.
- Keep hands and tools away from moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the trimmer is unplugged before installation.
- Securely attach the Quick Trim Die to the trimmer, following the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that all components are properly aligned and tightened.

2. Usage:

- Prepare the cases by ensuring they are clean and free from debris.
- Insert the case into the trimmer and ensure it is held securely in place.
- Activate the trimmer according to the manufacturer's instructions, maintaining a firm grip on the trimmer handle.
- Monitor the trimming process closely to ensure proper operation.
- Once trimming is complete, remove the case and inspect it for any irregularities.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable Quick Trim Dies in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to reduce environmental impact.
- Do not dispose of the Quick Trim Die in household waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal if necessary.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Quick Trim Die, please reach out to the appropriate support channels provided by the manufacturer. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a more efficient response.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the Lee Quick Trim Dies. Always prioritize safety and adhere to the recommendations outlined in this guide. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE

Introducción

Gracias por elegir el Die de Recorte Rápido Lee, diseñado para usarse con los Recortadores de Casos Deluxe y Value de Lee. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el Quick Trim Die.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el Quick Trim Die se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el Quick Trim Die en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Mantén el Quick Trim Die fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el Quick Trim Die solo para su propósito previsto, que es recortar casos para el cartucho 3030 Winchester.
- Presta atención a tu entorno y asegúrate de tener un espacio de trabajo despejado al usar el Quick Trim Die.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y consulta la sección de solución de problemas del manual del producto o contacta al soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y equipo de protección apropiado mientras usas el Quick Trim Die para protegerte de escombros.
- Asegúrate de que el trimmer esté montado de manera segura y estable antes de operar.
- No insertes dedos u otras partes del cuerpo en el trimmer mientras está en funcionamiento.
- No excedas las especificaciones de recorte recomendadas para el cartucho 3030 Winchester.
- Ten cuidado al manejar herramientas y dies afilados para prevenir cortes o lesiones.
- Mantén las manos y las herramientas alejadas de las partes móviles durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el trimmer esté desconectado antes de la instalación.
- Sujeta el Quick Trim Die al trimmer, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todos los componentes estén alineados y ajustados correctamente.

2. Uso:

- Prepara los casos asegurándote de que estén limpios y libres de escombros.
- Inserta el caso en el trimmer y asegúrate de que esté sujeto de manera segura en su lugar.
- Activa el trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante, manteniendo un agarre firme en la manija del trimmer.
- Monitorea de cerca el proceso de recorte para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Una vez completado el recorte, retira el caso e inspecciónalo en busca de irregularidades.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier Quick Trim Die dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje cuando sea posible para reducir el impacto ambiental.
- No deseches el Quick Trim Die en la basura doméstica. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos si es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Quick Trim Die, comunícate con los canales de soporte apropiados proporcionados por el fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más eficiente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar los Die de Recorte Rápido Lee. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las recomendaciones descritas en esta guía. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES DIES QUICK TRIM LEE PRECISION 3030

Introduction

Merci d'avoir choisi les Dies Quick Trim Lee, conçus pour être utilisés avec les Raccourcisseurs de Cas Lee Deluxe et Lee Value. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le Die Quick Trim.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que le Die Quick Trim est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez le Die Quick Trim pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le Die Quick Trim hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le Die Quick Trim uniquement pour son but prévu, qui est de raccourcir les étuis pour la cartouche 3030 Winchester.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de travail dégagé lors de l'utilisation du Die Quick Trim.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez la section de dépannage du manuel du produit ou contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité et un équipement de protection approprié lors de l'utilisation du Die Quick Trim pour vous protéger contre les débris.
- Assurez-vous que le Raccourcisseur est solidement monté et stable avant de l'utiliser.
- Ne mettez pas vos doigts ou d'autres parties du corps dans le Raccourcisseur pendant qu'il est en fonctionnement.
- Ne dépassez pas les spécifications de découpe recommandées pour la cartouche 3030 Winchester.
- Faites attention lors de la manipulation d'outils et de dies tranchants pour éviter les coupures ou les blessures.
- Gardez les mains et les outils éloignés des pièces mobiles pendant le fonctionnement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le Raccourcisseur est débranché avant l'installation.
- Fixez solidement le Die Quick Trim au Raccourcisseur, en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement alignés et serrés.

2. Utilisation :

- Préparez les étuis en vous assurant qu'ils sont propres et exempts de débris.
- Insérez l'étui dans le Raccourcisseur et assurez-vous qu'il est maintenu en place de manière sécurisée.
- Activez le Raccourcisseur selon les instructions du fabricant, en maintenant une prise ferme sur la poignée du Raccourcisseur.
- Surveillez de près le processus de découpe pour garantir un fonctionnement correct.
- Une fois la découpe terminée, retirez l'étui et inspectez-le pour détecter toute irrégularité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout Die Quick Trim endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.
- Ne jetez pas le Die Quick Trim dans les déchets ménagers. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux si nécessaire.

Conclusion

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Dies Quick Trim Lee. Priorisez toujours la sécurité et respectez les recommandations énoncées dans ce guide. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Die Quick Trim di Lee, progettati per l'uso con i trimmer per casi Lee Deluxe e Lee Value Trim. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il Quick Trim Die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il Quick Trim Die venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona il Quick Trim Die per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il Quick Trim Die fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il Quick Trim Die solo per il suo scopo previsto, ovvero per rifinire i casi per la cartuccia 3030 Winchester.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere uno spazio di lavoro libero quando utilizzi il Quick Trim Die.
- Se riscontri problemi durante l'uso, fermati immediatamente e consulta la sezione di risoluzione dei problemi del manuale del prodotto o contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali di sicurezza e attrezzatura protettiva appropriata mentre utilizzi il Quick Trim Die per proteggerti da detriti.
- Assicurati che il trimmer sia montato in modo sicuro e stabile prima di operare.
- Non inserire dita o altre parti del corpo nel trimmer mentre è in funzione.
- Non superare le specifiche di rifilatura raccomandate per la cartuccia 3030 Winchester.
- Usa cautela quando maneggi strumenti e dies affilati per prevenire tagli o infortuni.
- Tieni le mani e gli strumenti lontani dalle parti in movimento durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il trimmer sia scollegato prima dell'installazione.
- Fissa saldamente il Quick Trim Die al trimmer, seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla nuovamente che tutti i componenti siano correttamente allineati e serrati.

2. Uso:

- Prepara i casi assicurandoti che siano puliti e privi di detriti.
- Inserisci il caso nel trimmer e assicurati che sia tenuto saldamente in posizione.
- Attiva il trimmer secondo le istruzioni del produttore, mantenendo una presa salda sul manico del trimmer.
- Monitora attentamente il processo di rifilatura per garantire un funzionamento corretto.
- Una volta completata la rifilatura, rimuovi il caso e ispezionalo per eventuali irregolarità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali Quick Trim Dies danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non smaltire il Quick Trim Die nei rifiuti domestici. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Quick Trim Die, ti invitiamo a contattare i canali di supporto appropriati forniti dal produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante per una risposta più efficiente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei Die Quick Trim di Lee. Prioritizza sempre la sicurezza e aderisci alle raccomandazioni delineate in questa guida. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Lee Quick Trim Dies, zaprojektowanych do użytku z Lee Deluxe i Lee Value Trim Case Trimmers. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem Quick Trim Die.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Quick Trim Die jest używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź Quick Trim Die pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj Quick Trim Die w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj Quick Trim Die wyłącznie do jej zamierzonego celu, jakim jest przycinanie łusek do naboju 3030 Winchester.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czyste miejsce pracy podczas korzystania z Quick Trim Die.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast przerwij i skonsultuj się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi produktu lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Noś okulary ochronne i odpowiedni sprzęt ochronny podczas korzystania z Quick Trim Die, aby chronić się przed odłamkami.
- Upewnij się, że trymer jest pewnie zamocowany i stabilny przed rozpoczęciem pracy.
- Nie wkładaj palców ani innych części ciała do trymera podczas jego pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji przycinania dla naboju 3030 Winchester.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrych narzędzi i matryc, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Trzymaj ręce i narzędzia z dala od ruchomych części podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że trymer jest odłączony od zasilania przed instalacją.
- Pewnie przymocuj Quick Trim Die do trymera, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane i dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj łuski, upewniając się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż łuskę do trymera i upewnij się, że jest pewnie trzymana na miejscu.
- Uruchoom trymer zgodnie z instrukcjami producenta, utrzymując pewny chwyt na uchwycie trymera.
- Uważnie monitoruj proces przycinania, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Po zakończeniu przycinania, wyjmij łuskę i sprawdź ją pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub niesprawne Quick Trim Dies zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj Quick Trim Die w odpadach domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Quick Trim Die, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia dostarczonymi przez producenta. Upewnij się, że masz szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Lee Quick Trim Dies. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń zawartych w tej instrukcji. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE Turvallisuusohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Quick Trim Dies tuotteet, jotka on suunniteltu käytettäväksi Lee Deluxe ja Lee Value Trim kotelohiomakoneiden kanssa. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen Quick Trim Die tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että Quick Trim Die tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista Quick Trim Die ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä Quick Trim Die lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä Quick Trim Die tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on 3030 Winchester patruunoiden koteloiden leikkaaminen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelytilasi on selkeä Quick Trim Die tuotteen käytön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tuotteen käyttöopas tai ota yhteyttä tukeen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojalaseja ja sopivia suojarusteita Quick Trim Die tuotteen käytön aikana suojautuaksesi roskilta.
- Varmista, että hiomakone on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Älä työnnä sormia tai muita kehon osia hiomakoneeseen sen ollessa käynnissä.
- Älä ylitä suositeltuja leikkausmääriä 3030 Winchester patruunalle.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi teräviä työkaluja ja die tuotteita, jotta vältät viilto tai muut vammat.
- Pidä kädet ja työkalut poissa liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että hiomakone on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Kiinnitä Quick Trim Die tuote tukevasti hiomakoneeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein kohdistettuja ja tiukasti kiinnitettyjä.

2. Käyttö:

- Valmistele kotelot varmistamalla, että ne ovat puhtaita ja vapaana roskista.
- Työnnä kotelo hiomakoneeseen ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
- Aktivoi hiomakone valmistajan ohjeiden mukaisesti pitäen tiukasti kiinni hiomakoneen kahvasta.
- Seuraa leikkausprosessia tarkasti varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Kun leikkaus on valmis, poista kotelo ja tarkista se mahdollisten epäsäännöllisyyksien varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat Quick Trim Die tuotteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkamateriaaleja, missä mahdollista, ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
- Älä hävitä Quick Trim Die tuotetta kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi tarvittaessa.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikkien kysymysten tai huolenaiheiden osalta liittyen Quick Trim Die tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajan tarjoamiin tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Lee Quick Trim Dies tuotteita. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa tämän oppaan esittämiä suosituksia. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Lee Quick Trim Dies, designad för användning med Lee Deluxe och Lee Value Trim Case Trimmers. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder Quick Trim Die.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att Quick Trim Die används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera Quick Trim Die för eventuell skada före varje användning. Använd den inte om den är skadad.
- Håll Quick Trim Die utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd Quick Trim Die endast för sitt avsedda syfte, vilket är att trimma hylsor för 3030 Winchester patronen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en ren arbetsyta när du använder Quick Trim Die.
- Om du upplever några problem under användning, stoppa omedelbart och konsultera felsökningsavsnittet i produktmanualen eller kontakta support.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning när du använder Quick Trim Die för att skydda mot skräp.
- Se till att trimmern är ordentligt monterad och stabil innan du börjar använda den.
- Sätt inte in fingrar eller andra kroppsdelar i trimmern medan den är i drift.
- Överskrid inte de rekommenderade trimnings-specifikationerna för 3030 Winchester patronen.
- Var försiktig när du hanterar vassa verktyg och dies för att förhindra skär eller skador.
- Håll händer och verktyg borta från rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att trimmern är urkopplad innan installation.
- Fäst Quick Trim Die på trimmern, följande tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt justerade och åtdragna.

2. Användning:

- Förbered hylsorna genom att se till att de är rena och fria från skräp.
- Sätt in hylsan i trimmern och se till att den hålls ordentligt på plats.
- Aktivera trimmern enligt tillverkarens instruktioner, håll ett fast grepp om trimmerns handtag.
- Övervaka trimningsprocessen noggrant för att säkerställa korrekt drift.
- När trimningen är klar, ta bort hylsan och inspektera den för eventuella oegentligheter.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller oanvändbara Quick Trim Dies i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kasta inte bort Quick Trim Die i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för farligt avfallshantering om det behövs.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Quick Trim Die, vänligen kontakta de lämpliga supportkanaler som tillhandahålls av tillverkaren. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information redo för en mer effektiv respons.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Lee Quick Trim Dies. Prioritera alltid säkerhet och följ de rekommendationer som anges i denna guide. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Návod k použití pro QUICK TRIM DIES LEE

PRECISION 3030 QUICK TRIM DIE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lee Quick Trim Dies, které jsou určeny pro použití s Lee Deluxe a Lee Value Trim Case Trimmers. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím Quick Trim Die si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že Quick Trim Die používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte Quick Trim Die na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte Quick Trim Die mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte Quick Trim Die pouze pro zamýšlený účel, což je úprava nábojnic pro náboj 3030 Winchester.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si čistý pracovní prostor při používání Quick Trim Die.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě zastavte a konzultujte sekci pro řešení problémů v uživatelském manuálu nebo kontaktujte podporu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání Quick Trim Die noste ochranné brýle a vhodné ochranné vybavení, abyste se chránili před troskami.
- Před provozem se ujistěte, že je trimmer bezpečně namontován a stabilní.
- Nepokládejte prsty ani jiné části těla do trimmeru, když je v provozu.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro úpravu nábojnic 3030 Winchester.
- Buďte opatrní při manipulaci s ostrými nástroji a dies, abyste předešli rezným zraněním.
- Držte ruce a nástroje mimo pohyblivé části během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je trimmer odpojen před instalací.
- Bezpečně připevněte Quick Trim Die k trimmeru podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně zarovnané a utažené.

2. Použití:

- Připravte nábojnici tak, aby byly čisté a bez nečistot.
- Vložte nábojnici do trimmeru a ujistěte se, že je bezpečně držena na místě.
- Aktivujte trimmer podle pokynů výrobce a držte pevně rukojeť trimmeru.
- Pečlivě sledujte proces úpravy, abyste zajistili správný provoz.
- Jakmile je úprava dokončena, vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji na případné nepravidelnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné Quick Trim Dies v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné, abyste snížili dopad na životní prostředí.
- Nepohazujte Quick Trim Die do domácího odpadu. Pokud je to nutné, dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Quick Trim Die, obraťte se na příslušné podpůrné kanály poskytované výrobcem. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro efektivnější odpověď.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Lee Quick Trim Dies. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte doporučení uvedená v tomto průvodci. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.