

# AR .308 APOLL LR COMPENSATOR .338 - ULTRADYNE USA .338 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

## Il compensatore che rende anche i calibri magnum un piacere da sparare

Il compensatore Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24 fa per i calibri magnum ciò che molti compensatori non riescono nemmeno a fare bene per i colpi non magnum; riduce il rinculo e l'innalzamento della volata in modo da poter rimanere sempre nel mirino. Il compensatore Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24 è legale per le competizioni e garantisce che quando tiri, l'innalzamento della volata non ti faccia deviare dal bersaglio e il gas in uscita non ostacoli il percorso del proiettile o crei spruzzi. Sì, anche con i calibri magnum. Facile da installare. Dado di temporizzazione incluso. Prodotto negli USA. Il compensatore Ultradyne .338 Apollo LR è classificato per l'uso con .338 Lapua, .338 Federal, 33 Nosler, 30 Nosler, .338 RUM, .338 Win Mag, 8mm Rem Mag, .325 Win.



## Caratteristiche

- Nome: [ULTRADYNE USA .338 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24](#)
- Produttore: [ULTRADYNE USA](#)
- N. prodotto: 100061521
- N. fab.: UD11200
- Calibro: 338 Calibro (.338)
- Filetti: 5/8-24
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.268kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 850011462164

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Ultradyne .338 Apollo LR](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Ultradyne .338 Apollo LR

## Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il compensatore Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24. Questo documento fornisce istruzioni dettagliate per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e di seguire le istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il compensatore solo con armi da fuoco compatibili e calibri specificati.
- Controllare il compensatore per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di usura o danni.
- Tenere il compensatore e le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e dei relativi accessori.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del compensatore.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non toccare la bocca del compensatore durante o immediatamente dopo il tiro, poiché potrebbe essere estremamente calda.
- Non utilizzare il compensatore in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Evitare di sparare in direzioni non sicure o verso persone o animali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Utilizzare un attrezzo adeguato per rimuovere il vecchio compensatore o la volata, se presente.
- Pulire il filetto della volata dell'arma da fuoco per rimuovere eventuali detriti.
- Avvitare il compensatore Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24 sulla volata dell'arma, assicurandosi che sia ben fissato.
- Utilizzare il dado di temporizzazione incluso per garantire una corretta installazione.
- Controllare che il compensatore sia saldamente fissato prima dell'uso.

### 2. Uso

- Assicurarsi che l'arma sia in condizioni di funzionamento corrette e che il compensatore sia installato correttamente.
- Effettuare prove di tiro in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitorare le prestazioni del compensatore durante l'uso e controllare eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il compensatore e i suoi componenti secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente, ma portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurarsi che tutte le parti del compensatore siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del compensatore Ultradyne .338 Apollo LR, si prega di contattare il servizio clienti della ULTRADYNE USA.

Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del compensatore Ultradyne .338 Apollo LR. La sicurezza è la nostra priorità e il rispetto di queste indicazioni contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)