

# MCR MAIN ACTION SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR MAIN ACTION SPRING

[Home](#)

Per l'uso con fucili MCR ® a caricatore e assemblaggi di ricevitori superiori.



## Caratteristiche

- Nome: **FIGHTLITE INDUSTRIES MCR MAIN ACTION SPRING**
- Produttore: **FIGHTLITE INDUSTRIES**
- N. prodotto: 100075034
- N. fab.: 15076
- Modello: MCR
- Tipo di arma: Fightlite Industries
- Peso della spedizione: 0.059kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 406mm
- UPC: 854118002315

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MCR MAIN ACTION SPRING](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MCR MAIN ACTION SPRING

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MCR MAIN ACTION SPRING di Fightlite Industries. Questo prodotto è progettato per l'uso con fucili MCR® a caricatore e assemblaggi di ricevitori superiori. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MCR MAIN ACTION SPRING se presenta segni di danno.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza sempre dispositivi di protezione personale appropriati durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Verifica che il fucile MCR® sia spento e scarico.
2. Rimuovi il caricatore dal fucile.
3. Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'installazione del MCR MAIN ACTION SPRING.
4. Assicurati che tutte le parti siano correttamente allineate e fissate.

### • Uso:

1. Dopo aver installato il MCR MAIN ACTION SPRING, verifica nuovamente che il fucile sia in condizioni di sicurezza.
2. Utilizza il fucile solo in aree designate e sicure.
3. Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
4. Mantieni sempre il controllo del fucile e non puntarlo verso persone o animali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nelle normali pattumiere domestiche.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armamento e delle loro parti.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di Fightlite Industries. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso responsabile e sicuro del MCR MAIN ACTION SPRING. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Fightlite Industries.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)