

PHANTOM SNIPER PACK - MULTICAM

Carry Your Rifle in Comfort

The design of the Eberlestock Phantom Sniper Pack makes it easy to incorporate a rifle into a mid-size pack that's ready to handle whatever you can throw at it. The Eberlestock Phantom Sniper Pack comes equipped with the company's trademarked Backscabbard design and features front-loading capabilities along with interior pockets, MOLLE-ready storage racks and fold-down main-compartment dividers to help organize gear. Comes in black, coyote brown or multicam Provides 2,200 cubic inches of storage space Total weight: 10.5 pounds Measures 27 inches x 12 inches x 10 inches The Eberlestock Phantom Sniper Pack also allows users to carry 6 liters of water and features a G1RC pull-out rain cover.



Attributes

- Name: PHANTOM SNIPER PACK - MULTICAM
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100080007
- Mfr. No.: G3MM
- Color: Multi-Cam
- Cubic Inches: 2200
- Dimensions: 24" x 11" x 7"
- Size: Medium
- Weight: 10.5 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 191mm
- Shipping width: 432mm
- Shipping length: 648mm
- UPC: 812028012541

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Eberlestock Phantom Sniper Pack](#)
- [English: Eberlestock Phantom Sniper Pack Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Eberlestock Phantom Sniper Pack](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PHANTOM SNIPER PACK EBERLESTOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání batohu Eberlestock Phantom Sniper Pack](#)

Sicherheitshinweise für den Eberlestock Phantom Sniper Pack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Eberlestock Phantom Sniper Packs. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Rucksacks zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Halten Sie den Rucksack sauber und trocken, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Lagern Sie den Rucksack an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Rucksack nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher im Rucksack verstaut ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Rucksack über das empfohlene Gewicht von 10,5 Pfund zu beladen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Gegenständen, die im Rucksack aufbewahrt werden.
- Halten Sie den Rucksack von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die herausziehbare G1RCRegenhülle bei nassen Bedingungen, um Ihre Ausrüstung zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Rucksacks:

- Überprüfen Sie alle Fächer und Taschen auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß funktionieren.

2. Einlegen des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Hauptfach des Rucksacks.
- Platzieren Sie das Gewehr sicher im BackscabbardFach.
- Schließen Sie das Fach sicher, um ein Herausfallen zu verhindern.

3. Beladen des Rucksacks:

- Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig, um den Komfort zu erhöhen.
- Verwenden Sie die abklappbaren Trennwände, um Ihre Ausrüstung zu organisieren.

4. Tragen des Rucksacks:

- Stellen Sie die Schultergurte so ein, dass der Rucksack eng am Rücken anliegt.
- Nutzen Sie die MOLLEfähigen Ablagen für zusätzliches Zubehör.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Rucksack gemäß den lokalen Vorschriften für textile Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile ordnungsgemäß recycelt werden.
- Überprüfen Sie lokale Recyclingzentren für spezifische Anweisungen zur Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsbedenken zu Ihrem Eberlestock Phantom Sniper Pack, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen sollten Sie nicht zögern, Unterstützung zu suchen.

Eberlestock Phantom Sniper Pack Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Eberlestock Phantom Sniper Pack. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure your safe use of this product. Please read this manual carefully before using the pack to understand all safety precautions and proper usage instructions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pack is used only for its intended purpose as a tactical backpack.
- Always inspect the pack before each use for any signs of damage or wear that could compromise safety.
- Keep the pack out of reach of children unless they are under adult supervision.
- Avoid overloading the pack beyond its specified weight limit of 10.5 pounds to prevent structural damage and ensure comfort.
- Use the pack in a manner that does not obstruct your vision or movement, especially when carrying a rifle.
- Follow all local laws and regulations regarding the transportation of firearms and related gear.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the Backscabbard design to carry a rifle, ensure that the firearm is unloaded and secured properly.
- Always ensure that any water or hydration system is sealed to prevent leaks and spills.
- Be cautious when using the MOLLEready storage racks to ensure that gear is securely fastened and does not interfere with movement.
- If using the rain cover, ensure it is properly deployed to avoid water damage to your gear.
- Avoid exposing the pack to extreme temperatures or harsh chemicals that could damage the materials.
- Regularly check the integrity of all straps, buckles, and compartments to ensure they are functioning correctly.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Ensure that all components of the pack are intact upon receipt.
- Adjust the shoulder straps and waist belt to fit your body size for optimal comfort and support.
- Familiarize yourself with the placement of interior pockets and MOLLE attachments before packing your gear.

Usage

- Load the pack evenly, distributing weight across all compartments to maintain balance.
- Use the fold-down main compartment dividers to organize gear effectively.
- When carrying water, ensure the hydration system is filled and securely attached to avoid spillage.
- In case of rain, deploy the G1RC pullout rain cover to protect your gear from moisture.
- When not in use, store the pack in a cool, dry place to prevent mold and deterioration of materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the pack in accordance with local waste disposal regulations.
- If the pack is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not burn the pack, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Eberlestock Phantom Sniper Pack, please refer to the contact details provided on the packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Eberlestock Phantom Sniper Pack. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings while using this product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Eberlestock Phantom Sniper Pack

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Eberlestock Phantom Sniper Pack. Ce sac à dos est conçu pour vous aider à transporter votre équipement en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac et de ses accessoires pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité de 2 200 pouces cubes ou de son poids maximum de 10,5 livres.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservez les instructions et les informations de sécurité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous transportez un fusil, assurez-vous qu'il est correctement sécurisé dans le Backscabbard pour éviter tout mouvement ou accident.
- Ne placez pas d'objets pointus ou lourds dans les poches intérieures qui pourraient causer des blessures.
- Utilisez les séparateurs pliables dans le compartiment principal pour organiser votre équipement et éviter les chocs.
- En cas de pluie, utilisez la housse de pluie G1RC pour protéger votre équipement de l'humidité.
- Vérifiez régulièrement le système de chargement frontal pour vous assurer qu'il est sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac :

- Ajustez les bretelles et la ceinture de taille pour un ajustement confortable.
- Assurez-vous que le sac est bien équilibré lorsque vous le portez.

2. Utilisation du Backscabbard :

- Insérez votre fusil dans le Backscabbard.
- Vérifiez que le fusil est bien fixé et ne peut pas tomber.

3. Chargement du Sac :

- Utilisez les poches intérieures pour ranger des objets plus petits.
- Placez les articles plus lourds au fond du sac pour un meilleur équilibre.
- Ne dépassez pas la capacité de chargement recommandée pour éviter les blessures.

4. Utilisation de la Housse de Pluie :

- En cas de pluie, déployez la housse de pluie G1RC pour protéger le contenu du sac.
- Assurez-vous que la housse est bien fixée autour du sac.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans la nature. Suivez les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des déchets.
- Si le sac est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de le retourner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Eberlestock Phantom Sniper Pack, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations de sécurité et les instructions pour référence future.

Ce guide vise à vous fournir des informations claires et concises pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Eberlestock Phantom Sniper Pack. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PHANTOM SNIPER PACK EBERLESTOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il PHANTOM SNIPER PACK EBERLESTOCK. Questo zaino è progettato per facilitare il trasporto di attrezzature, inclusi fucili, in modo sicuro e conveniente. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto all'uso previsto e che rispetti le normative locali.
- Controlla regolarmente il tuo zaino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza le dovute precauzioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di inserire un fucile nello zaino, assicurati che sia scarico e che non ci siano munizioni nel compartimento.
- Utilizza sempre le cinghie di sicurezza per fissare il carico e prevenire movimenti indesiderati.
- Non sovraccaricare lo zaino oltre la capacità massima di 2.200 pollici cubici.
- Assicurati che tutte le tasche siano chiuse correttamente prima di trasportare il tuo zaino.
- Utilizza la copertura antipioggia G1RC in caso di maltempo per proteggere il contenuto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Fucile:**
 - Apri la sezione Backscabbard dello zaino.
 - Posiziona delicatamente il fucile all'interno, assicurandoti che sia ben fissato.
 - Regola le cinghie di sicurezza per garantire che il fucile non si muova durante il trasporto.
- **Utilizzo delle Tasche:**
 - Utilizza le tasche interne per riporre attrezzature e accessori.
 - Organizza il contenuto per facilitare l'accesso rapido durante l'uso.
 - Assicurati che le tasche siano chiuse quando non in uso.
- **Trasporto dell'Acqua:**
 - Il pacchetto consente di trasportare fino a 6 litri d'acqua.
 - Assicurati che il contenitore dell'acqua sia ben sigillato per evitare perdite.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente lo zaino con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
 - Controlla le cinghie e le chiusure per eventuali segni di usura e sostituiscile se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo secondo le normative locali per i rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più sicuro, considera di riciclarlo o di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il PHANTOM SNIPER PACK EBERLESTOCK. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Návod k bezpečnému používání batohu Eberlestock Phantom Sniper Pack

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili batoh Eberlestock Phantom Sniper Pack. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že batoh je používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není batoh poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, neprodleně se obraťte na prodejce.
- Dodržujte pokyny pro maximální zatížení (10,5 lbs) a rozměry (27 palců x 12 palců x 10 palců).
- Udržujte batoh mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Při nošení batohu zkontrolujte, zda jsou všechny spony a popruhy správně upevněny.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nošení batohu vždy zajistěte, aby byl dobře vyvážený a neomezoval pohyb.
- Při manipulaci s puškou uvnitř batohu dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro zbraň.
- Nepoužívejte batoh v extrémních podmínkách (např. silný déšť, sníh) bez dodatečné ochrany.
- Při používání předních načítacích možností se ujistěte, že je vše správně zabezpečeno, aby nedošlo k nehodě.
- Pokud používáte vodní rezervoár, pravidelně kontrolujte, zda není poškozený a zda je správně upevněn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k použití:

- Otevřete hlavní oddíl batohu a ujistěte se, že všechny dělící přepážky jsou správně umístěny.
- Zkontrolujte, zda jsou vnitřní kapsy prázdné a připravené na uložení výbavy.

2. Nastavení popruhů:

- Upravte ramenní popruhy tak, aby batoh pohodlně seděl na vašich zádech.
- Ujistěte se, že bederní pás je správně upevněn pro lepší rozložení hmotnosti.

3. Uložení pušky:

- Uložte pušku do patentovaného designu Backscabbard tak, aby byla bezpečně upevněna.
- Zkontrolujte, zda je puška chráněna před poškozením a nedochází k jejímu neúmyslnému uvolnění.

4. Použití vodního rezervoáru:

- Naplňte rezervoár vodou a ujistěte se, že je správně uzavřen.
- Při používání vodního rezervoáru pravidelně kontrolujte, zda nedochází k únikům.

5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte batoh na známky opotřebení a poškození.
- Čistěte batoh podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci batohu se ujistěte, že je zcela prázdný a vyčištěný.
- Zlikvidujte batoh v souladu s místními předpisy o odpadech. Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepalte batoh ani jeho součásti, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného zástupce společnosti Eberlestock. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte, že váš batoh Eberlestock Phantom Sniper Pack bude bezpečně a efektivně sloužit vašim potřebám. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.