

AR-15 3GUN ADJUSTABLE TRIGGER - AR-15 3GUN TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE

The ELF AR-15 3-Gun Trigger has been built for winning competitions. This trigger has an adjustable pull weight range between 2.75 lbs and 4lbs. The only AR-15 trigger using aerospace grade sealed bearings, making for an incredibly smooth and fast trigger pull. The skeletonized hammer combined with Elftmann's exclusive .043 double double wound polished piano wire hammer spring make for an incredibly fast lock time. Pull weight is so easy to adjust it can be done in seconds without removing the trigger from your lower receiver. A second-to-none AR-15 drop-in trigger system that is strong and light, made of wire EDM machined, hardened A2 tool steel and lightweight aircraft-grade aluminum. Installation can be done in minutes using your AR's original hammer and trigger pins. The 3-Gun trigger may be ordered with a curved or straight shoe. The amazingly short takeup, glass-rod crisp break and next to zero over-travel can be compared to the finest custom 1911 triggers. Adjustability puts you in charge based on your current use. If you are looking for the finest adjustable trigger for your AR-15 platform, this is the trigger system for you. Features Fits any mil-spec AR-15 Straight or Curved Trigger Available Incremental Adjustment Knob Absolutely Drop-Safe regardless of pull-weight Factory set Pull-weight is approximately 50% lighter than that of a standard AR-15 trigger, providing a great combination of speed and accuracy Adjustable from 4lbs to 2 3/4lbs without removing from lower Full power hammer spring ensures proper ignition of primer Proprietary double-double torsion hammer spring and skeletonized hammer ensure a lock time second to none Very short pull and reset allows for rapid follow up shots and greater accuracy Sturdy trigger assembly designed for rugged, trouble-free use; Made of lightweight aircraft-grade aluminum and hardened steel Unique design of disconnecter allows full 1/4" width eliminating possibility of wear and double-firing High performance trigger and hammer needle bearings for smoother and faster firing Benefits a wide variety of AR-15 enthusiasts, including collectors, competitive shooters, hunters, military, law enforcement, and disabled veterans Ultra-Light housing is now standard - Total physical weight of entire unit is just 2oz



Attributes

- Name: AR-15 3GUN TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE
- Manufacturer: ELFTMANN
- Product no.: 100800161
- Mfr. No.: 3GUNCFA
- Make: AR-15
- Style: Curved
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 702735757241

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 3GUN Adjustable Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 3GUN Adjustable Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable ELF AR15 3Gun](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto AR15 3GUN ELFTMANN](#)
- [Suomi: AR15 3GUN Adjustable Trigger Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 3GUN JUSTERBAR AVTRYCKARE](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 3GUN Adjustable Trigger

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 3GUN Adjustable Trigger von Elftmann! Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihre Schießleistung zu verbessern und Ihnen die Kontrolle über Ihr AR15 zu geben. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Abzug nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Abzug niemals, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Abzugsgewicht vor der Verwendung korrekt eingestellt ist.
- Vermeiden Sie es, den Abzug unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um die Sicherheit und Leistung des Abzugs zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug während des Gebrauchs nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt.
- Führen Sie vor jedem Schießen eine Sicherheitsüberprüfung Ihrer Waffe durch.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Abzugs beginnen.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen AR15 3GUN Adjustable Trigger in den unteren Empfänger ein.
- Verwenden Sie die originalen Hahn und Abzugsstifte, um den Abzug zu befestigen.
- Stellen Sie das Abzugsgewicht gemäß den Anweisungen im Handbuch ein.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug wie vorgesehen reagiert.
- Achten Sie beim Schießen auf eine korrekte Haltung und Handhabung der Waffe.
- Nach dem Schießen, reinigen Sie den Abzug regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug vollständig entladen ist, bevor Sie ihn entsorgen.
- Kontaktieren Sie lokale Behörden oder Fachleute, wenn Sie Unterstützung bei der Entsorgung benötigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des AR15 3GUN Adjustable Trigger empfehlen wir, sich an den Hersteller oder autorisierte Händler zu wenden.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten und regelmäßig nach Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform (Safety Gate) suchen sollten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Safety Instruction Guide for AR15 3GUN Adjustable Trigger

Introduction

Thank you for choosing the ELF AR15 3Gun Trigger. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a smooth and adjustable trigger pull. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the trigger is not pulled unless you are ready to shoot.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area before firing.

Specific Safety Precautions for Use

- **Adjustable Pull Weight:** The trigger has an adjustable pull weight range of 2.75 lbs to 4 lbs. Always ensure the pull weight is set according to your comfort and skill level.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to prevent any malfunction. Improper installation may lead to unsafe conditions.
- **Compatibility:** This trigger is designed for milspec AR15 platforms only. Do not attempt to use it with noncompatible firearms.
- **Use of Original Parts:** When installing the trigger, use the original hammer and trigger pins from your AR15 for optimal performance and safety.
- **Regular Maintenance:** Periodically check the trigger and its components for any signs of wear. Replace any damaged parts immediately.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the trigger or its components. Any alterations may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool for pin removal, if needed.

2. Installation Steps:

- Remove the existing trigger from your AR15 lower receiver by carefully driving out the hammer and trigger pins.
- Align the ELF AR15 3Gun Trigger with the trigger and hammer pin holes in the lower receiver.
- Insert the original trigger and hammer pins to secure the trigger in place.
- Adjust the pull weight using the incremental adjustment knob according to your preference.
- Ensure that the trigger operates smoothly by testing it without ammunition.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure that the trigger operates correctly.
- Always follow safe shooting practices when using the firearm.

4. PostUse Inspection:

- After each use, inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Clean the trigger and firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- When disposing of the trigger, ensure that it is rendered inoperable to prevent misuse.
- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding firearm components and materials.
- Do not throw the trigger in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ELF AR15 3Gun Trigger, please consult the manufacturer's website or contact their support team. It is essential to have access to reliable information and assistance regarding your product.

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy the benefits of the ELF AR15 3Gun Trigger while ensuring your safety and the safety of others. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention and safe shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable ELF AR15 3Gun

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Ajustable ELF AR15 3Gun. Este disparador ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y ayudarte a ganar competencias. Sin embargo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el disparador.
- Mantén el disparador fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el disparador únicamente en un rifle AR15 compatible con especificaciones militares.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Si sientes que el disparador no funciona correctamente, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Peso de Tirón:** Ajusta el peso de tirón solo cuando el rifle esté descargado y en un entorno seguro.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa protección auditiva y ocular mientras disparas.
- **Condiciones de Tiro:** Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu control sobre el rifle.
- **Verificación Antes del Uso:** Realiza una verificación completa del disparador y del rifle antes de cada uso para asegurarte de que todo esté en condiciones adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el disparador antiguo de tu AR15 utilizando los pasadores de martillo y disparador originales.
- Inserta el Disparador Ajustable ELF AR15 3Gun en la posición del disparador.
- Asegúrate de que todos los componentes estén alineados correctamente y asegúralos con los pasadores.
- Verifica que el disparador esté instalado de manera segura antes de continuar.

2. Ajuste del Peso de Tirón:

- Utiliza la perilla de ajuste incremental para establecer el peso de tirón deseado entre 2.75 lbs y 4 lbs.
- Realiza este ajuste en un entorno seguro, asegurándote de que el rifle esté descargado.

3. Uso:

- Al disparar, mantén una postura firme y controla el rifle para minimizar el retroceso.
- Practica disparos de seguimiento rápidos para familiarizarte con el funcionamiento del disparador.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Disparador Ajustable ELF AR15 3Gun, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes relacionados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si experimentas problemas, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Conclusión

El Disparador Ajustable ELF AR15 3Gun es un componente avanzado que puede mejorar tu rendimiento en el tiro. Sin embargo, es fundamental que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Siempre mantente informado sobre las actualizaciones y advertencias relacionadas con el producto a través de plataformas oficiales.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto AR15 3GUN ELFTMANN

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto AR15 3GUN ELFTMANN. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Verifica che il prodotto sia adatto per il tuo modello di AR15.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non modificare il grilletto in alcun modo non autorizzato dal produttore.
- Non utilizzare il grilletto con munizioni difettose o danneggiate.
- Controlla sempre la regolazione del peso di trazione prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovi il grilletto originale dal ricevitore inferiore dell'AR15 utilizzando i perni originali.
3. Inserisci il Grilletto AR15 3GUN ELFTMANN nel ricevitore inferiore.
4. Fissa il grilletto utilizzando i perni originali.
5. Regola il peso di trazione secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.
6. Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima dell'uso.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il grilletto sia correttamente installato e che tutte le regolazioni siano state effettuate.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e controllata.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portalo a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Grilletto AR15 3GUN ELFTMANN. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale durante l'uso di qualsiasi accessorio per armi.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 3GUN JUSTERBAR AVTRYCKARE

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 3GUN JUSTERBAR AVTRYCKARE från Elftmann. Denna avtryckare är designad för att ge en exceptionell prestanda och precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av avtryckaren.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Justera dragvikten noggrant för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Undvik att rikta vapnet mot något som inte är avsett att träffas.
- Använd endast kompatibla komponenter och tillbehör med din AR15.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Ta bort den gamla avtryckaren från den nedre mottagaren.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera den nya avtryckaren. Använd din AR:s ursprungliga hammare och avtryckarpinnar.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad och fungerar som den ska.

2. Justering av dragvikt:

- Använd den justerbara knappen för att ställa in dragvikten mellan 2,75 lbs och 4 lbs.
- Justera dragvikten långsamt och testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning av avtryckaren:

- Rikta alltid vapnet i en säker riktning.
- Tryck på avtryckaren försiktigt och jämnt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Observera att avtryckaren har en mycket kort dragning och återställning för snabba skott.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra avtryckaren och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.
- Om avtryckaren är skadad eller oanvändbar, se till att den inte kan användas igen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR15 3GUN JUSTERBAR AVTRYCKARE. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!