

REPLACEMENT DIFFUSERS - COMPETITION ELECTRONICS

REPLACEMENT DIFFUSER 4 PACK

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Cronografi](#)

Guide di ricambio (4) e coperture diffusori (2) per l'uso con tutti i modelli Prochrono.



Caratteristiche

- Nome: [COMPETITION ELECTRONICS REPLACEMENT DIFFUSER 4 PACK](#)
- Produttore: [COMPETITION ELECTRONICS](#)
- N. prodotto: 225000009
- N. fab.: CEI-2526
- Colore: Grey
- Tipo: Chronograph Accessory
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 787735025262

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Diffusori di Ricambio](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Diffusori di Ricambio

Introduzione

Grazie per aver scelto il pacchetto di Diffusori di Ricambio di Competition Electronics. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali con tutti i modelli Prochrono. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare i diffusori o modificarli in alcun modo.
- Evita di esporre i diffusori a temperature estreme o a fonti di calore.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurati che i diffusori siano installati correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro di come installarlo o utilizzarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto:

- 4 Diffusori di Ricambio
- 2 Coperture Diffusori

2. Installazione:

- Rimuovi il diffusore danneggiato o usurato dal dispositivo Prochrono.
- Prendi un diffusore di ricambio e allinealo correttamente con il dispositivo.
- Spingi delicatamente fino a quando il diffusore non è fissato saldamente in posizione.

3. Uso:

- Accendi il dispositivo Prochrono e verifica che i diffusori siano funzionanti.
- Segui le istruzioni specifiche del dispositivo Prochrono per l'uso corretto dei diffusori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i diffusori di ricambio nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il tuo comune per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Grazie per aver scelto i Diffusori di Ricambio di Competition Electronics. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it