

SHOOT-N-C 17.25" BULL'S-EYE TARGET 5 SHEET PACK

Birchwood Casey Shoot-N-C 5 Pack of 17.25" Bullseye Targets are some of the widest targets offered by Birchwood Casey. These massive targets are made even more useful by the unique Birchwood Casey Shoot-N-C bullet "halo" effect that surrounds every bullet hole with a bright, neon green highlight for easy determination of shot placement. Birchwood Casey Shoot-N-C 17.25" Bullseye Targets are wide enough for long range target practice using a rifle scope, and these Birchwood Casey targets come with 120 pasters, which extend the lifetime of the targets when applied to bullet holes. Five large 17.25" targets are included in this package of Birchwood Casey Shoot-N-C Targets with 120 Pastors.



Attributes

- Name: SHOOT-N-C 17.25" BULL'S-EYE TARGET 5 SHEET PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 250201556
- Mfr. No.: BC-34185
- Style: Bullseye
- Target Size/Type: Large 12 to 20
- Type: Papers
- Quantity: 5
- Delivery weight: 0.386kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 451mm
- Shipping length: 451mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Ziel 5erPack](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Target 5 Sheet Pack](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le ShootNC 17.25" Bull'sEye Target](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Target](#)

Sicherheitshinweise für das Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Ziel 5erPack

Einführung

Willkommen beim Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Ziel 5erPack. Diese Zielscheiben sind für SchießsportEnthusiasten konzipiert und bieten eine hervorragende Sichtbarkeit beim Schießen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Alter geeignet ist.
- Verwende die Zielscheiben nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass die Zielscheiben in gutem Zustand sind, bevor du sie verwendest. Beschädigte Zielscheiben sollten nicht verwendet werden.
- Überprüfe regelmäßig die Umgebung, in der du schießt, um sicherzustellen, dass keine unbefugten Personen in der Nähe sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du schießt.
- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Winkel auf die Zielscheibe zielst und nicht in die Richtung von Menschen oder Tieren.
- Achte darauf, dass die Zielscheiben auf einer stabilen und sicheren Unterlage montiert sind.
- Vermeide es, die Zielscheiben bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Schießsport.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Wähle einen geeigneten Ort zum Aufhängen oder Aufstellen der Zielscheibe, der sicher und gut sichtbar ist.
- Verwende die mitgelieferten 120 Paster, um die Lebensdauer der Zielscheiben zu verlängern, indem du sie auf die Einschusslöcher aufbringst.
- Achte darauf, dass die Zielscheiben fest und sicher befestigt sind, um ein Herunterfallen oder Umkippen zu vermeiden.
- Überprüfe die Zielscheiben regelmäßig auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Nach dem Schießen solltest du die Zielscheiben sicher entfernen und ordnungsgemäß entsorgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Zielscheiben gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Zielscheibe sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Schießsport ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Ziel 5erPack verantwortungsbewusst und sicher verwendest. Achte darauf, regelmäßig auf Updates zu Sicherheitswarnungen und Rückrufen zu prüfen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Safety Instruction Guide for Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Target 5 Sheet Pack

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Target 5 Sheet Pack. This product is designed for safe and effective target practice. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize any risks associated with this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the target is set up in a safe area, away from people, animals, and property.
- Use appropriate shooting equipment and ensure it is in good working condition.
- Ensure that all users are familiar with firearm safety rules and practices.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Supervise children and inexperienced users at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use this target in areas where shooting is prohibited.
- Ensure that the target is securely attached to a stable backing to prevent it from falling.
- Check for any signs of damage to the target before use. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop behind the target.
- Avoid using this target in wet or windy conditions, as this may affect its stability and visibility.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Target:

- Choose a flat, stable surface or a target stand for mounting the target.
- Ensure the target is at a suitable height for shooting.
- Secure the target using the provided pasters to reinforce any bullet holes and extend the target's lifespan.

2. Using the Target:

- Aim carefully and ensure that your firearm is pointed in a safe direction.
- Fire at the target while maintaining proper shooting stance and grip.
- After shooting, check the target for bullet holes and make any necessary repairs with the pasters provided.

3. PostUse:

- Remove the target from its mounting and dispose of it properly.
- Inspect your shooting area for any spent ammunition or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local regulations.
- Ensure that all materials used in the target are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding this product, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can enjoy a safe and productive shooting experience with the Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Target 5 Sheet Pack. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this product.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le ShootNC 17.25" Bull'sEye Target

Introduction

Merci d'avoir choisi le ShootNC 17.25" Bull'sEye Target de Birchwood Casey. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation correcte de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant de l'utiliser.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez l'intégrité de l'emballage et des cibles avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort, etc.) qui pourraient affecter la sécurité de son utilisation.
- Évitez de tirer sur des cibles qui ne sont pas fixées de manière sécurisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Assurez-vous que la zone de tir est sécurisée et qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux dans le champ de tir.
- Ne jamais tirer sur des surfaces réfléchissantes ou dures qui pourraient provoquer des ricochets.
- Suivez toujours les règles de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Ne pas toucher les cibles avec des mains nues si elles ont été touchées par des projectiles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation des cibles :

- Choisissez un emplacement sûr et dégagé pour installer la cible.
- Fixez la cible à un support solide, comme un panneau de bois ou un trépied.
- Assurez-vous que la cible est bien en place et ne bougera pas pendant l'utilisation.

• Utilisation des cibles :

- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour le type de cible.
- Vérifiez régulièrement l'état de la cible et remplacez-la si elle est trop endommagée.
- Pour prolonger la durée de vie des cibles, utilisez les pastilles fournies pour couvrir les trous de balle.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les cibles usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les cibles dans des lieux non autorisés.
- Si les cibles sont endommagées ou usées, envisagez de les recycler si cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les informations

fournies dans l'emballage ou sur le site Web du fabricant. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le ShootNC 17.25" Bull'sEye Target de manière sécurisée et efficace. Respectez toujours les consignes de sécurité pour garantir une expérience de tir agréable et sans danger.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio Bull'sEye ShootNC da 17,25" di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio solo in ambienti di tiro appropriati e sicuri.
- Controlla che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone non coinvolte.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il bersaglio se presenta danni visibili o difetti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bersaglio solo con munizioni appropriate e nel rispetto delle raccomandazioni del produttore.
- Mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Non tentare di riparare o modificare il bersaglio.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Assicurati che i bambini non accedano all'area di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Posiziona il bersaglio su una superficie piana e stabile.
- Utilizza i 120 adesivi forniti per coprire i fori di proiettile e prolungare la vita del bersaglio.
- Assicurati che il bersaglio sia ben fissato per evitare movimenti durante il tiro.
- Segui le istruzioni del tuo mirino per la regolazione e l'uso corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bersaglio e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non abbandonare il bersaglio in ambienti naturali o pubblici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o l'importatore locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il bersaglio Bull'sEye ShootNC di Birchwood Casey.

Säkerhetsinstruktioner för Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Target

Introduktion

Tack för att du valt Birchwood Casey ShootNC 17.25" Bull'sEye Target. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv målskytteupplevelse. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och hantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och att alla säkerhetsanvisningar följs.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetsstandarder.
- Särskild konsumentskydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- Snabb varning: Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att målet är korrekt monterat och stabilt innan användning.
- Använd endast på godkända skjutbanor eller områden.
- Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer när du skjuter.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av målet:

- Välj en stabil och säker plats för att montera målet.
- Använd klistermärkena som medföljer för att täcka kulhål och förlänga livslängden på målet.
- Se till att målet är synligt och lättillgängligt från skjutpositionen.

2. Användning av målet:

- Ställ dig på ett säkert avstånd från målet.
- Sikta noggrant och avfyr ditt vapen.
- Observera kulhålen för att bedöma skottens placering.
- Efter skott, kontrollera målet för att se om det behöver repareras med klistermärken.

Avfallsanvisningar

- När målet är slitet eller inte längre användbart, kassera det på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om produkten eller säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har aktuell information och att du följer alla säkerhetsstandarder.