

RUGER MINI-14 STOCK SPORTER - HOGUE RUGER MINI-14 STOCK SPORTER FIBERGLASS BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Leggero e Facile da Trasportare

La tecnologia Overmolded, combinata con molte caratteristiche personalizzate, migliora la maneggevolezza e il comfort di tiro del tuo Ruger® Mini-14®, Mini Thirty® o 10/22®. La lunghezza di trazione estesa migliora la sensazione e la visibilità del mirino. La forma del forend è più piena per una presa sicura. La leggera discesa di 1/2" al tallone consente un montaggio rapido e un'acquisizione del mirino veloce. La finitura a ciottoli del calcio e del forend aiuta la presa. Il calciolo in gomma morbida contrasta il rinculo percepito. Adattamento a incastro. Mini-14/30® richiede l'uso del rivestimento del forend di fabbrica.



Caratteristiche

- Nome: [HOGUE RUGER MINI-14 STOCK SPORTER FIBERGLASS BLK](#)
- Produttore: [HOGUE](#)
- N. prodotto: 408000008
- N. fab.: 78000
- Colore: Nero
- Materiale: Fiberglass
- Modello: Mini-30,Mini-14
- Tipo: Sporter
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.998kg
- Altezza di spedizione: 46mm
- Larghezza di spedizione: 178mm
- Lunghezza di spedizione: 889mm
- UPC: 743108780008

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RUGER MINI14 STOCK SPORTER](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RUGER MINI14 STOCK SPORTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER MINI14 STOCK SPORTER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. È importante leggere e comprendere queste linee guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che tutte le misure di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il RUGER MINI14 STOCK SPORTER compatibile con il tuo modello specifico (Mini14, Mini Thirty o 10/22).
- Assicurati che l'installazione sia eseguita secondo le istruzioni fornite in questa guida.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la maneggevolezza.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che potrebbe compromettere la sicurezza o le prestazioni.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato quando utilizzi l'arma da fuoco, compresa la protezione per gli occhi e le orecchie.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che l'area sia libera da persone e ostacoli quando utilizzi l'arma da fuoco.
- Se sei inesperto, cerca la guida di un professionista qualificato prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimuovere il Calcio Esistente:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il calcio esistente dal tuo Mini14 o Mini Thirty.

3. Installare il Nuovo Calcio:

- Allinea il nuovo RUGER MINI14 STOCK SPORTER con il ricevitore.
- Inserisci le viti del calcio e serrale saldamente, assicurandoti che il calcio sia fissato in modo sicuro.

4. Controllare la Vestibilità e il Funzionamento:

- Assicurati che il calcio sia montato correttamente e che non ci siano spazi.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzarla con il nuovo calcio.
- Pratica tecniche di maneggio sicuro in ogni momento.
- Pulisci e manutenziona regolarmente il calcio e l'arma da fuoco per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER MINI14 STOCK SPORTER, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo prodotto. È importante contattare per supporto se hai incertezze o necessiti assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE durante l'uso del RUGER MINI14 STOCK SPORTER. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it