

RUGER NO. 1™ ACCURIZER - E. ARTHUR BROWN COMPANY RUGER NO. 1 ACCURIZER STEEL BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Componenti canna](#) > [Anelli per canne](#)

Affina la Canna per un'Accuratezza Costante

Stabilizza la canna per prevenire lo spostamento del punto d'impatto mentre la canna si riscalda. Il blocco di supporto in acciaio si attacca all'estensione del ricevitore e ti offre una vite di tensionamento regolabile per regolare il movimento della canna. È richiesta solo una leggera fresatura del fore-end.



Caratteristiche

- Nome: [E. ARTHUR BROWN COMPANY RUGER NO. 1 ACCURIZER STEEL BLACK](#)
- Produttore: [E. ARTHUR BROWN COMPANY](#)
- N. prodotto: 419100001
- N. fab.: 127701
- Colore: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: No. 1
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 130mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RUGER NO. 1™ ACCURIZER Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Chi siamo](#)

RUGER NO. 1™ ACCURIZER Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RUGER NO. 1™ ACCURIZER dalla E. Arthur Brown Company. Questo prodotto è progettato per stabilizzare la canna della tua arma da fuoco, aiutando a prevenire lo spostamento del punto d'impatto mentre la canna si riscalda. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con le normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di osservare le seguenti linee guida generali di sicurezza:

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e con cura.
- Assicurati che il RUGER NO. 1 ACCURIZER sia installato correttamente per evitare potenziali pericoli.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Prima di utilizzare il RUGER NO. 1 ACCURIZER, ti preghiamo di attenerti alle seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della regolazione.
- Utilizza la vite di tensionamento regolabile solo come indicato per regolare il movimento della canna.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'installazione o la regolazione del prodotto per prevenire danni.
- Non modificare il RUGER NO. 1 ACCURIZER in alcun modo che non sia raccomandato dal produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e di individui che potrebbero non comprenderne l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto del RUGER NO. 1 ACCURIZER:

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari e assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali bande della canna o accessori esistenti dalla tua arma Ruger No. 1.
- Attacca con cura il blocco di supporto in acciaio all'estensione del ricevitore.
- Assicurati che il blocco di supporto sia allineato correttamente con la canna.
- Usa la vite di tensionamento regolabile per regolare il movimento della canna, assicurandoti che sia sicura ma non eccessivamente stretta.
- Esegui una leggera fresatura del foreend, se necessario, per una corretta adattabilità.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla regolarmente la vite di tensionamento per assicurarti che rimanga sicura durante l'uso.
- Monitora le prestazioni dell'arma e regola la tensione secondo necessità in base alle condizioni di tiro.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento della tua arma dopo l'installazione per garantire che operi in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando sarà il momento di smaltire il RUGER NO. 1 ACCURIZER, ti preghiamo di seguire queste linee guida:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti metalli e accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se hai dubbi, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per avere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RUGER NO. 1 ACCURIZER, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per eventuali richieste.

Nota: Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a fornire informazioni essenziali per l'uso sicuro del RUGER NO. 1 ACCURIZER. Priorizza sempre la sicurezza e la conformità con le leggi e le normative locali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it