

TEN-SPEED M4 CHEST RIG BLACK

Lightweight Chest Carrier Holds 4 Mags or Other Stuff & Won't Overburden You

The Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig is a lightweight magazine carrying system outfitted with four mag pouches to hold 30-round, AR-15 / M4 magazines. Fully adjustable for fit and carry position, the Ten Speed M4 Chest Rig can be worn over body armor or on its own. A rear drag handle allows you to attach ID or IFF patches. Constructed of rugged military-grade elastic fabric and Cordura® ballistic nylon 3" x 3" MOLLE fields on each side for accessory attachment 18" x 6" internal document pocket with hook and loop closure. Pattern on mag loops matches surrounding background pattern for superior camo effect. The Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig is versatile, too: use it for carrying smoke grenades, flash bangs, GPS and radio units, or even medical supplies.



Attributes

- Name: TEN-SPEED M4 CHEST RIG BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100742
- Mfr. No.: TSP-CHESTRIG-M4-BK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.331kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 814520013545

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig](#)
- [English: TENSPEED M4 CHEST RIG SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le TenSpeed M4 Chest Rig](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 CHEST RIG KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 CHEST RIG](#)

Sicherheitshinweise für das Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig. Dieses Tragesystem ist darauf ausgelegt, eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Verschleiß überprüft wird.
- Verwenden Sie das Chest Rig nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie auf die Umgebung, in der Sie das Produkt verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie die Passform des Chest Rigs vor der Verwendung. Es sollte eng, aber bequem sitzen.
- Achten Sie darauf, dass das Tragesystem korrekt über der Schutzweste oder alleine getragen wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Zubehörteile, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie das Tragen von schweren oder scharfen Gegenständen, die Verletzungen verursachen könnten.
- Halten Sie das Chest Rig sauber und frei von Schmutz, um die Funktionalität zu erhalten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Anpassung des Chest Rigs:

- Stellen Sie die Träger und Gurte so ein, dass das Chest Rig sicher und bequem sitzt.
- Nutzen Sie die MOLLEFelder für die Anbringung von Zubehör. Achten Sie darauf, dass alles fest sitzt.

2. Befüllen der Magazintaschen:

- Legen Sie die 30Schuss AR15 / M4 Magazine in die vorgesehenen Taschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Magazine vollständig und sicher in den Taschen sitzen.

3. Verwendung des Ziehgriffs:

- Nutzen Sie den hinteren Ziehgriff, um ID oder IFFPatches anzubringen.
- Achten Sie darauf, dass der Ziehgriff nicht im Weg ist, wenn Sie das Chest Rig tragen.

4. Tragen des Chest Rigs:

- Ziehen Sie das Chest Rig über Ihre Schultern und stellen Sie sicher, dass es nicht verrutscht.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alles richtig sitzt und gesichert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Chest Rig nicht in die Umwelt gelangt, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bitte sicher und verantwortungsvoll entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Das Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig ist ein hochwertiges Produkt, das bei richtiger Verwendung Sicherheit und Komfort bietet. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

TENSPEED M4 CHEST RIG SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your chest rig. Please read this manual carefully before use to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always inspect the chest rig before each use for any signs of wear, damage, or defects.
- Ensure the chest rig is properly adjusted for a secure and comfortable fit.
- Use the chest rig only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the chest rig away from children and vulnerable individuals unless under adult supervision.
- If you notice any unusual behavior or damage to the chest rig, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine pouches are securely fastened before use to prevent magazines from falling out.
- Avoid overloading the chest rig with excessive weight, which could compromise its structural integrity and your safety.
- When wearing the chest rig over body armor, ensure that it is compatible and does not obstruct any essential functions of the armor.
- Be cautious when using the rear drag handle; ensure it is firmly attached to avoid accidental detachment during use.
- If using the chest rig for carrying nonstandard items (e.g., smoke grenades, flash bangs), ensure they are properly secured to avoid accidental discharge.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Fit:

- Place the chest rig over your torso.
- Adjust the straps to ensure a snug fit without restricting movement.
- Ensure that the rig sits comfortably on your body and does not impede your range of motion.

2. Loading Magazines:

- Open the magazine pouches by pulling apart the hook and loop closure.
- Insert the 30round AR15/M4 magazines into the pouches, ensuring they are seated securely.
- Close the pouches securely after loading to prevent magazines from falling out.

3. Attaching Accessories:

- Utilize the 3" x 3" MOLLE fields on each side for attaching additional accessories.
- Ensure that any attached items are securely fastened and do not interfere with the operation of the chest rig.

4. Using the Internal Document Pocket:

- Open the internal document pocket using the hook and loop closure.
- Place documents securely inside the pocket and close it to protect your items.

5. Wearing the Rig:

- Wear the chest rig over your clothing or body armor as needed.
- Ensure that the rig is not obstructing any essential equipment or gear you may be using.

Disposal Instructions

- Dispose of the chest rig in accordance with local regulations regarding textile and fabric waste.
- If the chest rig is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the chest rig in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig. Always prioritize safety and remain aware of your surroundings while using this product. Thank you for your attention and for choosing our product.

Guide de Sécurité du Produit pour le TenSpeed M4 Chest Rig

Introduction

Merci d'avoir choisi le TenSpeed M4 Chest Rig de Blue Force Gear. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du chest rig pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le chest rig hors de portée des enfants sans supervision.
- Reportez-vous aux mises à jour de rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement** : Assurez-vous que le chest rig est correctement ajusté avant de l'utiliser. Un mauvais ajustement peut affecter votre confort et votre sécurité.
- **Port de l'armure** : Si vous portez le chest rig par-dessus une armure corporelle, assurez-vous que les deux équipements sont compatibles.
- **Charge maximale** : Ne surchargez pas les pochettes du chest rig. Respectez les recommandations de charge pour éviter tout déséquilibre.
- **Utilisation en milieu dangereux** : Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez le chest rig dans des environnements hostiles ou imprévisibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ajustement du Chest Rig :

- Déballiez le chest rig et examinez toutes les pochettes.
- Ajustez les sangles selon votre taille et votre confort.
- Assurez-vous que toutes les boucles sont bien fixées.

2. Chargement des Pochettes :

- Insérez les chargeurs dans les pochettes dédiées en veillant à ce qu'ils soient bien en place.
- Utilisez les pochettes supplémentaires pour transporter d'autres équipements comme des grenades ou des fournitures médicales.

3. Vérification Avant Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les sangles et boucles sont sécurisées.
- Assurez-vous que le chest rig est propre et exempt de débris.

4. Enlèvement :

- Pour enlever le chest rig, défixez d'abord toutes les boucles.
- Retirez-le lentement pour éviter tout accrochage avec d'autres équipements.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le chest rig, assurez-vous de le mettre au rebut de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en nylon et en tissu.
- Si le produit est endommagé, envisagez de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toutes questions ou préoccupations concernant la sécurité et l'utilisation du TenSpeed M4 Chest Rig, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre TenSpeed M4 Chest Rig.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Il Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig è progettato per il trasporto sicuro e pratico di caricatori e altri accessori. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre il chest rig in modo corretto e sicuro.
- Regola le cinghie per garantire una vestibilità adeguata e confortevole.
- Non sovraccaricare le tasche con più caricatori o attrezzature di quanto raccomandato.
- Evita di utilizzare il chest rig in ambienti pericolosi senza la protezione adeguata.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare il Chest Rig

- Posiziona il chest rig sopra il tuo abbigliamento o armatura.
- Regola le cinghie laterali e quelle superiori per adattarlo alla tua corporatura.
- Assicurati che il rig sia ben fissato e non si muova durante l'uso.

2. Caricamento dei Caricatori

- Inserisci i caricatori da 30 colpi nelle tasche dedicate.
- Assicurati che i caricatori siano completamente inseriti e fissati.
- Controlla che le tasche siano chiuse correttamente per evitare la perdita di caricatori.

3. Utilizzo di Accessori

- Utilizza i campi MOLLE per attaccare accessori aggiuntivi in modo sicuro.
- Verifica che gli accessori siano ben fissati e non interferiscano con l'uso del chest rig.

4. Rimozione del Chest Rig

- Slega le cinghie e rimuovi il chest rig con attenzione.
- Evita di tirare con forza per non danneggiare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla il materiale del chest rig presso i centri di raccolta appropriati.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o non designate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti del Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Segui queste istruzioni per un'esperienza ottimale e sicura.

TENSPEED M4 CHEST RIG KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Blue Force Ten Speed M4 Chest Rigin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja mukautuvaa kantamista, mutta turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista kaikki saumat, hihnat ja kiinnitykset.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai kulumista.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki patruunapussit ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen kantokykyä. Tuote on suunniteltu kantamaan tietty määrä varusteita.
- Käytä tuotetta vain, kun se on kunnolla säädetty vartalon mukaiseksi.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai kuumuudelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Säättö:

- Sääda hihnat ja kiinnitykset mukautuviksi vartalon muotojen mukaan.
- Varmista, että tuote istuu tiiviisti, mutta ei rajoita liikkeitäsi.

2. Kiinnitys:

- Kiinnitä patruunapussit huolellisesti. Varmista, että ne ovat turvallisesti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä takana olevaa vetokahvaa ID tai IFFtunnisteiden kiinnittämiseen.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vartalosuojaan päällä tai itsenäisesti.
- Varmista, että kaikki varusteet, kuten savupommit tai radio, on kiinnitetty kunnolla.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuusilmoitukset.

Kiitos, että käytät Blue Force Ten Speed M4 Chest Rigiä. Huolehdi turvallisuudestasi ja muista noudattaa yllä olevia ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 CHEST RIG

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Ten Speed M4 Chest Rig. Denna produkt är designad för att erbjuda en säker och effektiv lösning för bärande av magasin och andra tillbehör. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, bortom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta magasinspåsarna med mer än de rekommenderade 30rundors AR15 / M4 magasin.
- Justera bärsystemet så att det sitter säkert men bekvämt på kroppen för att förhindra att det glider eller faller av under användning.
- Använd inte produkten i situationer där den kan fastna eller orsaka skador på kroppen.
- Var försiktig när du fäster ID eller IFFpatchar på det bakre draghandtaget för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Justering av bärsystemet:

- Justera axelremmar och midjeband så att riggen sitter bekvämt men säkert.
- Se till att alla spännen är ordentligt fastsatta.

2. Fyllning av magasinspåsar:

- Placera magasin i påsarna med patronerna vända åt rätt håll för enkel åtkomst.
- Kontrollera att magasin sitter ordentligt på plats innan du använder riggen.

3. Användning av tillbehörsfästen:

- Fäst tillbehör i de 3" x 3" MOLLEfälten på varje sida av riggen.
- Se till att tillbehören är ordentligt fästa för att förhindra att de faller av.

4. Intern dokumentficka:

- Använd den interna dokumentfickan för att förvara viktiga dokument.
- Stäng fickan ordentligt med krok och öglestängningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, avlägsna alla tillbehör och förvara dem på ett säkert sätt.
- Kasta produkten på ett miljövänligt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att bränna produkten, eftersom detta kan frigöra skadliga kemikalier.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor, support eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala myndighet eller besök EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt.