

# **SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA - SHOOTING MADE EASY**

## **SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA WITH SCREEN**

[Ottiche e montaggi](#) > [Action Cameras](#) > [Fototrappole](#)

Telecamera universale per cannocchiali WiFi con o senza uno schermo ad alta risoluzione da 2,4". Si monta universalmente su una varietà di cannocchiali e offre video HD in diretta. CARATTERISTICHE TELECAMERA WIFI PER CANNOCCHIALI UNIVERSALE CON SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE AD ALTA RISOLUZIONE DA 2,4" VIDEO HD IN DIRETTA SI MONTA UNIVERSALMENTE SU UN'AMPIA GAMMA DI CANNOCCHIALI ESISTENTI (OCCULARE DIAMETRO 1,0 – 1,5 POLLICI) SCHERMO LCD INCLINABILE CON PARASOLE BATTERIA RICARICABILE LIPO (STIMATA 1500MAH – 8-10 ORE DI AUTONOMIA) PORTA DI CARICA MICRO USB PULSANTE DI ACCENSIONE CON INDICATORE DI BASSA BATTERIA APP SPOTSHOT GRATUITA DISPONIBILE SU GOOGLE PLAY O APPLE IOS APP STORE. CAVO MICRO USB (SOLO ALIMENTAZIONE) PANNETTO IN MICROFIBRA BORSA NERA PER TRASPORTO



### **Caratteristiche**

- Nome: [SHOOTING MADE EASY SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA WITH SCREEN](#)
- Produttore: [SHOOTING MADE EASY](#)
- N. prodotto: 430100854
- N. fab.: SME-SCPCAM-TFT
- Colore: Black/ Tan
- Peso della spedizione: 0.549kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 888151020517

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per la Telecamera WiFi per Cannocchiali SPOT SHOT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per la Telecamera WiFi per Cannocchiali SPOT SHOT

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Telecamera WiFi SPOT SHOT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di osservazione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del dispositivo. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, in quanto contiene piccole parti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite nel manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare la telecamera, controlla che non ci siano danni visibili al dispositivo.
- Assicurati che la batteria sia completamente carica prima dell'uso per evitare interruzioni durante la registrazione.
- Non utilizzare il dispositivo durante la guida o in situazioni che richiedono la tua completa attenzione.
- Evita di puntare la telecamera verso fonti di luce intensa, come il sole, per prevenire danni all'obiettivo.
- Utilizza il cavo di alimentazione fornito per ricaricare il dispositivo e non utilizzare cavi di terze parti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Telecamera

- Rimuovi la telecamera dalla confezione e verifica che tutti gli accessori siano inclusi.
- Monta la telecamera sul cannocchiale seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di cannocchiale. Assicurati che sia saldamente fissata.
- Accendi il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione e verifica che l'indicatore di bassa batteria non sia attivo.

### 2. Utilizzo della Telecamera

- Accedi all'app SPOTSHOT disponibile su Google Play o Apple iOS App Store per collegare la telecamera al tuo dispositivo mobile.
- Segui le istruzioni dell'app per configurare la connessione WiFi e iniziare a visualizzare video in diretta.
- Regola l'angolo del monitor LCD inclinabile per ottenere la migliore visualizzazione.

### 3. Manutenzione

- Pulisci l'obiettivo della telecamera con un panno in microfibra per mantenere la qualità dell'immagine.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Porta il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettronici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare la richiesta di assistenza.

Grazie per aver scelto la Telecamera WiFi SPOT SHOT. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)