

FIREMAX DIGITAL MUFF BLACK

The Walker's Game Ear FireMax Behind the Neck Muff are the ideal choice for the type of people who want a rechargeable option for hearing protection when batteries aren't close at hand. The FireMax can be charged with a USB-C charging cable to run for up to 200 hours on a charge. FEATURES Slim low profile design Digital audio circuit Rechargeable Low noise/frequency tuned for natural sound clarity Auto shut off Digital soft touch silent button operation 4 frequency modes: universal, clear voice, high frequency boost, power boost 2000 MAH (200 hours battery life) IP54 rated USB-C charging port, charging cable included Rubber tacti-grip headband Cooling gel earpads (available on most models) Full dynamic range HD speakers for clear balanced sound Sound activated compression Sound dampening composite housing 3.5mm audio jack Rubber spray 20-23 NRR (target)



Attributes

- Name: FIREMAX DIGITAL MUFF BLACK
- Manufacturer: WALKERS GAME EAR
- Product no.: 430100904
- Mfr. No.: GWP-DFM
- Color: Black
- NRR: 20 dB
- Style: Electronic
- Delivery weight: 0.54kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 199mm
- Shipping length: 262mm
- UPC: 888151030707

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR](#)
- [English: FIREMAX DIGITAL MUFF Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Casque Walker's Game Ear FireMax Digital Muff](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR](#)
- [Suomi: FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR](#)

Sicherheitshinweise für den FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR! Dieser Ohrenschutz wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Klangqualität und Schutz für Ihr Gehör zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen geprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, es sei denn, sie werden unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt trocken und sauber bleibt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Ohrenschützer nicht in lauten Umgebungen, wenn Ihr Gehörschutz nicht richtig sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf einem sicheren Niveau eingestellt ist, um Hörschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist, wie z. B. Risse oder andere sichtbare Mängel.
- Achten Sie darauf, dass das USBCLadekabel nicht beschädigt ist, bevor Sie das Produkt aufladen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter einer Ohrinfektion oder anderen Ohrproblemen leiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden des Produkts:

- Verwenden Sie das mitgelieferte USBCLadekabel, um den Ohrenschutz aufzuladen.
- Schließen Sie das Kabel an eine geeignete Stromquelle an.
- Lassen Sie das Produkt vollständig aufladen, bevor Sie es verwenden (bis zu 200 Stunden Betriebsdauer nach vollständiger Ladung).

2. Einstellen des Ohrenschutzes:

- Setzen Sie die Ohrenschützer so auf, dass sie bequem und sicher sitzen.
- Passen Sie den Kopfbügel an Ihren Kopf an, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

3. Nutzung der Funktionen:

- Verwenden Sie die digitale SoftTouchStummschaltung, um Geräusche bei Bedarf schnell auszuschalten.
- Wählen Sie aus den 4 Frequenzmodi, um den Klang an Ihre Umgebung anzupassen: universell, klare Stimme, Hochfrequenzverstärkung und Leistungsboost.
- Nutzen Sie den 3,5 mm Audioanschluss, wenn Sie externe Audioquellen anschließen möchten.

4. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht verwendet wird, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über die Rückgabemöglichkeiten bei Ihrem Händler, falls eine Rückgabe erforderlich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass Sie die Modellnummer und alle relevanten Informationen bereithalten, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die optimale Nutzung des FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

FIREMAX DIGITAL MUFF Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Walker's Game Ear FireMax Digital Muff. This product is designed to provide effective hearing protection while ensuring comfort and usability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and according to the instructions provided.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals who may not understand its intended use.
- Familiarize yourself with the features of the product to maximize its benefits and ensure safe operation.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hearing Protection:** This product is designed to protect your hearing. Always wear the FireMax Digital Muff in noisy environments to prevent hearing damage.
- **Charging:** Use only the provided USBC charging cable to charge the device. Ensure that the charging port is dry and free from debris before connecting.
- **Temperature:** Avoid exposing the product to extreme temperatures (below 10°C or above 50°C) as this may affect its performance and safety.
- **Moisture:** The product is rated IP54, which means it is protected against limited dust ingress and splashes of water. Do not submerge the product in water.
- **Maintenance:** Regularly clean the earpads and headband using a damp cloth. Do not use harsh chemicals or solvents.

Instructions for Installation and Usage

1. Charging the Device:

- Connect the USBC charging cable to the charging port on the FireMax Digital Muff.
- Plug the other end into a power source.
- Allow the device to charge fully for optimal performance (up to 200 hours of battery life).

2. Wearing the Muff:

- Adjust the rubber tactigrip headband to fit comfortably on your head.
- Ensure that the cooling gel earpads rest snugly against your ears for maximum sound isolation.

3. Using the Device:

- Turn on the device using the digital soft touch silent button.
- Select your desired frequency mode (universal, clear voice, high frequency boost, power boost) based on your environment.
- Monitor the battery life and recharge as needed.

4. Sound Activation:

- The FireMax Digital Muff features soundactivated compression to protect your hearing from sudden loud noises while allowing for natural sound clarity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the rechargeable battery if applicable, and recycle it separately.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the designated EU contact point. Check the packaging or product documentation for further details.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Walker's Game Ear FireMax Digital Muff. Always prioritize your safety and the safety of those around you.

Guide de Sécurité pour le Casque Walker's Game Ear FireMax Digital Muff

Introduction

Merci d'avoir choisi le casque Walker's Game Ear FireMax Digital Muff. Ce produit est conçu pour offrir une protection auditive efficace tout en vous permettant de profiter d'une expérience sonore naturelle. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le casque est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir la protection auditive.
- Vérifiez régulièrement l'état du casque pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le casque hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le casque dans des environnements où des bruits extrêmes peuvent causer des dommages auditifs.
- Évitez d'utiliser le casque pendant la conduite ou dans des situations où une attention auditive est requise.
- Ne pas exposer le casque à des températures extrêmes ou à des conditions humides.
- Assurez-vous que les coussinets d'oreilles sont en bon état pour garantir un bon ajustement et une efficacité optimale.
- Utilisez le câble de chargement USB-C fourni pour éviter tout risque électrique.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Chargement du Casque:

- Utilisez le câble de chargement USB-C inclus pour charger le casque.
- Branchez le câble dans un port USB compatible et connectez l'autre extrémité au port de chargement du casque.
- Chargez le casque jusqu'à ce que le témoin lumineux indique que la batterie est pleine.

2. Mise en Marche:

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le casque.
- Vérifiez que le casque fonctionne correctement avant de l'utiliser.

3. Sélection des Modes:

- Le casque propose 4 modes de fréquence. Utilisez le bouton de mode pour sélectionner le mode souhaité (universel, voix claire, boost de haute fréquence, boost de puissance).

4. Ajustement:

- Ajustez le bandeau en caoutchouc pour un confort optimal.
- Assurez-vous que les coussinets d'oreilles sont bien positionnés pour une protection maximale.

5. Arrêt Automatique:

- Le casque s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité pour économiser la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le casque avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Recyclez les composants lorsque cela est possible, en particulier les batteries.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre casque Walker's Game Ear FireMax, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez non seulement votre propre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre expérience avec le casque Walker's Game Ear FireMax Digital Muff tout en restant vigilant et prudent.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le cuffie FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR. Questa guida è progettata per fornire informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste informazioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace delle cuffie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere le cuffie lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite dal produttore.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le cuffie in ambienti pericolosi dove è necessaria una percezione acuta dei suoni circostanti.
- Regolare il volume a un livello sicuro per evitare danni all'udito.
- Non utilizzare le cuffie mentre si guida o si opera in situazioni che richiedono attenzione.
- Assicurarsi che le cuffie siano ben posizionate e indossate correttamente per una protezione ottimale.
- Evitare di esporre le cuffie all'acqua o all'umidità eccessiva.
- Non tentare di riparare o modificare le cuffie da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimuovere le cuffie dalla confezione e controllare che non ci siano danni visibili.
2. Collegare il cavo di ricarica USBC alla porta di ricarica delle cuffie e a una fonte di alimentazione.
3. Lasciare caricare completamente le cuffie prima del primo utilizzo. Il tempo di ricarica completo è di circa 4 ore.
4. Accertarsi che le cuffie siano completamente cariche per garantire un'autonomia di 200 ore.

Uso

- Accendere le cuffie utilizzando il pulsante soft touch digitale.
- Selezionare una delle quattro modalità di frequenza in base alle necessità: universale, voce chiara, potenziamento alta frequenza, potenziamento di potenza.
- Regolare il volume per ottenere il livello desiderato senza compromettere l'udito.
- In caso di inattività prolungata, le cuffie si spegneranno automaticamente per risparmiare batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire le cuffie insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente le cuffie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per richiedere assistenza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un'esperienza positiva e sicura con le cuffie FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR. La sicurezza è una priorità, quindi è fondamentale rispettare tutte le istruzioni e le precauzioni fornite. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa kuuloa varten, erityisesti metsästyksessä ja ulkoilussa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa ja suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille tai nesteille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kuulosuojaimia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos se aiheuttaa epämukavuutta tai kipua.
- Varmista, että kuulokkeet istuvat hyvin ja ovat mukautetut korviesi muotoon.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käytössä. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen kuin kuuloa suojaamiseen.
- Vältä kuuntelua korkealla äänenvoimakkuudella, jotta kuulosi ei vahingoitu.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että voit kuulla tärkeitä ääniä, kuten varoitusääniä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lataaminen

- Liitä USB-C latauskaapeli tuotteeseen ja toiseen päähän virtalähteeseen.
- Lataa laitetta, kunnes akku on täynnä (noin 200 tuntia käyttöä yhdellä latauksella).

2. Käyttö

- Aseta kuulokkeet korviisi siten, että ne istuvat mukavasti.
- Käynnistä laite painamalla digitaalista pehmeää kosketuspainiketta.
- Valitse haluamasi taajuusasetukset (yleinen, selkeä ääni, korkean taajuuden tehostus, tehoboost) painamalla painiketta.

3. Sammuttaminen

- Sammuta laite painamalla samaa painiketta, jota käytit käynnistämiseen.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan kierrättämisestä.
- Varmista, että akku on tyhjennetty ennen tuotteen hävittämistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajantasaiset tiedot. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja varoitukset tuotteista.

Yhteenveto

FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR on erinomainen valinta kuuloa suojaamiseen, mutta kuten kaikissa elektronisissa laitteissa, on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Introduktion

Tack för att du valt FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR. Dessa hörselskydd är designade för att ge ett pålitligt och effektivt skydd mot skadliga ljudnivåer. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd hörselskydden endast för avsett ändamål.
- Justera huvudbandet så att det sitter bekvämt men ändå säkert.
- Undvik att använda produkten i miljöer med extrem värme eller fukt.
- Rengör hörselskydden regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att förhindra smuts och bakterietillväxt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar onormalt.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av produkten:

- Använd den medföljande USB-C-laddkabeln för att ladda hörselskydden.
- Ladda enheten i en torr och säker miljö.
- Låt produkten laddas helt innan första användning för bästa prestanda.

2. Användning av hörselskydden:

- Sätt på hörselskydden genom att justera huvudbandet till önskad passform.
- Slå på enheten genom att trycka på den digitala knappen.
- Välj önskat ljudläge (universell, klar röst, högfrekvensboost, kraftboost) med hjälp av knapparna.

3. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet att alla funktioner fungerar som de ska.
- Byt ut eventuella slitna eller skadade delar om det behövs.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna batteriet på ett säkert sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter för elektronik.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR. Tack för att du prioriterar din hörselhälsa!