

COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN - COACH GUN SUPREME 12 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/NICKEL

The Coach Gun Supreme makes a distinctive statement for cowboy action shooters, plus it works hard as a field gun. This shotgun was first developed as a traditional double-trigger model for Cowboy Action Shooting. Now it's also available in a fast-shooting single-trigger model.



Attributes

- Name: COACH GUN SUPREME 12 GAUGE 20" BBL 2 ROUND WALNUT/NICKEL
- Manufacturer: STOEGER
- Product no.: 430101608
- Mfr. No.: 31482
- Action Type: Side By Side
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 2-Round
- Finish: Nickel
- Front Sight: Bead
- Gauge: 12 Gauge
- Length: 36.5"
- Magazine Included: None
- Magazine Type: None
- Make: Stoeger
- Model: Coach Gun Supreme
- Muzzle: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.5 lbs
- Delivery weight: 4.413kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 330mm
- Shipping length: 762mm
- UPC: 037084314822

Item details

EU Export Disabled
US export classification: 0A502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)
- [English: COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Einführung

Herzlich willkommen! Die COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN ist ein vielseitiges und zuverlässiges Feldgewehr, das sowohl für CowboyActionSchützen als auch für den allgemeinen Gebrauch entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du diese Waffe sicher und verantwortungsvoll nutzt, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Waffe immer als geladen betrachtet wird, bis du sicher bist, dass sie entladen ist.
- Halte den Abzug immer von der Waffe fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bewahre die Waffe an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und Unbefugte unzugänglich ist.
- Überprüfe die Waffe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die Gesetze und Vorschriften zum Waffenbesitz in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor jedem Gebrauch vollständig entladen ist.
- Verwende nur die für die Waffe geeigneten Munitionstypen.
- Halte die Waffe immer in Richtung eines sicheren Zieles.
- Schieße niemals in die Nähe von Menschen, Tieren oder in bewohnte Gebiete.
- Achte darauf, dass sich beim Schießen keine Hindernisse hinter dem Ziel befinden.
- Verwende die Waffe nicht, wenn du müde oder unkonzentriert bist.
- Wenn sich ein Problem mit der Waffe ergibt, lasse sie von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du die Waffe aufbewahrst, trocken und sicher ist.
 - Verwende einen stabilen Waffenschränk oder eine Waffensicherung, um die Waffe vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
- **Nutzung:**
 - Überprüfe vor jedem Gebrauch die Sicherheitseinrichtungen der Waffe.
 - Lade die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Halte die Waffe mit beiden Händen fest und ziele sicher.
 - Betätige den Abzug vorsichtig und gleichmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Munition und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn die Waffe nicht mehr genutzt werden kann, bringe sie zu einem autorisierten Händler oder Waffenladen zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und im Zweifelsfall professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Hinweis

Diese Sicherheitsanweisungen sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte beachte, dass du auch für deine eigene Sicherheit verantwortlich bist und alle notwendigen Vorkehrungen treffen musst, um sicherzustellen, dass die Waffe sicher verwendet wird.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle!

COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and proper use of your shotgun. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat the shotgun as if it is loaded.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the shotgun is unloaded when not in use.
- Store the shotgun securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate ammunition that is compatible with the shotgun.
- Wear eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Do not consume alcohol or drugs before or while shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This shotgun should only be used by individuals 18 years of age or older. Ensure that younger individuals are supervised by a responsible adult.
- **Physical Condition:** If you have any medical conditions that may affect your ability to handle a firearm safely, consult a physician before use.
- **Environmental Awareness:** Be cautious of wildlife and other potential hazards in your shooting area.
- **Maintenance:** Regularly inspect and maintain the shotgun to ensure it is in safe working condition. If you notice any damage or malfunction, do not use the shotgun and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Shotgun:

- Open the action of the shotgun.
- Insert the appropriate ammunition into the chambers.
- Close the action securely.

2. Shooting:

- Stand in a stable shooting position with a firm grip on the shotgun.
- Aim at your target and ensure that the area beyond the target is safe.
- Pull the trigger gently to fire.

3. Unloading the Shotgun:

- Open the action of the shotgun immediately after shooting.
- Remove any remaining ammunition from the chambers.
- Check to ensure that the shotgun is completely unloaded before handling or storing.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the shotgun regularly using appropriate cleaning supplies.
- Store the shotgun in a cool, dry place.
- Consult the manufacturer's guidelines for specific maintenance recommendations.

Disposal Instructions

When disposing of this shotgun, please adhere to local laws and regulations regarding firearm disposal. It is recommended to contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the designated EUbased contact point or consult the appropriate local authorities.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Istruzioni di Sicurezza per il COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN

Introduzione

Grazie per aver scelto il COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il fucile sia sempre trattato come se fosse carico.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Utilizzare occhiali e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Tenere il fucile fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Verificare sempre che il fucile sia scarico prima di pulirlo o riporlo.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Sicurezza:** Prima di utilizzare il fucile, controllare il meccanismo di sicurezza per assicurarsi che funzioni correttamente.
- **Posizione di Tiro:** Assumere una posizione stabile e sicura. Non utilizzare il fucile in situazioni instabili o pericolose.
- **Manutenzione:** Effettuare controlli regolari per garantire che il fucile sia in buone condizioni. Rivolgersi a un professionista per qualsiasi riparazione necessaria.
- **Caricamento e Scaricamento:** Caricare e scaricare il fucile solo in aree designate e sicure. Seguire le istruzioni specifiche per il caricamento e lo scaricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Non è richiesta alcuna installazione speciale per il COACH GUN SUPREME. Assicurarsi che il fucile sia assemblato correttamente e che tutte le parti siano in buone condizioni.
- **Uso:**
 1. Controllare che il fucile sia scarico.
 2. Caricare il fucile seguendo le istruzioni del produttore.
 3. Assumere una posizione di tiro sicura.
 4. Utilizzare il fucile solo per il suo scopo previsto.
 5. Dopo l'uso, scaricare il fucile e riporlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il fucile secondo le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Non abbandonare mai un'arma da fuoco in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contattare un professionista per la distruzione sicura del fucile se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per domande relative all'uso, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e responsabile del COACH GUN SUPREME 12 GAUGE SIDE BY SIDE SHOTGUN. La sicurezza deve sempre essere la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.