

WONTONS - MEDIUM WONTON - RANGER GREEN

Wontons The WONTON is the first product that Spiritus Systems has developed under their "Vehicle/Mobility" product segment. Mobility and organization is key to successful planning and execution of both Tactical Military Operations as well as Adventuring. The Wontons were developed specifically to organize all of your things. Design The WONTONS are built with a mesh material which keeps them lightweight and allows items to rapidly dry. The bags were not meant to be waterproof, there were built to organize items within larger deployment profiles such as vehicles or kit bags. The diagonal zipper allows the pouch to be opened up while remaining relatively flat and easy to access. A single 3/4" webbing loop is provided so the user can hang the pouch with a carabiner and to assist with zipping and unzipping the pouch. Two Zipper pulls are provided for redundancy, even if one fails, you can always zip it closed with the other. These things will last a lifetime. Use Case WONTONS were designed to organize your life. They can be used to organize vehicle kit or deployment kit bags. Their uses are almost endless. S M A L L - (6" W x 12" L) Small WONTONS work well for stowing smaller items such as batteries, cables or other small sensitive equipment. They fit well in places like the door pockets of vehicles and in day packs or carry on luggage. M E D I U M - (12" W x 12" L) Medium WONTONS work well for securing items like clothing or climbing equipment. Medium WONTONS are the go to for organizing duffle bags and tote boxes with all of your deployable kit. L A R G E - (16" W x 16" L) Large WONTONS handle lofty or oversized items well. Everything from high loft jackets to vehicle recovery equipment fit well inside these pouches. Note: This product may be shown with optional accessories. Made in the USA



Attributes

- Name: MEDIUM WONTON - RANGER GREEN
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430101875
- Mfr. No.: PO-WM-RG
- Color: Ranger Green
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 165mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN](#)
- [English: WONTONS MEDIUM WONTON RANGER GREEN Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN](#)
- [Suomi: WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN](#)

Sicherheitshinweise für WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON in Ranger Green! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Ausrüstung zu organisieren und Ihre Mobilität zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die WONTONS nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die WONTONS nicht für gefährliche oder scharfe Gegenstände, die Verletzungen verursachen könnten.
- Halten Sie die WONTONS von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern, um die Materialintegrität zu erhalten.
- Bewahren Sie die WONTONS außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie die diagonalen Reißverschlüsse vorsichtig, um ein Verklemmen oder Reißen des Materials zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Inhalt der WONTONS nicht überladen wird, um ein sicheres Tragen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie das Tragen von schweren Gegenständen, die über die empfohlenen Größen hinausgehen:
 - K L E I N (6" B x 12" L): Für kleine Gegenstände wie Batterien und Kabel.
 - M E D I U M (12" B x 12" L): Für Kleidung und Kletterausrüstung.
 - G R O ß (16" B x 16" L): Für große oder übergroße Gegenstände.
- Verwenden Sie die 3/4" Gurtbandschleife nur zur Aufhängung der WONTONS mit einem geeigneten Karabiner.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie die WONTONS auf Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.
2. **Befüllen:** Organisieren Sie Ihre Gegenstände entsprechend ihrer Größe und Art. Achten Sie darauf, die Taschen nicht zu überladen.
3. **Verschließen:** Schließen Sie die Reißverschlüsse sicher, um ein Herausfallen der Gegenstände zu verhindern.
4. **Aufhängen:** Nutzen Sie die Gurtbandschleife, um die WONTONS sicher an einem Karabiner oder Haken zu befestigen.
5. **Transport:** Tragen Sie die WONTONS an einem geeigneten Ort, um ein Verrutschen oder eine Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Die WONTONS können am Ende ihrer Lebensdauer im regulären Haushaltsmüll entsorgt werden, sofern sie nicht kontaminiert sind.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von Textilprodukten, um sicherzustellen, dass Sie umweltfreundlich handeln.
- Wenn die WONTONS beschädigt sind, überlegen Sie, ob sie recycelt werden können, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON sind ein praktisches und vielseitiges Produkt zur Organisation Ihrer Ausrüstung. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie die Lebensdauer des Produkts maximieren und eine sichere Nutzung gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Spiritus Systems entschieden haben!

WONTONS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the WONTONS MEDIUM WONTON in Ranger Green by Spiritus Systems. This product is designed to help you organize your gear effectively while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the WONTONS are used for their intended purpose of organizing items.
- Regularly inspect the WONTONS for any signs of wear or damage that could compromise their integrity.
- Store the WONTONS in a cool, dry place when not in use to prevent degradation of materials.
- Keep the WONTONS out of reach of children to avoid any potential hazards.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and report the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the WONTONS beyond their intended capacity, as this may cause damage or lead to failure.
- Avoid placing sharp objects inside the WONTONS that may puncture or tear the material.
- Ensure that zippers are fully closed during transport to prevent items from falling out.
- Use the provided webbing loop and carabiner for hanging the pouch securely; do not use it for climbing or other activities that may pose a risk.
- Be cautious when accessing items from the WONTONS to avoid injury from any sharp or heavy objects.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Pouch:

- Use the diagonal zipper to open the pouch. Ensure the zipper is fully unzipped before attempting to access items inside.

2. Organizing Items:

- Place items inside the WONTONS according to size and weight. Smaller items should be stored in the Small WONTONS, while larger items can be placed in the Medium or Large WONTONS.

3. Hanging the Pouch:

- Use the webbing loop to hang the pouch securely. Attach a carabiner to the loop for easy access.

4. Zipping the Pouch:

- After organizing your items, ensure that the zipper is fully closed. Use both zipper pulls for redundancy and ease of use.

5. Transporting the Pouch:

- When transporting, hold the pouch securely and avoid swinging or dropping it to prevent damage to the items inside.

Disposal Instructions

- Dispose of the WONTONS in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the WONTONS MEDIUM WONTON, please reach out to the appropriate contact point as indicated on the product packaging or documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our priorities. Enjoy using your WONTONS MEDIUM WONTON!

Guía de Instrucciones de Seguridad para WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON en color Ranger Green. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a organizar tus pertenencias de manera eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar los WONTONS de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar cualquier riesgo de daño o lesión.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente el estado del producto. Si observas signos de desgaste o daño, deja de usarlo inmediatamente.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda los WONTONS en un lugar seco y fresco cuando no los estés utilizando para evitar deterioro.
- **Uso Apropriado:** Este producto no está diseñado para soportar cargas excesivas. No sobrecargues los WONTONS más allá de su capacidad recomendada.
- **Mantén fuera del alcance de los niños:** Aunque este producto no es un juguete, asegúrate de que los niños no jueguen con él para evitar accidentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Materiales:** Los WONTONS están hechos de material de malla ligero. Evita el contacto con objetos afilados que puedan dañar el material.
- **Cremallera:** Usa la cremallera con cuidado. No fuerces la cremallera si está atascada. Si uno de los tiradores falla, utiliza el otro para cerrar el pouch.
- **Uso de Mosquetones:** Si decides colgar el pouch con un mosquetón, asegúrate de que esté bien sujeto para evitar que se caiga.
- **Carga Balanceada:** Distribuye el peso de los artículos dentro de los WONTONS de manera uniforme para evitar que se vuelquen o se rompan.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Organización de Artículos:** Clasifica tus artículos antes de colocarlos en los WONTONS. Utiliza los tamaños adecuados para cada tipo de artículo.
2. **Cierre del Pouch:** Asegúrate de que todos los artículos estén dentro del pouch antes de cerrar la cremallera. Cierra la cremallera suavemente, asegurándote de que no haya objetos atrapados.
3. **Colocación:** Coloca los WONTONS en un lugar accesible dentro de tu vehículo o mochila para facilitar su uso.
4. **Transporte:** Si transportas los WONTONS, asegúrate de que estén bien asegurados en su lugar para evitar que se muevan durante el viaje.

Instrucciones de Eliminación

- **Materiales Reciclables:** Si decides desechar los WONTONS, verifica si los materiales son reciclables. Consulta las normativas locales sobre reciclaje.
- **Desecho Seguro:** Si el producto está dañado, asegúrate de desecharlo de manera segura para evitar lesiones a ti o a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, por favor consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de la organización que los WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON pueden ofrecerte.

Guide de Sécurité pour le WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Introduction

Merci d'avoir choisi le WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON. Ce produit est conçu pour organiser vos affaires tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre Wonton.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le Wonton au-delà de sa capacité recommandée.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Gardez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Wonton uniquement pour le stockage d'objets non dangereux.
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur du Wonton pour éviter d'endommager le matériau.
- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant de transporter le Wonton.
- Ne suspendez pas le Wonton à des objets instables qui pourraient causer une chute.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Choisissez un endroit approprié pour accrocher le Wonton. Utilisez un mousqueton pour le suspendre à un support solide.
 - Assurez-vous que le Wonton est bien fixé avant d'y placer des objets.
- **Utilisation :**
 - Ouvrez la fermeture éclair diagonale pour accéder facilement à l'intérieur du Wonton.
 - Rangez vos objets de manière organisée pour maximiser l'espace et faciliter l'accès.
 - Utilisez les tirettes de fermeture éclair pour une utilisation facile, même si l'une d'elles échoue.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le Wonton arrive en fin de vie, veillez à le jeter de manière responsable.
- Consultez les directives locales concernant le recyclage des matériaux en maille et des fermetures éclair.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les demandes de sécurité.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto i WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Questo prodotto è stato progettato per aiutarti a organizzare e gestire il tuo equipaggiamento in modo efficace. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza del prodotto, precauzioni specifiche, istruzioni per l'uso e smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti, come specificato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili, a meno che non sia specificamente progettato per loro.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti per segnalare il problema.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Contenuto:** Non sovraccaricare i WONTONS. Segui le raccomandazioni di capacità per evitare danni al prodotto.
- **Utilizzo della Cerniera:** Utilizza i tiranti della cerniera con attenzione. Se uno dei tiranti si rompe, utilizza l'altro per chiudere il WONTON.
- **Materiale:** I WONTONS non sono impermeabili. Evita di esporli a condizioni di umidità eccessiva.
- **Appensione:** Quando appendi il WONTON, assicurati che sia fissato saldamente per evitare cadute accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Organizzazione:

- Usa i WONTONS per riporre oggetti di dimensioni appropriate, come batterie, cavi, abbigliamento o attrezzature.
- Assicurati che gli oggetti siano sistemati in modo da non danneggiare il materiale di rete.

2. Chiusura:

- Chiudi la cerniera con cura, assicurandoti che non ci siano oggetti intrappolati.
- Utilizza il tirante della cerniera per facilitare la chiusura.

3. Appensione:

- Fissa il WONTON utilizzando l'anello in webbing da 3/4" e un moschettone.
- Controlla regolarmente il fissaggio per garantire che rimanga sicuro.

4. Controllo:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il WONTON sia in buone condizioni e non presenti danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Cerca centri di raccolta o programmi di riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di SPIRITUS SYSTEMS o contatta il tuo rivenditore locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto per facilitare il supporto.

Ricorda che la tua sicurezza è importante. Segui queste linee guida e precauzioni per garantire un'esperienza d'uso sicura e soddisfacente con i tuoi WONTONS SPIRITUS SYSTEMS.

Instrukcja bezpieczeństwa dla WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o organizacji i mobilności, a jego celem jest ułatwienie planowania oraz realizacji operacji taktycznych i przygód. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie zapięcia są prawidłowo zapięte przed użyciem.
- Nie przeciążaj produktu, aby uniknąć uszkodzenia zamków błyskawicznych lub materiału.
- Nie używaj produktu jako podparcia lub siedziska, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń.
- Nie stosuj produktu w pobliżu ognia lub źródeł ciepła.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby zainstalować WONTON, przymocuj pętlę do karabinka lub innego odpowiedniego miejsca.
- Użyj zapięcia, aby upewnić się, że kieszeń jest solidnie przymocowana.
- Aby uzyskać dostęp do przedmiotów, użyj skośnego zamka błyskawicznego, który pozwala na łatwe otwarcie kieszeni.
- Organizuj przedmioty w kieszeniach, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Sprawdź lokalne punkty zbiórki dla materiałów tekstylnych.
- Upewnij się, że wszelkie akcesoria dołączone do produktu są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za wybór WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się jego funkcjonalnością!

WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttö ja huoltoohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ole varovainen, kun avaat tai suljet vetoketjuja, jotta et vahingoita itseäsi tai tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tuote ei ole vedenpitävä. Vältä altistamasta tuotetta suurille vesimäärille.
- Älä ylikuormita WONTONS-laukkuja, jotta ne säilyttävät muotonsa ja toimivuutensa.
- Käytä mukana tulevaa 3/4" webbingsilmukkaa ripustamiseen, mutta varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Jos vetoketju on jumissa, älä käytä liimaa tai voiteluaineita sen avaamiseen, vaan yritä varovasti liikuttaa vetoketjua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Avaaminen ja sulkeminen:

- Avaa laukku varovasti vetämällä vetoketjua.
- Sulje laukku vetämällä vetoketjua hitaasti ja varmista, että se on kunnolla kiinni.

2. Esineiden järjestäminen:

- Käytä WONTONS-laukkuja erilaisten esineiden, kuten paristojen, kaapeleiden tai vaatteiden, järjestämiseen.
- Varmista, että esineet ovat hyvin järjestettyjä, jotta laukku pysyy kevyenä ja helposti käsiteltävänä.

3. Ripustaminen:

- Kiinnitä laukku karabiinilla 3/4" webbingsilmukasta.
- Varmista, että karabiini on kunnolla kiinnitetty, jotta laukku ei putoa.

Hävittämisohteet

- Kun tuote ei ole enää käytössä, hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, onko tuotteelle mahdollista kierrättää, ja toimi sen mukaan.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit antaa tarvittavat tiedot.

Huomautus

Tämä tuote voi olla yhteensopiva lisävarusteiden kanssa. Varmista, että käytät vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta turvallisuuden varmistamiseksi.

Tärkeitä yhteystietoja

Kaikilla tuotteilla tulee olla EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuusasioita varten. Tarkista tuotteen mukana olevat asiakirjat tai valmistajan verkkosivut saadaksesi lisätietoja.

Muista aina tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä päivitettyjen turvallisuustietojen ja mahdollisten tuotepalautusten osalta.

Säkerhetsinstruktioner för WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Introduktion

Tack för att du valt WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Denna produkt är designad för att organisera dina föremål på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte som angivet i manualen.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn om den innehåller små delar eller är avsedd för vuxenanvändning.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta WONTONS. Fyll inte väskan med mer än den rekommenderade kapaciteten.
- Använd dragkedjan och handtagen varsamt för att förhindra skador på väskan.
- Häng inte påsen på instabila eller osäkra ytor för att förhindra att den faller ner.
- Vid användning av karbinhake, se till att den är ordentligt fäst för att förhindra att påsen faller.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av WONTONS:

- Häng påsen på en säker plats med hjälp av den medföljande webbingloopen.
- Se till att karbinhaken är ordentligt fäst innan du använder påsen.

2. Användning av WONTONS:

- Öppna dragkedjan diagonalt för att få lätt åtkomst till innehållet.
- Organisera dina föremål inuti påsen för att maximera utrymmet.
- Använd de två dragkedjehandtagen för att stänga påsen, vilket ger redundans om ett handtag skulle gå sönder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, se till att återvinna den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i vanlig sopor om den innehåller material som kan återvinnas.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Rapportering av osäkra produkter

- Om du upptäcker en osäker produkt eller ett problem med WONTONS, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání produktu WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Tento produkt byl navržen tak, aby vám pomohl organizovat vaše vybavení a usnadnil vám život. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s produktem, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- V případě jakýchkoli nehod nebo poranění, které by mohly být způsobeny tímto produktem, okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte produkt pouze k účelům, pro které byl navržen.
- Vyhněte se přetěžování produktu. Nepřekračujte doporučenou kapacitu pro ukládání věcí.
- Zajistěte, aby byly všechny zipy správně uzavřeny, aby se zabránilo vypadnutí obsahu.
- Při používání karabiny na zavěšení produktu dbejte na to, aby byla karabina správně uzamčena.
- Pokud používáte produkt v blízkosti vody, buďte opatrní, protože není voděodolný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Otevření produktu:** Otevřete zip a vyjměte obsah. Ujistěte se, že zip je plně otevřen, aby se usnadnilo vkládání a vyjímání předmětů.
2. **Organizace obsahu:** Vložte předměty do WONTONS podle jejich velikosti a typu. Dbejte na to, aby byly těžší předměty umístěny na dně.
3. **Zavření produktu:** Po vložení předmětů uzavřete zip a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
4. **Zavěšení produktu:** Použijte smyčkový popruh k zavěšení produktu na karabinu. Ujistěte se, že karabina je pevně připevněna k pevnému bodu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud to je možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do přírody nebo na veřejné prostory.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na zákaznický servis výrobce. V případě potřeby se informujte o bezpečnostních pokynech a aktualizacích týkajících se produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro bezpečné používání produktu WONTONS SPIRITUS SYSTEMS MEDIUM WONTON RANGER GREEN. Dodržováním těchto pokynů zajistíte svou bezpečnost a maximální využití produktu.