

# MCA-22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 BLACK

The MCA™-22 allows users the best possible fit for recreational, hunting, and competition shooting. Easily install your Ruger® 10/22® or similar receiver, trigger group and barrel into the MCA™-22. Accepts standard or bull barrels. Butt Stock Features Ambidextrous goose-neck style pistol grip with palm swell. Click-adjustable cheek piece/front and back .750" / up and down 2" (=1"/-1" from bore center) Aggressive grip panel and front grip strap texturing Length of pull adjustable from 11.25" to 15.75" in .75" increments 1" Vertical butt pad adjustment Two locations to accept Grovtec Threaded QD Cup inserts Foregrip Features 5-slot M-LOK compatible foergrip bottom with 1 M-LOK slot on both sides of foregrip Front bottom foregrip pre-drilled dome sling stud locator hole (must tap 10-32) Removeable taper barrel foregrip insert to accommodate bull barrels Accepts Standard or Bull Barrels Use with chassis with the insert installed for Standard barrels Removing the insert allows a variety of target and bull barrels to be used Accommodates use of barrels up to .920" diameter with insert removed



## Attributes

- Name: MCA-22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430102146
- Mfr. No.: MCA-22
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Nylon
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Weight: 2.09 lbs
- Delivery weight: 1.134kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 711mm
- UPC: 812058031697

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MCA22 Chassis für Ruger 10/22](#)
- [English: MCA22 Chassis for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MCA22 Chassis pour Ruger 10/22](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MCA22 Chassis per Ruger 10/22](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MCA22 Chassis for Ruger 10/22](#)
- [Suomi: MCA22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 KÄYTTÖOHJEET JA TURVATAKUU](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCA22 Chassi för Ruger 10/22](#)

# Sicherheitshinweise für das MCA22 Chassis für Ruger 10/22

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MCA22 Chassis für Ruger 10/22! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die bestmögliche Anpassung für Freizeit, Jagd und Wettkampfschießen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis für die Verwendung mit Ihrem Ruger 10/22 geeignet ist.
- Verwenden Sie nur Standard oder Bullläufe, die für das Chassis zugelassen sind.
- Achten Sie darauf, dass der Abzugsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Chassis benutzen.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den Abzug und den Lauf von Ihrem Ruger 10/22.
- Installieren Sie den Empfänger, die Abzugsgruppe und den Lauf in das MCA22 Chassis.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und korrekt ausgerichtet sind.

### 2. Einstellung des Hinterschafts:

- Passen Sie die Länge des Abzugs zwischen 11.25" und 15.75" in .75"Schritten an.
- Justieren Sie das vertikale Hinterschaftpolster um 1".

### 3. Verwendung des Vorderschafts:

- Nutzen Sie die MLOKkompatiblen Slots für Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der konische VorderschaftEinsatz korrekt installiert ist, wenn Sie Bullläufe verwenden.

### 4. Sicherheitsüberprüfung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Testen Sie den Abzugsmechanismus, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, alle Teile des Chassis umweltgerecht zu entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# MCA22 Chassis for Ruger 10/22 Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MCA22 Chassis for Ruger 10/22. This product is designed to enhance your shooting experience for recreational, hunting, and competition purposes. It is essential to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always treat the chassis as if it is loaded.
- Ensure that your Ruger 10/22 is in good working condition before installation.
- Use only compatible parts and accessories with the MCA22 chassis.
- Keep the chassis and any firearms stored securely and out of reach of children.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- **Handling:** Always handle the chassis and firearm with care to avoid accidental discharge.
- **Shooting Environment:** Use the chassis only in a safe shooting environment, such as a designated shooting range.
- **Personal Protective Equipment:** Wear appropriate eye and ear protection while using the chassis and firearm.
- **Maintenance:** Follow the manufacturer's guidelines for cleaning and maintaining the chassis.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools, including a 1032 tap for the foregrip installation.

### 2. Installation Steps:

- Unload your Ruger 10/22 and ensure it is safe to handle.
- Remove the existing stock and any components that will be replaced.
- Install the Ruger 10/22 receiver into the MCA22 chassis following the manufacturer's instructions.
- Attach the trigger group and barrel securely.
- Adjust the butt stock to your desired length of pull (11.25" to 15.75").
- If using a bull barrel, remove the taper barrel foregrip insert to accommodate.
- Install the foregrip by aligning it with the predrilled holes and securing it with the appropriate screws.

### 3. Usage:

- Ensure that the chassis is securely attached to the firearm before use.
- Regularly check the tightness of all screws and components during use.
- Adjust the cheek piece and butt pad as needed for comfort and proper alignment.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the MCA22 chassis according to local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Ensure that any disposed parts do not pose a risk to the environment or public safety.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries related to safety, installation, or product issues, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MCA22 Chassis for Ruger 10/22. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

# Guide de Sécurité pour le MCA22 Chassis pour Ruger 10/22

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MCA™ 22 Chassis pour Ruger 10/22. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces instructions pour minimiser les risques et garantir une expérience de tir agréable.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours utiliser le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifie que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le produit de manière imprudente ou irresponsable.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Identification des dangers potentiels :

- Risques de blessures causées par une mauvaise manipulation.
- Risques liés à l'installation incorrecte des composants.

### • Instructions pour éviter ces dangers :

- Lis attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Assure-toi que le récepteur Ruger® 10/22® est correctement installé et sécurisé.
- Utilise des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Vérifie que le canon est dégagé et ne contient pas de munitions avant de procéder à l'installation.

### • Avertissements spécifiques :

- Ne pas utiliser le MCA™ 22 avec des munitions inappropriées.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assure-toi que le produit est propre et en bon état.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Installation du récepteur :

- Ouvre le MCA™ 22 et localise l'emplacement du récepteur.
- Installe le récepteur Ruger® 10/22® ou similaire en suivant les instructions fournies.
- Assure-toi que le récepteur est bien fixé.

#### 3. Installation du groupe de détente et du canon :

- Installe le groupe de détente selon les instructions du fabricant.
- Fixe le canon en veillant à respecter les spécifications de diamètre (jusqu'à .920" si l'insert est retiré).

## **Utilisation**

- Ajuste la longueur de tir entre 11,25" à 15,75" selon tes préférences.
- Utilise la pièce de joue réglable pour un confort optimal.
- Vérifie régulièrement l'état de tous les composants pendant l'utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des matériaux en nylon.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rapportele à un point de collecte approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du MCA™ 22, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le MCA™ 22 Chassis pour Ruger 10/22 en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MCA22 Chassis per Ruger 10/22

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MCA22 Chassis per Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nel tiro ricreativo, nella caccia e nelle competizioni. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il tuo chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo canne compatibili con il MCA22, come specificato nelle istruzioni.
- Assicurati che il ricevitore Ruger® 10/22® sia installato correttamente prima di utilizzare il prodotto.
- Regola il calcio e il foregrip secondo le tue preferenze personali, seguendo le istruzioni di installazione.
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutto il materiale necessario, inclusi il ricevitore Ruger® 10/22®, il gruppo di scatto e la canna.
2. **Installazione del Ricevitore:**
  - Inserisci il ricevitore nel chassis MCA22 seguendo le istruzioni fornite.
  - Assicurati che sia ben fissato e che tutte le viti siano serrate correttamente.
3. **Installazione della Canna:**
  - Inserisci la canna standard o bull nel chassis.
  - Se utilizzi una canna bull, assicurati di rimuovere l'inserito dal foregrip.
4. **Regolazione del Calcio:**
  - Regola la lunghezza di trazione da 11,25" a 15,75" in incrementi di 0,75".
  - Regola il pad del calcio in verticale fino a 1" come desiderato.
5. **Verifica Finale:** Controlla che tutte le parti siano fissate correttamente e che il prodotto sia pronto per l'uso.

### Uso

- Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali plastici e i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio.
- Assicurati che tutte le parti siano smontate e sicure prima dello smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il MCA22 Chassis per Ruger 10/22. Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# Sikkerhetsinstruksjoner for MCA22 Chassis for Ruger 10/22

## Introduksjon

Takk for at du valgte MCA22 Chassis for Ruger 10/22. Dette produktet er designet for å gi deg en optimal opplevelse innen rekreasjon, jakt og konkurranseskyting. For å sikre din sikkerhet og korrekt bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for eventuelle skader eller mangler.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Vær oppmerksom på at bruken av dette produktet kan være regulert av lokale lover. Sjekk alltid gjeldende lovgivning før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun standard eller bullløp som er kompatible med MCA22 Chassis.
- Installer alltid avtrekkergruppen, mottakeren og løpet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller har tegn på slitasje.
- Juster kinnstøtten og bakstøtten til en komfortabel posisjon før bruk.
- Sørg for at forgripfunksjonen er sikkert festet før du begynner å skyte.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installasjon av mottaker og løpet:

- Fjern eventuelle eksisterende komponenter fra chassiset.
- Installer Ruger® 10/22® mottakeren og avtrekkergruppen i chassiset.
- Fest løpet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

### 2. Justerbare funksjoner:

- Juster kinnstøtten ved å bruke klikkjusteringssystemet til ønsket høyde.
- Juster bakstøtten vertikalt opptil 1" for optimal komfort.
- Juster lengden på trekk fra 11.25" til 15.75" i .75" intervaller.

### 3. Forgrip og tilbehør:

- Installer forgripbunnen i henhold til MLOKkompatibilitet.
- Forgripbunnen har forhåndsborede hull for domeslyngestud (må tappe 1032).
- Fjernbar taper barrel forgripinnsats kan brukes for å imøtekomme bullløp.

### 4. Sikkerhetskontroller før bruk:

- Kontroller at alle deler er riktig festet og i god stand.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før det håndteres.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å kvitte deg med produktet på en ansvarlig måte.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i samsvar med gjeldende miljølover.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon.

Vi håper at du får glede av ditt MCA22 Chassis for Ruger 10/22. Din sikkerhet er vår prioritet.

# MCA22 CHASSIS FOR RUGER 10/22

## KÄYTTÖOHJEET JA TURVATAKUU

### Johdanto

Tervetuloa MCA22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. MCA22 on korkealaatuinen alusta, joka on suunniteltu Ruger 10/22 aseiden käyttöön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että ase on turvallinen ennen kuin kosket siihen tai käytät sitä.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja että ei ole esteitä tai vaaroja.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna Ruger 10/22 vastaanotin, laukaisuryhmä ja piippu MCA22:een.
- Varmista, että kaikki osat on tiukasti paikallaan ja että ne ovat oikein asennettu.
- Säädä vetopituus 11,25" 15,75" 0,75" välein tarpeidesi mukaan.
- Asenna etukahva ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.

#### 2. Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet sitä.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyjen piippujen kanssa.
- Pidä kiinni kahvasta ja varmista, että ote on tukeva.
- Varmista, että poskipaneeli on säädetty mukavasti ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia ilman asiantuntevaa apua.

### Hävittämishojeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmistamme, että tuotteemme täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset ja tarjoamme tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

# Säkerhetsinstruktioner för MCA22 Chassi för Ruger 10/22

## Introduktion

Tack för att du valt MCA22 Chassi för Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att ge användare en optimal passform för rekreation, jakt och tävlingskytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen och tillbehör.
- Se till att chassit är korrekt installerat på din Ruger 10/22 innan användning.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna och säkrade.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har uppvisat tecken på missbruk.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installera din Ruger 10/22:

- Ta bort den befintliga avtryckargruppen och pipan från din Ruger 10/22.
- Placera mottagaren i MCA22 chassit.
- Installera avtryckargruppen och pipan enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla komponenter är korrekt fästa.

### 2. Justera bakstödet:

- Justera längden på greppet från 11,25" till 15,75" i .75" steg.
- Justera bakplattan vertikalt för att passa din kroppshöjd och skjutställning.

### 3. Användning av förgrepp:

- Om du använder en bullpipa, ta bort den avtagbara koniska pipaförgreppsinsatsen.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för pipan innan du skjuter.

### 4. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Kontrollera grepppanelen och textureringen för slitage och byt ut vid behov.

## Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om miljövänlig avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor om säkerhet och användning av MCA22 chassit, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MCA22 Chassi för Ruger 10/22. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!