

STACKED ANGLED GRIP EXTENSIONS ONLY - STRIKE INDUSTRIES

STACKED ANGLED GRIP EXTENSION

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnature](#) > [Impugnatura verticale](#)

Il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione dei Cavi® è un attacco modulare per rail che consente all'utente di regolare la lunghezza preferita quando abbinato all'opzionale Estensione del Grip Angolato Impilato Strike (venduta separatamente). Questo articolo è composto solo dai Pezzi di Estensione Impilabili. Con i pezzi di Estensione impilabili, il tiratore può applicare diverse tecniche di presa per adattarsi a vari scenari o dimensioni delle mani. L'angolo del grip si posiziona sul handguard a 86 gradi ed è compatibile con gli slot M-LOK. Inclusa anche la funzione in attesa di brevetto SI Cable Management System® (CMS) che consente di organizzare e riporre i cavi in eccesso della luce d'arma o di altri accessori cablati. I cavi possono essere instradati lungo il handguard, a 90 gradi o a forma di U. Progettato con aree testurizzate per il palmo e le dita con lati piatti per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Il Grip Angolato Impilato Strike con Gestione dei Cavi è un attacco leggero in materiale SI Polymer Extreme personalizzato ad alta resistenza agli urti che offre all'utente opzioni di grip modulare (con Estensione opzionale) a lunghezza regolabile per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Contenuto del Pacchetto Estensione Grip Angolato Impilato Strike: x2 corpo del Grip Angolato Impilato Strike x2 piastra laterale del Grip Angolato Impilato Strike



Caratteristiche

- Nome: **STRIKE INDUSTRIES STACKED ANGLED GRIP EXTENSION**
- Produttore: **STRIKE INDUSTRIES**
- N. prodotto: 430103465
- N. fab.: SI-AR-CMS-SAF-EXT
- Colore: Nero
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.033kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 793811765878

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Grip Angolato Impilato Strike](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Grip Angolato Impilato Strike

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Angolato Impilato Strike. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di presa modulare e sicura. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione e prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Verifica regolarmente il Grip Angolato Impilato per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Grip Angolato Impilato solo con armi compatibili.
- Assicurati che il Grip Angolato Impilato sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il Grip Angolato Impilato con accessori eccessivi.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare il Grip Angolato Impilato se non sei addestrato o non hai esperienza nell'uso di armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grip Angolato Impilato

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Posiziona il Grip Angolato Impilato sul handguard in modo che l'angolo sia di 86 gradi e compatibile con gli slot MLOK.
- Fissa il Grip Angolato Impilato utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia saldamente in posizione.
- Se stai utilizzando l'Estensione del Grip Angolato Impilato (venduta separatamente), segui le istruzioni specifiche per l'installazione di quest'ultima.

2. Uso del Grip Angolato Impilato

- Adatta la lunghezza del Grip Angolato Impilato secondo le tue preferenze.
- Utilizza le aree testurizzate per il palmo e le dita per un migliore controllo.
- Organizza i cavi con il SI Cable Management System® per evitare grovigli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Grip Angolato Impilato in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web ufficiale di Strike Industries per ulteriori informazioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it