

HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMI-AUTO RIFLE - HOMESTEADER 9MM LUGER 16.37" BBL (1)5RD & (1)10RD MAG

Henry is excited to announce the Homesteader 9mm as the latest entry into Henry Repeating Arms' catalog of rifles and shotguns built to "Protect & Provide." The Homesteader 9mm is a semi-auto pistol-caliber carbine available in 3 different SKUs to provide adaptability for various magazines. All Homesteader Rifles include (1) 5-round and (1) 10-round Henry 9mm magazine. The H027-H9G and the H027-H9S include an additional magazine well adapter to accept Glock magazines and SIG or S&W magazines, respectively. Glock, SIG, or S&W magazines are not included.



Attributes

- Name: HOMESTEADER 9MM LUGER 16.37" BBL (1)5RD & (1)10RD MAG
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430104041
- Mfr. No.: H027-H9
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16.375"
- Capacity: 5-Round,10-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Matte
- Front Sight: Post
- Length: 35.75"
- Magazine Included: Yes
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: Homesteader
- Muzzle: Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.6 lbs
- Delivery weight: 3.856kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 1,194mm
- UPC: 619835020000

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Semiautomatico Homesteader 9mm Luger](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und angenehme Schießerfahrung zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr und Munition getrennt und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Munition für das Gewehr.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf des Gewehrs frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst, einschließlich der Position anderer Personen und Tiere.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bei einer Fehlzündung oder einer Störung warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Gewehr überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des Vorderschafts:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Befestigen Sie den Vorderschaft gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

2. Einsetzen der Magazine:

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten 5Round und 10Round Magazine.
- Drücken Sie das Magazin in den Schacht, bis es einrastet.

Nutzung

1. Laden des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Fügen Sie die Munition in das Magazin ein und setzen Sie das Magazin in das Gewehr ein.

2. Entladen des Gewehrs:

- Stellen Sie das Gewehr auf "Sicher".
- Entfernen Sie das Magazin und entladen Sie jede Patrone aus dem Lauf.

3. Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für das Schießen ausgewiesen ist.
- Richten Sie das Gewehr auf die Zielscheibe und drücken Sie den Abzug, um zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Geben Sie das Gewehr nicht einfach im Müll ab. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder eine Sammelstelle für Feuerwaffen, um das Gewehr sicher zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Gewehr nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged when the firearm is not in use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or during shooting activities.
- Be cautious of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Avoid using the firearm in wet or damp conditions to prevent malfunctions.
- If a malfunction occurs, follow the manufacturer's instructions for resolving the issue safely.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation of the Magazine:**
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction and the safety is engaged.
 2. Hold the magazine with the rounds facing downward.
 3. Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- **Loading the Firearm:**
 1. With the safety engaged, pull the charging handle to the rear to chamber a round.
 2. Ensure the firearm is pointed in a safe direction before disengaging the safety.
- **Firing the Firearm:**
 1. Disengage the safety.
 2. Aim at the target, ensuring a clear line of sight.
 3. Squeeze the trigger gently to fire.
- **Unloading the Firearm:**
 1. Engage the safety.
 2. Remove the magazine by pressing the magazine release button.
 3. Pull the charging handle to the rear to eject any chambered round.
- **Cleaning and Maintenance:**
 1. Ensure the firearm is unloaded before cleaning.
 2. Use a cleaning kit suitable for 9mm firearms.
 3. Regularly clean the barrel, action, and other components to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition according to local regulations.
- When disposing of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.
- Ensure that any parts or accessories that are no longer needed are disposed of in a responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation or visit the official website for further assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE. Remember, safety is always your first priority.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Semiautomatico Homesteader 9mm Luger

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile Semiautomatico Homesteader 9mm Luger di Henry Repeating Arms. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una manipolazione sicura e responsabile del fucile.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Prima di utilizzare il fucile, leggere attentamente il manuale dell'utente.
- Tenere il fucile puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico quando non in uso.
- Non toccare il grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate dal produttore.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti o problemi al produttore o a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia completamente assemblato e funzionante prima dell'uso.
- Verificare che non ci siano ostruzioni nella canna prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per evitare malfunzionamenti.
- Non modificare il fucile in alcun modo senza l'approvazione del produttore.
- Non utilizzare il fucile se si è sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Assemblaggio:** Seguire le istruzioni del manuale per assemblare correttamente il fucile.
- **Caricamento:**
 - Utilizzare solo caricatori compatibili con il modello Homesteader.
 - Inserire il caricatore nel fucile fino a quando non scatta in posizione.
- **Sparare:**
 - Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
 - Controllare l'area circostante per assicurarsi che sia priva di ostacoli e persone.
 - Premere delicatamente il grilletto per attivare il meccanismo di sparo.
- **Scarico:**
 - Rimuovere il caricatore e controllare che la camera sia vuota dopo ogni utilizzo.
 - Pulire il fucile regolarmente per mantenerlo in buone condizioni operative.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare il fucile o le munizioni in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il produttore o visitare il sito ufficiale di Henry Repeating Arms. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità principale. Seguendo queste linee guida e precauzioni, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile del Fucile Semiautomatico Homesteader 9mm Luger. Ricordare sempre di rimanere informati sulle normative locali e di segnalare eventuali problemi di sicurezza alle autorità competenti.

Návod na bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili karabinu HOMESTEADER 9MM LUGER od společnosti Henry Repeating Arms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtete návod a všechny bezpečnostní pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez viditelných poškození před každým použitím.
- Používejte pouze schválené zásobníky a náboje, které odpovídají specifikacím výrobce.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Při nabíjení a vykládání zbraně se ujistěte, že je směřována bezpečným směrem.
- Nenosite zbraň s nábojem v komoře, pokud to není nezbytně nutné.
- Používejte ochranu očí a sluchu při střelbě.
- Ujistěte se, že se nacházíte v povolené oblasti pro střelbu.
- V případě jakýchkoli problémů nebo neobvyklého chování zbraně okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníků:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Vložte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Ujistěte se, že je zásobník správně zajištěn.

2. Nabíjení zbraně:

- Po vložení zásobníku zatáhněte za závěr, abyste nabili první náboj do komory.
- Zkontrolujte, zda je zbraň připravena k použití.

3. Použití zbraně:

- Ujistěte se, že máte správný postoj a zaměřte se na cíl.
- Stiskněte spoušť jemně a plynule.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Udržujte zbraň v suchu a chladnu, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte podle místních zákonů a předpisů.
- Nepoužívejte zbraň jako odpad, ať už jde o její části nebo nefunkční součásti.
- Kontaktujte místní úřady nebo specializované firmy pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání vaší karabiny HOMESTEADER 9MM LUGER. Vaše bezpečnost je naší prioritou.