

MODELS 22-24, 27, 35 .40 S&W COMPETITION MAGS FOR GLOCK® - MAG 24-RD .40 GLOCK 22, 23 ,24, 27,35 COMP LEGAL CARB SMOKE

Designed Specifically for the Glock .40 S&W Competitor

ETS translucent polymer magazines feature the reliability of OE mags with lightweight performance polymer construction and are competition legal. The translucent magazine bodies allow you to know immediately whether a magazine is loaded or not. The ETS competition legal translucent polymer magazines fit .40 S&W Glock models 22, 23, 24, 27, and 35. They are available in 19 (140mm), 24 (170mm), and 30 (210mm) round configurations, and are compatible with Gen 1 - Gen 4 Glocks. Easy disassembly with specially designed base plate Compatible with Glock, as well as aftermarket floorplates Creep resistant - feed lips and body won't spread when stored long term, even when loaded Let ETS competition legal translucent polymer magazines carry you to victory.



Attributes

- Name: MAG 24-RD .40 GLOCK 22, 23 ,24, 27,35 COMP LEGAL CARB SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104816
- Mfr. No.: SMK-GLK-22-170
- Capacity: 24-Round
- Cartridge: 40 S&W
- Finish: Carbon Smoke
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 22,27,23,24,35
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 850016478689

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ETS PolymerMagazin](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MODELS 2224, 27, 35 .40 S&W Competition Mags for Glock® Mag 24RD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori ETS per Glock® .40 S&W](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MODELS 2224, 27, 35 .40 S&W TÄVLINGSMAGASIN FÖR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 24RD](#)

Sicherheitshinweise für das ETS PolymerMagazin

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ETS PolymerMagazins für Glock®Modelle! Dieses Magazin wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Ihre .40 S&W GlockWaffe zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin nur mit den kompatiblen GlockModellen (22, 23, 24, 27, 35) verwendet wird.
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden durch extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Magazins, insbesondere die Futterlippen und den MagazinKörper, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronen für .40 S&W, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Magazin beim Laden und Entladen der Waffe immer in einem sicheren Zustand ist.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen aufweist.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, während Sie das Magazin laden oder entladen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Magazinen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe sich in einem sicheren Zustand befindet (kein Magazin eingelegt, keine Patrone im Lauf).
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den MagazinSchacht der Glock ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt, indem Sie leicht daran ziehen.

2. Laden des Magazins:

- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Fügen Sie die Patronen einzeln von oben in die Öffnung des Magazins ein.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen richtig ausgerichtet sind und sich nicht verklemmen.

3. Entladen des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist.
- Drücken Sie den Magazinentriegelungshebel und ziehen Sie das Magazin heraus.
- Entnehmen Sie die Patronen vorsichtig aus dem Magazin, indem Sie sie von oben herausdrücken.

4. Reinigung des Magazins:

- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Polymer beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Fachhändler für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt können Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden. Es ist wichtig, alle Sicherheitsanfragen und Probleme umgehend zu klären, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung Ihres ETS PolymerMagazins zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um Risiken zu minimieren und Ihre Erfahrung zu optimieren. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Safety Instruction Guide for MODELS 2224, 27, 35 .40 S&W Competition Mags for Glock® Mag 24RD

Introduction

Thank you for choosing the ETS translucent polymer magazines for your Glock® firearm. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your magazines. Please read this document carefully to understand the safety measures, usage instructions, and disposal guidelines.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of all nonfood products, including your new magazines. Follow all instructions and guidelines provided in this document.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices regarding your product. Check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements applicable to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken when handling this product around vulnerable groups, such as children. Ensure that magazines are stored out of reach.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact for assistance.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for faster updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** These magazines are intended for adult use only. Keep out of reach of children.
- **Loading and Unloading:** Always ensure the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine. Follow safe firearm handling practices.
- **Inspection:** Regularly inspect magazines for any signs of damage or wear. Do not use damaged magazines.
- **Storage:** Store magazines in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.
- **Handling:** Always handle magazines with care. Avoid dropping or subjecting them to heavy impacts.
- **Compatibility:** Ensure the magazines are compatible with your specific Glock® model (22, 23, 24, 27, or 35) before use.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure your firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
 2. Align the magazine with the magazine well of your Glock®.
 3. Firmly insert the magazine until it clicks into place.
- **Usage:**
 - To load the magazine:
 1. Hold the magazine with the feed lips facing up.
 2. Insert .40 S&W cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
 3. Continue loading until the magazine reaches its capacity (up to 24 rounds).
 - To unload the magazine:
 1. Remove the magazine from the firearm.
 2. Press the magazine release button on your Glock®.
 3. Remove cartridges from the magazine by pushing them out from the top.

Disposal Instructions

- **Disposal of Used Magazines:**
 - When disposing of old or damaged magazines, ensure they are rendered unusable.
 - Check local regulations for proper disposal methods of polymer materials.
 - Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries about your magazines, please refer to the appropriate contact points as indicated by your retailer or manufacturer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and responsible use of your ETS translucent polymer magazines for Glock®. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori ETS per Glock® .40 S&W

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori in polimero traslucido ETS per il vostro Glock® .40 S&W. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in conformità con le leggi locali.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità massima di 24 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nella pistola prima dell'uso.
- Non tentare di smontare il caricatore se non sei esperto in tale operazione.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore nel vano della pistola fino a quando non senti un clic.
- Verifica che il caricatore sia saldamente in posizione.

2. Uso del Caricatore

- Controlla sempre che il caricatore sia carico prima dell'uso.
- Usa il caricatore solo con munizioni compatibili (.40 S&W).
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore dalla pistola e scaricalo in modo sicuro.

3. Smontaggio e Manutenzione

- Segui le istruzioni specifiche del produttore per smontare il caricatore.
- Pulisci il caricatore regolarmente per garantire prestazioni ottimali.
- Sostituisci eventuali parti danneggiate prima di utilizzare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti di plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di sicurezza riguardanti i caricatori ETS, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o l'autorità competente nella tua area.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace dei caricatori ETS per Glock® .40 S&W.

Säkerhetsinstruktioner för MODELS 2224, 27, 35 .40 S&W TÄVLINGSMAGASIN FÖR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 24RD

Introduktion

Tack för att du valt MODELS 2224, 27, 35 .40 S&W tävlingsmagasin för Glock. Denna produkt är designad för att ge pålitlighet och prestanda. För att säkerställa säker användning av magasinet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera magasinet för skador före användning. Använd inte om det är skadat.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast magasinet med kompatibla Glockmodeller (22, 23, 24, 27 och 35).
- Kontrollera att magasinet är korrekt laddat innan användning.
- Undvik att överladda magasinet utöver dess specificerade kapacitet (24 skott).
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var alltid medveten om din omgivning och se till att ingen obehörig är i närheten när du hanterar magasinet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Sätt in magasinet i den kompatibla Glockmodellen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och att det inte är löst.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med högst 24 skott av .40 S&W ammunition.
- Kontrollera att alla skott är korrekt inmatade i magasinet.
- Vid skjutning, håll vapnet stadigt och rikta det alltid i en säker riktning.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Använd en mjuk trasa för att torka av magasinet och kontrollera för smuts eller skräp.
- Förvara magasinet i en torr och säker miljö när det inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, se till att det destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oönskad användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ditt MODELS 2224, 27, 35 .40 S&W tävlingsmagasin för Glock.