

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLUE

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy ¼-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw ¼-20 Available in Black, Red, Blue or Gold * Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLUE
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105019
- Mfr. No.: 38103
- Finish: Blue
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 857740007437

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff für AK47](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement HOB KNOB pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Carica Hob Knob™ per AK47](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff für AK47

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Hob Knob™ Ladegriff von Texas Weapon Systems entschieden haben. Dieser Ladegriff ist speziell für die AK47 entwickelt und bietet Ihnen eine verbesserte Handhabung und Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff korrekt installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur mit kompatiblen AKVarianten.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff fest sitzt, bevor Sie die Waffe laden oder entladen.
- Vermeiden Sie es, den Ladegriff zu überlasten oder übermäßigen Kräften auszusetzen.
- Verwenden Sie beim Anbringen oder Entfernen des Ladegriffs die richtigen Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe umgehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den Hob Knob™ Ladegriff auf der vorgesehenen Halterung.
- Verwenden Sie die mitgelieferten ¼20 SetSchrauben, um den Ladegriff sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Ladegriff stabil ist.

2. Nutzung:

- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Nutzen Sie den Hob Knob™, um die Waffe sicher zu laden oder zu entladen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs sind, bis Sie bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ladegriffs umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle Website von Texas Weapon Systems.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Vertrauen in den Hob Knob™ Ladegriff. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität!

HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This product is designed to improve your handling experience with enhanced grip and security. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Do not use the charging handle if it is damaged or shows signs of wear.
- Keep the charging handle and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of loosening or damage.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when handling.
- Use the charging handle only as intended; do not modify it in any way.
- When adjusting the tilt of the charging handle, ensure it is securely fastened to prevent accidental detachment.
- If you experience any difficulty during installation or use, cease operation and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original charging handle from the firearm.
- Align the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle with the charging handle slot.
- Secure the handle using the three 1/420 set screws provided.
- Adjust the tilt of the handle to your preferred angle before tightening the screws completely.

2. Usage:

- Grip the handle firmly with your hand when charging the firearm.
- Use the axial grooves for improved grip during operation.
- Always check that the charging handle is securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the appropriate contact point in your region. Always ensure that you are using the product in compliance with local laws and regulations.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle.

Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement HOB KNOB pour AK47

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement Hob Knob™ pour votre système d'arme AK47. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre poignée de chargement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'utilisation, assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée.
- Ne forcez pas la poignée de chargement. Si elle ne s'ajuste pas facilement, vérifiez qu'elle est correctement installée.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le matériau en aluminium anodisé.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'utilisation, cessez immédiatement et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre AK47 est déchargé et en sécurité.
2. **Alignement:** Alignez la poignée de chargement avec le rail de votre arme.
3. **Fixation:** Utilisez les trois vis de réglage ¼20 fournies pour fixer la poignée de manière sécurisée.
4. **Ajustement:** Ajustez l'inclinaison de la poignée selon votre confort.
5. **Vérification:** Une fois installée, vérifiez que la poignée est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Pour utiliser la poignée de chargement, tirez vers l'arrière pour charger l'arme.
- Utilisez une prise ferme pour éviter tout glissement.
- Après utilisation, nettoyez la poignée pour enlever toute saleté ou résidu.

Instructions de Disposition

À la fin de la vie utile de votre poignée de chargement, veuillez suivre ces étapes pour une disposition responsable :

* Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. * Renseignez-vous sur les points de collecte locaux pour les matériaux en aluminium. * Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez votre poignée de chargement Hob Knob™ de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Carica Hob Knob™ per AK47

Introduzione

Grazie per aver scelto la Maniglia di Carica Hob Knob™ per il sistema d'arma AK47 di Texas Weapon Systems. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Assicurati di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la maniglia di carica solo con fucili AK47 compatibili.
- Controlla regolarmente la maniglia per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la maniglia se presenta segni di danneggiamento o se non è installata correttamente.
- Tieni la maniglia e il fucile lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la maniglia di carica, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non forzare mai la maniglia durante l'uso; utilizza una pressione moderata.
- Evita di utilizzare la maniglia in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la presa.
- Se la maniglia si allenta durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e controlla il serraggio delle viti.
- Non modificare la maniglia in alcun modo; qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e che l'area di lavoro sia pulita e sicura.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi la maniglia di carica esistente, se presente.
 - Posiziona la Hob Knob™ sulla slitta di carica dell'AK47.
 - Utilizza le tre viti di serraggio ¼20 in dotazione per fissare la maniglia in modo sicuro.
 - Regola l'inclinazione della maniglia per trovare l'angolo più confortevole.
 - Controlla che tutte le viti siano ben serrate prima di utilizzare l'arma.
3. **Uso:**
 - Afferrala saldamente e utilizza la maniglia per caricare il fucile.
 - Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la maniglia di carica nell'ambiente; assicurati di smaltirla in modo responsabile.
- Verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusione

La Maniglia di Carica Hob Knob™ è progettata per migliorare la tua esperienza con il fucile AK47. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Hob Knob™ Charging Handle on suunniteltu parantamaan AK47aseiden latauskokemusta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on lukittu tai tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojavarusteita ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Aseta Hob Knob™ Charging Handle paikalleen.
- Kiinnitä kahva kolmeen 1/420 asennusruuviin tiukasti.
- Tarkista, että kahva on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Ota kahvasta tukevasti kiinni.
- Vedä kahvaa taaksepäin ladataaksesi asetta.
- Vapauta kahva, jotta se palautuu paikalleen.
- Varmista, että ase on turvallinen ennen laukaisemista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Hob Knob™ Charging Handle tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för AK47 från TEXAS WEAPON SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra användarens erfarenhet och säkerhet vid hantering av ditt vapen. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar laddhandtaget.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Förvara vapnet och tillbehör på en säker plats när de inte används.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Hob Knob Charging Handle:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AK47.
- Rengör området där det nya handtaget ska installeras.
- Placera Hob Knob Charging Handle på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Använd de medföljande ¼20 skruvarna för att fästa handtaget. Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Justera lutningen på handtaget för en bekväm vinkel.

2. Användning av Hob Knob Charging Handle:

- Använd ett fast grepp om handtaget för att ladda vapnet.
- Var uppmärksam på om handtaget sitter fast eller har lösa delar under användning.
- Om handtaget lossnar, stoppa användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala miljöföreskrifter.
- Återvinn material som kan återvinnas, såsom aluminium.
- Kassera delar som inte längre används på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!