

LARGE RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPS

If you need more room for activities in your range bag/hunting duffel/diaper bag then Grey Ghost Gear has just what you've been looking for... meet the Range Bag XL. They took their classic range bag and scaled it up to meet the demands of those of you who like to bring the kitchen sink wherever you go. The XL bag measures 10 inches tall, 23 inches wide, and 11 inches deep, over 2500 cubic inches. It shares many features of its predecessor, from its 500D Nylon Cordura construction, removable padded shoulder strap, customizable partitions for the main compartment, and a fold down vinyl-lined flap with a rare earth magnet sewn in that makes the perfect field repair and maintenance surface especially with its dual zippers on either side for storing small, easily lost tools and parts. The vinyl can stand up to oil and solvents used in cleaning and lubing your weapon as well as blowouts from junior. The elastic loop organizers in this pocket are perfect for stowing pistol and rifle magazines, tourniquets and medical supplies as well as writing utensils. On the reverse side of the bag there is a zippered pocket to accept a staple gun, shot timer or other range essentials. Two exterior zippered pockets on either end are ideal ear and eye pro, gloves, or even baby wipes. The interior of the main compartment is lined with hook and loop material just like it's little brother, so you can configure the 3 divider walls and the removable mesh dump pouch for reloading brass or garbage. The lid has a full length mesh storage on the underside for even more organization of supplies. So whether you are packing up for a morning hunt, a 3 Gun match or a field day with the family, the Range Bag XL has the capacity to bring all the gear you need to succeed. Available in MultiCam, MultiCam Tropic, MultiCam Black, Coyote Brown, Olive, Grey and Black. Overall Dimensions: 23"L x 11"W x 10"H Front Pocket: 21" x 9" x 2" Side Pockets: 8" x 2.5" x 8 Mesh Bag: 5" x 6" Lid Underside Pocket: 20" x 10" x 1" Vinyl-lined Flap: 10" x 8.5"



Attributes

- Name: LARGE RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPS
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 430105073
- Mfr. No.: GTG5897-2
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 610mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 810001173616

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the LARGE RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro Grey Ghost Gear XL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR](#)

Sicherheitshinweise für die LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um dir maximalen Stauraum und Funktionalität für deine Aktivitäten zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien und Hinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Tasche und ihren Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Tasche nur mit den vorgesehenen Gegenständen und vermeide übermäßiges Gewicht.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß geschlossen sind, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.
- Verwende die abnehmbaren Trennwände, um die Ausrüstung sicher zu organisieren und ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide es, scharfe oder spitze Gegenstände ohne entsprechende Schutzhüllen in der Tasche zu transportieren.
- Wenn die Tasche mit öl oder lösungsmittelhaltigen Materialien in Kontakt kommt, reinige sie sofort, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Öffnen der Tasche:** Ziehe den Reißverschluss vorsichtig auf, um die Tasche zu öffnen. Achte darauf, dass der Reißverschluss nicht blockiert.
- **Befüllung der Tasche:** Platziere die Ausrüstung gleichmäßig in der Tasche. Verwende die Trennwände, um verschiedene Arten von Ausrüstung zu organisieren.
- **Tragen der Tasche:** Nutze den gepolsterten Schultergurt für einen bequemen Transport. Stelle sicher, dass der Gurt sicher befestigt ist.
- **Reinigung:** Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Lasse die Tasche an der Luft trocknen, bevor du sie wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob die Tasche noch verwendbar ist, bevor du sie entsorgst. Wenn sie in gutem Zustand ist, erwäge, sie zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Sicherheitsrichtlinien oder zur Verwendung der Tasche, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du die Tasche erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung der LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR zu gewährleisten. Halte dich an die genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu haben.

Safety Instruction Guide for the LARGE RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPS

Introduction

Thank you for choosing the LARGE RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPS by Grey Ghost Gear. This range bag is designed to provide ample storage for your gear, whether for hunting, shooting sports, or daily activities. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used for its intended purpose only.
- Regularly inspect the bag for any signs of damage or wear that could compromise its safety.
- Keep the bag out of reach of children when not in use to prevent accidents.
- Always follow local laws and regulations regarding the transport of firearms and related equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid overloading the bag beyond its capacity to prevent strain on zippers and seams.
- When using the bag in outdoor environments, ensure it is secured to prevent it from being blown away by strong winds.
- Be cautious when using sharp tools or equipment inside the bag to prevent accidental injury.
- Use the padded shoulder strap to distribute weight evenly and reduce the risk of shoulder strain.
- Ensure that all items stored in the bag are properly secured to prevent shifting during transport.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Bag:

- Carefully remove the bag from its packaging.
- Inspect the bag for any visible damage or missing parts.

2. Adjusting the Shoulder Strap:

- Locate the adjustable clips on the shoulder strap.
- Adjust the strap to a comfortable length for your body type.

3. Organizing the Main Compartment:

- Use the customizable partitions to organize your gear effectively.
- Place heavier items at the bottom of the bag for better weight distribution.

4. Using the Elastic Loop Organizers:

- Store pistol and rifle magazines, medical supplies, and writing utensils in the elastic loops for easy access.

5. Utilizing the Zippered Pockets:

- Use the front pocket for quick access items such as a staple gun or shot timer.
- Store ear and eye protection, gloves, or baby wipes in the exterior zippered pockets.

6. Maintaining the Bag:

- Clean the bag with a damp cloth and mild detergent as needed.
- Allow the bag to dry completely before storing it to prevent mold and mildew.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its lifespan, dispose of it in accordance with local waste management regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials if possible, particularly the nylon fabric.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy using your LARGE RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPS responsibly and safely!

Guide de Sécurité pour le LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Ce sac est conçu pour répondre à vos besoins lors de vos activités de tir, de chasse ou d'autres aventures en plein air. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le sac est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas d'objets dangereux ou inappropriés dans le sac.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous transportez des armes à feu ou des munitions, assurezvous qu'elles sont déchargées et correctement sécurisées.
- Utilisez les séparateurs personnalisables pour maintenir les équipements en place et éviter les mouvements.
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants dans des poches où ils pourraient causer des blessures.
- Évitez d'exposer le sac à des produits chimiques agressifs ou à des températures extrêmes.
- Pour les utilisateurs vulnérables, comme les enfants, assurezvous qu'ils ne manipulent pas le sac sans supervision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le sac de son emballage et vérifiez qu'il est complet et en bon état.

2. Configuration :

- Utilisez les séparateurs pour organiser vos équipements dans le compartiment principal.
- Assurezvous que tous les zips fonctionnent correctement.

3. Transport :

- Utilisez la bandoulière rembourrée pour un transport confortable.
- Si le sac est lourd, demandez de l'aide pour le soulever afin d'éviter les blessures.

4. Rangement :

- Rangez le sac dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de laisser des objets à l'intérieur du sac qui pourraient endommager le matériel ou causer des accidents.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac arrive en fin de vie, veillez à le jeter de manière responsable.
- Si le sac est endommagé, ne le jetez pas à la poubelle. Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Assurezvous que tous les éléments dangereux (comme les piles ou les équipements électroniques) sont éliminés conformément aux réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Merci de votre attention et profitez de votre expérience en plein air !

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro Grey Ghost Gear XL

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro Grey Ghost Gear XL. Questo prodotto è progettato per offrire spazio e funzionalità per le tue attività di tiro, caccia o altre esigenze. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità raccomandata.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici o non sorvegliati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la borsa sia chiusa correttamente quando non è in uso.
- Non utilizzare la borsa per trasportare oggetti pericolosi o materiali infiammabili.
- Utilizza le cerniere e le tasche con attenzione per evitare di danneggiare il prodotto.
- Se trasporti armi o munizioni, assicurati di rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni evidenti o se non funziona correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Configurazione della Borsa:**
 - Apri completamente la borsa e rimuovi tutte le partizioni e gli accessori.
 - Posiziona le partizioni all'interno del compartimento principale secondo le tue esigenze.
 - Fissa la borsa a rete rimovibile all'interno per la raccolta di bossoli o rifiuti.
- **Utilizzo delle Tasche:**
 - Utilizza le tasche esterne per riporre accessori come protezioni per orecchie, guanti e salviettine.
 - Assicurati che gli oggetti all'interno delle tasche siano ben sistemati e non ostacolino la chiusura della borsa.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci la borsa con un panno umido e detergente delicato.
 - Evita l'uso di solventi chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa, come il nylon e le cerniere, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Nota Finale

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni non solo proteggerà te stesso, ma anche gli altri intorno a te. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui richiami, visita la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Säkerhetsinstruktioner för LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR

Introduktion

Tack för att du valt LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Denna väska är designad för att ge dig maximalt utrymme och funktionalitet för dina skytte och jaktbehov. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid väskan enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera väskan regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Håll väskan borta från öppen eld och extrema temperaturer.
- Förvara väskan på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll väskan och dess innehåll utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla dragkedjor är helt stängda innan du lyfter eller bär väskan.
- Använd den avtagbara vadderade axelremmen för att fördela vikten jämnt och minska risken för belastningsskador.
- Förvara vapen och ammunition på ett säkert sätt och se till att de är avskilda från andra föremål i väskan.
- Använd de elastiska looporganisatörerna för att säkert förvara verktyg och tillbehör.
- Om du använder väskan i fält, se till att den är ordentligt stängd för att förhindra att innehållet faller ut.

Instruktioner för installation och användning

1. Packning av väskan:

- Använd huvudfacket för att lagra större föremål som vapen och ammunition.
- Använd de anpassningsbara avdelarna för att organisera föremål efter behov.
- För mindre föremål, använd de externa fickorna för enkel åtkomst.

2. Bärning av väskan:

- Justera axelremmen så att den sitter bekvämt på axeln.
- Använd handtagen för att bära väskan kortare sträckor.

3. Underhåll av väskan:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Kontrollera att dragkedjor och sömmar är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om väskan är skadad och inte längre kan användas, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Kontakta lokala avfallsanläggningar för riktlinjer om hur man korrekt kasserar syntetiska material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller försäljaren av produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din LARGE RANGE BAG GREY GHOST GEAR. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.