

RUGER® 10/22® MOE® X-22 RIFLE STOCK - MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 BLACK

The MOE® X-22 Stock is the ideal rimfire stock for those looking for a lightweight, budget-friendly upgrade for their Ruger® 10/22®. Featuring M-LOK slots at the 6 o'clock position, as well as Magpul's own exclusive TSP texture on the pistol grip, the overall weight of the stock tips the scales at slightly more than a pound (19 oz.). The stock sports integral sling loops on the toe and fore end for use with locking sling swivels, and with the ergonomic nylon butt-pad, the stock has a length-of-pull measurement of 13.5". In short, the MOE X-22 Stock is built for lean efficiency. The MOE X-22 is available with two diameter barrel trays to support both factory pencil and bull-barrel profiles to provide shooters with options for various configurations. Lightweight at just over a pound at 19 oz. Ergonomic, non-slip, polymer butt-ad with angled toe TSP texture 2 M-LOK® slots at 6 o'clock Integral loops compatible with Uncle Mike's® sling swivels Interchangeable barrel trays for factory pencil and bull-barrel profiles Interchangeable barrel trays accept all factory barrels as well as aftermarket up to 0.920" diameter (12.5" minimum length) ensuring proper fit with pencil profile as well as heavy bull barrels Compatible with semi-auto and straight pull Ruger 10/22 style receivers. Same as Hunter® X-22 for receiver fitments. Factory pencil and bull-barrel profiles. Platform Ruger® 10/22 Compatibility Drop-in design compatible with factory Ruger 10/22 .22 LR receivers Butt-Pad Dimensions 1.5 x 4.5 in. Length 28.6 in. Length of Pull 13.5 in. Weight 18.9 oz.



Attributes

- Name: MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106905
- Mfr. No.: MAG1428-BLK
- Action Type: Rimfire
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Fixed
- Weight: 1.181 lbs
- Delivery weight: 1.197kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 819mm
- UPC: 840815147572

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)
- [English: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Calcio RUGER® 10/22® MOE® X22](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK von MAGPUL. Dieser Schaft ist speziell für den Ruger 10/22 konzipiert und bietet eine leichte, ergonomische Lösung für deine Schusswaffe. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Schaft nur mit dem Ruger 10/22 verwendet wird.
- Überprüfe vor jeder Verwendung den Schaft auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Halte den Schaft und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Schaft nur in sicherem Umfeld, wo das Schießen erlaubt ist.
- Beachte alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Schusswaffen in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Achte darauf, dass der Schaft korrekt am Gewehr montiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Kompatibilität des Schaftes mit deinem Gewehrmodell.
- Verwende nur die empfohlenen Laufablagen, um sicherzustellen, dass der Schaft richtig passt.
- Vermeide es, den Schaft zu überlasten oder unsachgemäß zu verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Halte dich von der Mündung der Waffe fern, während du den Schaft installierst oder anpasst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Schaftes:** Löse die Schrauben, die den alten Schaft am Gewehr halten, und entferne ihn vorsichtig.
3. **Anbringen des MOE X22 Schaftes:**
 - Setze den neuen Schaft auf den Empfänger des Gewehrs.
 - Achte darauf, dass der Schaft richtig sitzt und die Ausrichtung stimmt.
 - Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
4. **Überprüfung:** Überprüfe nach der Installation, ob alles fest sitzt und keine Teile locker sind.

Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schaft in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch beim Nachladen oder Entladen.
- Verwende die integrierten Schlaufen gemäß den Anweisungen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten während der Nutzung, stoppe sofort und überprüfe den Schaft und die Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn du den Schaft nicht mehr benötigst, informiere dich über geeignete Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und zur Verwendung des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Die Beachtung dieser Hinweise trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. This guide provides essential safety instructions and recommendations to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the stock.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for your firearm.
- Store the stock and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the stock regularly for any signs of damage or wear.
- Do not modify the stock or firearm in any way that may compromise safety or performance.
- If you experience any issues with the stock, cease use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the stock in conjunction with a compatible Ruger® 10/22® receiver.
- Ensure that the barrel is properly fitted to avoid any safety hazards.
- Do not exceed the recommended barrel diameter of 0.920 inches.
- Be aware of the weight of the stock and ensure it is suitable for your shooting style and comfort.
- Use only approved accessories and attachments with the stock to maintain safety and functionality.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Ruger® 10/22® receiver according to the manufacturer's instructions.
- Align the MOE® X22 Stock with the receiver and ensure it is properly seated.
- Secure the stock using the provided hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach any desired accessories to the MLOK slots, ensuring they are compatible and securely fastened.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the stock's features, including the ergonomic grip and length of pull measurement.
- Adjust the stock as needed for comfort and stability during use.
- Practice safe handling techniques and always be aware of your surroundings while shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock responsibly in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, contact a local waste management facility for guidance on proper disposal methods.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec le Ruger® 10/22®. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sécurisée et efficace. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informes-toi sur les lois et règlements concernant l'utilisation des armes à feu dans ta région.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le poids et les dimensions recommandés pour la crosse.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le modèle RUGER® 10/22®.
- Avant chaque utilisation, vérifie que la crosse est correctement installée et sécurisée.
- Ne modifie pas la crosse ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne crosse** : Suis les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine de ton Ruger® 10/22®.
3. **Installation de la crosse MOE® X22** :
 - Place la crosse sur le récepteur de l'arme.
 - Utilise les vis fournies pour fixer la crosse en place.
 - Assure-toi que toutes les vis sont bien serrées.
4. **Vérification** : Une fois installée, vérifie que la crosse est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Avant d'utiliser ton arme, assure-toi d'avoir bien compris son fonctionnement et ses caractéristiques.
- Ajuste la longueur de tir à 13,5 pouces selon tes préférences.
- Utilise les emplacements MLOK pour fixer des accessoires supplémentaires si nécessaire.
- Ne tire pas avec des accessoires ou des configurations non recommandés.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la crosse, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recycle les matériaux en suivant les directives de recyclage de ta région.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22, consultez le site web du fabricant ou contactez leur service client.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton produit en toute sécurité et avec confiance. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Calcio RUGER® 10/22® MOE® X22

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio MOE® X22 per il tuo Ruger® 10/22®. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida per riferimento futuro.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se ci sono parti mancanti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti insicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il calcio MOE® X22 solo con il Ruger® 10/22®.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non sovraccaricare il calcio con accessori non raccomandati.
- Assicurati che il calcio sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita di utilizzare il calcio in modo che possa causare lesioni a te o ad altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione del Calcio

- Rimuovi il calcio originale dal tuo Ruger® 10/22® seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio MOE® X22 sul ricevitore dell'arma.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il calcio sia stabile e non si muova.

3. Uso del Calcio

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Regola la lunghezza di tiro in base alle tue preferenze.
- Utilizza il calcio in modo responsabile e solo in ambienti sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo acquisto.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo calcio RUGER® 10/22® MOE® X22.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuilla aseilla.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse; ota yhteys asiantuntevaan huoltoon, jos ongelmia ilmenee.
- Käytä tuotetta vain valmistajan hyväksymien lisävarusteiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha kanta, jos sellainen on käytössä.
- Aseta MOE® X22 kanta aseeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä kanta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Kun kanta on asennettu, tarkista sen toiminta ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.
- Käytä tuotetta vain valmistajan määrittämällä tavalla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on mukana kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuotesääntelyä (GPSR). Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytön aikana. Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Ruger® 10/22®. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du monterar eller justerar stället.
- Använd endast godkända pipor och tillbehör som är kompatibla med RUGER® 10/22®.
- Undvik att använda stället på platser där det kan utsättas för extrema temperaturer eller fukt.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stället:

- Ta bort det befintliga stället genom att lossa skruvarna som fäster det vid mottagaren.
- Placera MOE® X22 Stock på mottagaren och se till att den sitter ordentligt.
- Använd skruvarna för att fästa stället på plats. Se till att de är åtdragna men inte överdrivet hårt för att undvika skador på materialet.

2. Användning av stället:

- Kontrollera att stället är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Justera bakkappan för att passa din skytteposition och komfort.
- Använd de integrerade selenöglorna för att fästa en sele om så önskas.

3. Underhåll:

- Rengör stället regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera stället för sprickor eller skador innan varje användning.
- Förvara stället på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den förvaras på en säker plats tills den kan kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om säkerhetsfrågor eller produktrelaterade frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och andra relevanta uppgifter till hands för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.