

CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME - LONE WOLF DIST. CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED FRAME BUILT BROWN

The Lone Wolf CCS Frame has all the features that you loved about the Timberwolf but with an updated design and pleasing aesthetics. This frame is perfect for any shooter wanting to improve their enhance their Glock pistol and improve their shooting ability. 19° Grip Angle for improved point ability LWA Extended SSL Guard to reduce AD SSL lockout Integrated Take-down frame scallops for ease of function Integrated Grip Panels with LWA Grip Texture Integrated LWA Lower Control Flare Integrated LWA Muzzle Control Flare with LWA Grip Texture Enlarged Trigger Guard to reduce "Glock knuckle" Integrated Flared Magwell with LWA Grip Texture front strap Swappable Backstraps with LWA Grip Texture New Gen 3/4 compatible dustcover



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED FRAME BUILT BROWN
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107738
- Mfr. No.: LWD-CCS-BUILT-BRN
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: Multi
- Finish: Brown
- Length: 7"
- Make: Glock
- Model: 19
- Style: Complete
- Delivery weight: 0.372kg
- UPC: 840235900634

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lone Wolf CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MARCO CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CADRE CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURÉ](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME LONE WOLF DIST.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED RUNGOLLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME LONE WOLF DIST.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME](#)

Sicherheitshinweise für den Lone Wolf CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lone Wolf CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME. Dieser Rahmen ist speziell für Schützen entwickelt, die ihre GlockPistole verbessern möchten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt sicher verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte dich an alle Anweisungen und Warnungen, die in diesem Handbuch enthalten sind.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Rahmen nur in Verbindung mit kompatiblen GlockModellen.
- Achte darauf, dass der Rahmen ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Pistole benutzt.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rahmens auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Halte den Rahmen und die dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Rahmen nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Rahmens:

- Entferne die vorhandenen Teile der GlockPistole gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setze den Lone Wolf Rahmen vorsichtig auf die GlockPistole.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und fest sitzen, bevor du die Pistole verwendest.

2. Verwendung des Rahmens:

- Halte die Pistole stets mit dem Lauf in eine sichere Richtung.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Achte darauf, dass beim Schießen eine sichere Umgebung vorhanden ist.

3. Pflege und Wartung:

- Reinige den Rahmen regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwende keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel, die den Rahmen beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rahmen und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du den Lone Wolf CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME sicher und effektiv nutzt.

Safety Instruction Guide for CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME

Introduction

Thank you for choosing the CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME from Lone Wolf Dist. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store your firearm securely and out of reach of children.
- Use only the specified ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Ensure that any modifications made to your firearm are performed by qualified professionals.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the CCS DUSK COMPACT frame if it shows signs of damage or malfunction.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear shot before firing.
- If you experience a misfire, wait at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Frame:** Carefully detach the existing frame from your Glock pistol, following the manufacturer's instructions.
3. **Install the CCS DUSK Frame:** Align the CCS DUSK COMPACT frame with your Glock and press it into place until it is securely attached.
4. **Check Functionality:** After installation, check the functionality of all controls and ensure that the frame is securely attached.

Usage

- **Grip and Control:** Familiarize yourself with the grip angle and texture of the CCS DUSK COMPACT frame to improve your shooting ability.
- **Adjustable Backstraps:** Utilize the swappable backstraps to customize the fit of the frame to your hand.
- **Muzzle Control:** Practice using the integrated muzzle control flare for improved accuracy.
- **Trigger Guard Awareness:** Be mindful of the enlarged trigger guard to prevent accidental discharge.

Disposal Instructions

- Dispose of the CCS DUSK COMPACT frame in accordance with local regulations regarding firearms and firearm components.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.
- Contact local authorities or waste disposal facilities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding your CCS DUSK COMPACT frame, please contact the manufacturer directly. Ensure to have your product details and any relevant information ready for your inquiry.

Conclusion

By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure the safe and effective use of your CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations. Thank you for choosing Lone Wolf Dist.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MARCO CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED

Introducción

Gracias por elegir el MARCO CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED de Lone Wolf Dist. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso y mantenimiento seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Guarda tu arma de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Utiliza solo la munición especificada para tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales con respecto a la posesión y uso de armas de fuego.
- Asegúrate de que cualquier modificación realizada a tu arma de fuego sea llevada a cabo por profesionales calificados.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices el marco CCS DUSK COMPACT si muestra signos de daño o mal funcionamiento.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un tiro claro antes de disparar.
- Si experimentas un fallo de disparo, espera al menos 30 segundos antes de intentar despejar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Antes de comenzar la instalación, asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Marco Antiguo:** Desmonta cuidadosamente el marco existente de tu pistola Glock, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el Marco CCS DUSK:** Alinea el marco CCS DUSK COMPACT con tu Glock y presiónalo en su lugar hasta que esté firmemente sujeto.
4. **Verifica la Funcionalidad:** Después de la instalación, verifica la funcionalidad de todos los controles y asegúrate de que el marco esté firmemente sujeto.

Uso

- **Agarre y Control:** Familiarízate con el ángulo de agarre y la textura del marco CCS DUSK COMPACT para mejorar tu habilidad de tiro.
- **Backstraps Ajustables:** Utiliza los backstraps intercambiables para personalizar el ajuste del marco a tu mano.
- **Control de Boca:** Practica usando el flare de control de boca integrado para mejorar la precisión.
- **Conciencia del Guardamonte:** Ten cuidado con el guardamonte ampliado para prevenir descargas accidentales.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el marco CCS DUSK COMPACT de acuerdo con las regulaciones locales sobre armas de fuego y componentes de armas de fuego.
- No elimines ningún componente de arma de fuego en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales o instalaciones de eliminación de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia relacionada con tu marco CCS DUSK COMPACT, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto y cualquier información relevante lista para tu consulta.

Conclusión

Siguiendo las directrices e instrucciones descritas en este documento, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu MARCO CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las leyes y regulaciones locales. Gracias por elegir Lone Wolf Dist.

Guide de Sécurité pour le CADRE CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le CADRE CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURÉ de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez votre arme à feu de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement les munitions spécifiées pour votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Assurez-vous que les modifications apportées à votre arme à feu sont effectuées par des professionnels qualifiés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le cadre CCS DUSK COMPACT s'il présente des signes de dommage ou de dysfonctionnement.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sécurisée à tout moment.
- Gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un tir dégagé avant de tirer.
- Si vous rencontrez un raté, attendez au moins 30 secondes avant de tenter de dégager l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
2. **Retirez l'Ancien Cadre** : Démontez soigneusement le cadre existant de votre pistolet Glock, en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installez le Cadre CCS DUSK** : Alignez le cadre CCS DUSK COMPACT avec votre Glock et pressez-le en place jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
4. **Vérifiez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez la fonctionnalité de tous les contrôles et assurez-vous que le cadre est solidement fixé.

Utilisation

- **Prise en Main et Contrôle** : Familiarisez-vous avec l'angle de prise en main et la texture du cadre CCS DUSK COMPACT pour améliorer votre capacité de tir.
- **Dos Interchangeables** : Utilisez les dos interchangeables pour personnaliser l'ajustement du cadre à votre main.
- **Contrôle de Bouche** : Entraînez-vous à utiliser le flare de contrôle de bouche intégré pour améliorer votre précision.
- **Conscience du Garde de Détente** : Soyez attentif au garde de détente élargi pour éviter un tir accidentel.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du cadre CCS DUSK COMPACT conformément aux réglementations locales concernant les armes à feu et les composants d'armes à feu.
- Ne jetez aucun composant d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales ou les installations de traitement des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant votre cadre CCS DUSK COMPACT, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit et toute information pertinente prête pour votre demande.

Conclusion

En suivant les directives et instructions décrites dans ce document, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre CADRE CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURÉ. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois et réglementations locales. Merci d'avoir choisi Lone Wolf Dist.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME LONE WOLF DIST.

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Lone Wolf CCS Dusk Compact. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e per ottimizzare le prestazioni della tua pistola Glock. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente eventuali problemi di sicurezza al rivenditore o al produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il telaio in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non raccomandati.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Assicurati che il telaio sia fissato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi la pistola Glock dal suo contenitore e assicurati che sia scarica.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione del telaio, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.
- Fissa il telaio alla pistola seguendo le indicazioni fornite nel manuale d'uso.

2. Uso del Telaio:

- Impugna il telaio con un angolo di presa di 19° per una migliore capacità di puntamento.
- Utilizza il Guard SSL esteso LWA per ridurre il rischio di AD (accidental discharge).
- Sfrutta le scanalature integrate per una smontabilità facile e sicura del telaio.
- Cambia i backstraps intercambiabili in base alla tua preferenza di impugnatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento di prodotti elettronici e materiali pericolosi.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta o sulle procedure di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Lone Wolf CCS Dusk Compact. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME od Lone Wolf Dist. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
- Przechowuj swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj tylko określonej amunicji do swojej broni.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni.
- Upewnij się, że wszelkie modyfikacje dokonane na twojej broni są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj ramy CCS DUSK COMPACT, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub awarii.
- Zawsze nos odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty strzał przed oddaniem ognia.
- Jeśli doświadczysz zacięcia, poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia problemu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zagwarantuj bezpieczeństwo:** Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń starą ramę:** Ostrożnie odłącz istniejącą ramę od swojego pistoletu Glock, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Zainstaluj ramę CCS DUSK:** Wyrównaj ramę CCS DUSK COMPACT z twoim Glockiem i wciśnij ją na miejsce, aż będzie pewnie zamocowana.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Po instalacji sprawdź funkcjonalność wszystkich elementów sterujących i upewnij się, że rama jest pewnie zamocowana.

Użytkowanie

- **Chwyt i kontrola:** Zapoznaj się z kątem uchwytu i teksturą ramy CCS DUSK COMPACT, aby poprawić swoje umiejętności strzeleckie.
- **Regulowane tylnie paski:** Wykorzystaj wymienne tylnie paski, aby dostosować dopasowanie ramy do swojej dłoni.
- **Kontrola wylotu:** Ćwicz korzystanie z zintegrowanego wyprofilowania wylotu dla poprawy celności.
- **Świadomość osłony spustu:** Uważaj na powiększoną osłonę spustu, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ramę CCS DUSK COMPACT zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi broni i komponentów broni.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów broni do regularnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy dotyczącej ramy CCS DUSK COMPACT, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje do zapytania.

Podsumowanie

Przestrzegając wytycznych i instrukcji zawartych w tym dokumencie, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej ramy CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji. Dziękujemy za wybór Lone Wolf Dist.

Turvaohjeet CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED RUNGOLLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED RUNGON Lone Wolf Distiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä aseesi turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain aseellesi määriteltyä ammusta.
- Tarkista säännöllisesti asesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Varmista, että kaikki aseeseesi tehdyt muutokset suorittaa pätevä ammattilainen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä CCS DUSK COMPACT runkoa, jos siinä on vaurioita tai toimintahäiriöitä.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä laukaus ennen ampumista.
- Jos koet laukausteknisesti epäonnistuneen laukauksen, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität tyhjentää asetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista turvallisuus:** Ennen asennuksen aloittamista varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista vanha runko:** Irrota varovasti nykyinen runko Glockpistoolistasi noudattaen valmistajan ohjeita.
3. **Asenna CCS DUSK runko:** Kohdista CCS DUSK COMPACT runko Glockisi kanssa ja paina se paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
4. **Tarkista toiminta:** Asennuksen jälkeen tarkista kaikkien ohjainten toiminta ja varmista, että runko on tukevasti kiinnitetty.

Käyttö

- **Kahva ja hallinta:** Tutustu CCS DUSK COMPACT rungon kahvakulmaan ja tekstuuriin parantaaksesi ampumiskykyäsi.
- **Säädettävät takakappaleet:** Hyödynnä vaihdettavia takakappaleita mukauttaaksesi rungon istuvuutta käteesi.
- **Laukaisun hallinta:** Harjoittele integroidun laukaisun hallintaflaarin käyttöä tarkkuuden parantamiseksi.
- **Liipaisinsuojan huomioiminen:** Ole tietoinen suurennetusta liipaisinsuojasta estääksesi tahattoman laukaisun.

Hävittämisohteet

- Hävitä CCS DUSK COMPACT runko paikallisten aseita ja asekomponentteja koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mitään asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteiden hävittämiseen erikoistuneisiin laitoksiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset apua CCS DUSK COMPACT rungon kanssa, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina kysymyksesi esittämistä varten.

Yhteenveto

Noudattamalla tämän asiakirjan ohjeita ja suosituksia voit varmistaa CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED RUNGON turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä. Kiitos, että valitsit Lone Wolf Dist.

Säkerhetsinstruktioner för CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME LONE WOLF DIST.

Introduktion

Tack för att du valt CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED FRAME. Denna ram är designad för att förbättra din Glockpistol och öka din skutförmåga. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är laglig att använda i ditt område.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitagemärken.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du monterar eller justerar rammen.
- Se till att du har god kunskap om säker vapenhantering innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om du är trött, berusad eller under påverkan av droger.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är tomt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av rammen:

- Ta bort den befintliga rammen från din Glockpistol.
- Placera CCS DUSK COMPACTramen på plats och se till att alla skruvar och fästen sitter ordentligt.
- Kontrollera att rammen sitter stabilt och att inga delar är lösa.

2. Användning av produkten:

- Håll vapnet med ett fast grepp och se till att din finger är utanför avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd den integrerade LWAgrepptexturen för att förbättra ditt grepp och kontroll under skjutning.
- Var medveten om omgivningen och andra människor när du använder produkten.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt EUland. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och ansvarsfull användning av din CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED FRAME.

Bezpečnostní pokyny pro CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rám CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED od společnosti Lone Wolf Dist. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny k zajištění bezpečného používání a údržby vašeho produktu. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svým střelným zbraněm, jako by byla nabitá.
- Ukládejte svou zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Používejte pouze specifikovanou munici pro vaši zbraň.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.
- Zajistěte, aby jakékoli úpravy provedené na vaší zbrani byly provedeny kvalifikovanými odborníky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte rám CCS DUSK COMPACT, pokud vykazuje známky poškození nebo poruchy.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem po celou dobu.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte jasný výstřel před výstřelem.
- Pokud dojde k selhání výstřelu, počkejte alespoň 30 sekund před pokusem o vyčištění zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Před zahájením instalace se ujistěte, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. **Odstraňte starý rám:** Opatrně odpojte stávající rám od vašeho Glocku podle pokynů výrobce.
3. **Nainstalujte rám CCS DUSK:** Zarovnejte rám CCS DUSK COMPACT s vaším Glockem a stlačte ho na místo, dokud nebude bezpečně připevněn.
4. **Zkontrolujte funkčnost:** Po instalaci zkontrolujte funkčnost všech ovládacích prvků a ujistěte se, že je rám bezpečně připevněn.

Používání

- **Úchop a ovládání:** Oboznámte se s úhlem úchopu a texturou rámu CCS DUSK COMPACT, abyste zlepšili své střelecké schopnosti.
- **Vyměnitelné zadní úchopy:** Využijte vyměnitelné zadní úchopy k přizpůsobení rámu vaší ruce.
- **Kontrola ústí:** Procvičte si používání integrovaného rozšíření ústí pro lepší přesnost.
- **Vědomí o ochraně spouště:** Buďte si vědomi zvětšené ochrany spouště, abyste předešli náhodnému výstřelu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte rám CCS DUSK COMPACT v souladu s místními předpisy týkajícími se střelných zbraní a komponentů střelných zbraní.
- Nevyhazujte žádné komponenty zbraně do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro likvidaci odpadu pro pokyny k řádné likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo pomoc ohledně vašeho rámu CCS DUSK COMPACT kontaktujte přímo výrobce. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu a další relevantní údaje pro váš dotaz.

Závěr

Dodržováním pokynů a pokynů uvedených v tomto dokumentu můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho rámu CCS DUSK COMPACT/COMPACT TEXTURED BUILT FRAME. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony a předpisy. Děkujeme, že jste si vybrali Lone Wolf Dist.