

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER - MUZZLOK 5.56X45 NATO PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK

Faxon's invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. FEATURES No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. SPECS Caliber: 5.56 .23 lbs 2.75" tall .875" in diameter Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: MUZZLOK 5.56X45 NATO PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108187
- Mfr. No.: FFMD556PFHSQPQ
- Caliber: 5.56 x 45
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.127kg
- Shipping height: 110mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 816341025486

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [English: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [Italiano: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Mündungsgeräts zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Mündungsgerät verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt übermäßigen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Geräts regelmäßig während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät und die Waffe sicher sind.
- Reinigen Sie die Gewinde der Waffe vor der Installation des Flash Hiders.

2. Installation:

- Setzen Sie die Verlängerungsmutter auf das Gewinde der Waffe.
- Richten Sie das Mündungsgerät mithilfe der MuzzLokFunktion aus.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von 2025 FußPfund an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung nach der Installation.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Mündungsgerät nur mit Munition, die für Ihr Kaliber geeignet ist (5.56 x 45).
- Entfernen und installieren Sie das Gerät bei Bedarf im Feld, ohne die Crush Washer zu überwinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Informieren Sie sich über die umweltgerechte Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Faxon Firearms oder an die zuständige Behörde in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt sicher zu verwenden und sich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu informieren.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the MUZZLOK Flash Hider by following all instructions and guidelines provided in this document.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential product recalls. Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety regulations similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to your retailer or manufacturer for contact information.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to device malfunction.
 - Use inappropriately may cause injury to the user or others nearby.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow installation instructions carefully.
 - Ensure that the device is securely tightened to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
 - Do not attempt to modify the product.
 - Regularly inspect the device for wear or damage before use.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for adult use only. It is not suitable for individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.

2. Installation:

- Remove any existing muzzle device if applicable.
- Clean the threads of the firearm to ensure a proper fit.
- Align the MUZZLOK Flash Hider with the threads of the firearm.
- Use the extension nut to adjust the length of the device for proper rotational timing.
- Tighten the device to the recommended torque specification of 2025 foot pounds using a torque wrench.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the device is securely attached.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing the firearm.
- Monitor the device during use for any signs of loosening or damage.

4. Removal:

- To remove the device, reverse the installation process.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the torque wrench to carefully loosen the device.

Disposal Instructions

- Dispose of the MUZZLOK Flash Hider according to local regulations for firearm accessories and materials.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MUZZLOK Flash Hider, please consult your retailer or manufacturer for assistance. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a more efficient support experience.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER de Faxon Firearms. Cet appareil est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans supervision appropriée.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le MUZZLOK® si vous n'êtes pas familiarisé avec les dispositifs de tir.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Ne pas utiliser le produit si vous ressentez une résistance anormale lors de l'installation ou du retrait.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de dispositifs de tir.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

2. Fixation :

- Utilisez l'écrou d'extension pour ajuster la longueur de l'appareil.
- Suivez la spécification de couple recommandée de 20 à 25 livres-pieds lors du serrage de l'appareil.
- Ne pas utiliser de joint de compression ou de cales pour l'installation.

3. Réglage :

- Ajustez le timing de rotation selon vos préférences.

Utilisation

- Pour retirer ou réinstaller le MUZZLOK®, assurez-vous que l'arme est toujours déchargée.
- Vous pouvez retirer et réinstaller l'appareil sur le terrain sans avoir à surmonter la résistance d'un joint de compression.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, envisagez de le retourner à un détaillant ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou contacter un point de vente agréé.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Utilisez le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER en toute sécurité et profitez de votre expérience de tir !

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle precauzioni di sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati di seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite.
- **Uso:** Non utilizzare il dispositivo in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- **Manutenzione:** Esegui la manutenzione regolare del dispositivo per garantire il funzionamento sicuro.
- **Ambiente:** Utilizza il dispositivo in un'area ben ventilata e lontano da materiali infiammabili.
- **Controllo della coppia:** Serrare il dispositivo secondo le specifiche di coppia consigliate di 2025 piedilibbra.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi eventuali dispositivi o accessori precedentemente installati.

2. Installazione:

- Posiziona il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER sull'arma.
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo e posizionarlo correttamente.
- Serrare il dispositivo secondo le specifiche di coppia consigliate di 2025 piedilibbra.
- Verifica che il dispositivo sia fissato in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Utilizza il dispositivo solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Non tentare di rimuovere o reinstallare il dispositivo durante l'uso dell'arma.
- Se necessario, il dispositivo può essere rimosso e reinstallato sul campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Assicurati di smaltire il prodotto in modo responsabile e in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto riguardo al MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito ufficiale di Faxon Firearms. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione del problema per ricevere assistenza più rapida.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Utilizza il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER in modo sicuro e responsabile per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseesi suorituskykyä ja turvallisuutta. On tärkeää, että tutustut näihin ohjeisiin huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan laillisesti ja turvallisesti.
- Lue ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että laite on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa laitetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen käyttöä alueilla, joissa se voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai ihmisille.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epäilyttävästi, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue huolellisesti kaikki mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus

- Kiinnitä MUZZLOK®-tuote aseeseen seuraavasti:
 - Käytä jatkokehystä laitteen pituuden säätämiseen.
 - Kiinnitä laite suositeltuun väntömomenttiin (2025 jalkaapuntaa).
 - Varmista, että laite on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Tarkista laite ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että laite on oikein asennettu ja toimiva.
- Käytä laitetta vain suositelluissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysyttävää MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteesta tai sen käytöstä, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntevaan tahoon tai valmistajaan. Varmista, että saat tarvitsemasi tuen ja tiedot turvallisen käytön varmistamiseksi.

Huomautus

Tämä tuote ei ole lähetettävissä Kaliforniaan. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ennen tuotteen hankintaa tai käyttöä.

Kiitos, että valitsit MUZZLOK®-tuotteen. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit tuotteesi käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en säker och effektiv lösning för att dämpa flammor. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer nedan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder produkten.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och ammunition.
- Dra inte åt produkten mer än den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 2025 fotpund.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort eventuell befintlig flash hider eller muzzle device.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Skruva på MUZZLOK® flash hider med förlängningsmuttern för att justera längden.
- Dra åt flash hider till den rekommenderade vridmomentsspecifikationen (2025 fotpund).
- Kontrollera att flash hider är ordentligt fäst innan användning.

2. Användning

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Justera rotationsmässig tidsinställning vid behov genom att använda förlängningsmuttern.
- Om produkten behöver tas bort eller installeras igen, gör detta i fält utan att använda en crush washer.

3. Underhåll

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör produkten med lämpliga rengöringsmedel för att ta bort smuts och rester.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Lämna inte produkten obebakad i skräpet; säkerställ att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av produkten.

