

# **L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE - LANCER SYSTEMS**

## **L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 10RDMAGAZINE TRANSLUCENT DARK EARTH**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Lancer ha progettato un caricatore 5.56 migliore, con l'affidabilità dell'acciaio e la durabilità e il peso del polimero. Il L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) è quel caricatore. La GEN 2 presenta un nuovo design dei bordi di alimentazione progettato con precisione, una molla in acciaio inossidabile, un follower anti-tilt e un nuovo sistema di bloccaggio del fondo; il nuovo L5AWM GEN 2 è posizionato per assicurarsi il posto come il principale caricatore di grado professionale in stile "STANAG" sul mercato. Il design ibrido esclusivo del L5AWM include un corpo in polimero proprietario con una texture superficiale aggressiva per creare il caricatore per fucile definitivo, abbastanza robusto per applicazioni militari, forze dell'ordine e competizioni. Il L5AWM è compatibile con i moderni sistemi d'arma, tra cui M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, camerato in 5.56x45mm / .223 Remington. Progettato, attrezzato, prodotto e assemblato negli Stati Uniti!



### **Caratteristiche**

- Nome: [LANCER SYSTEMS L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 10RDMAGAZINE TRANSLUCENT DARK EARTH](#)
- Produttore: [LANCER SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430108899
- N. fab.: L5-G2-10-TDE
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Finitura: Translucent Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.073kg
- UPC: 738435622442

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO

## Introduzione

Il caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità per le armi moderne. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del caricatore.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili.
- Non utilizzare il caricatore se presenta danni visibili o segni di usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Informa te stesso sulle leggi locali riguardanti il possesso e l'uso di caricatori e armi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 10 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di smontare il caricatore se non si è esperti o non si hanno le giuste attrezzature.
- Utilizza solo munizioni di tipo 5.56 mm NATO o .223 Remington.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni estreme senza verificarne l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo del Caricatore

- Ispeziona il caricatore per eventuali danni o segni di usura.
- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.

### 2. Caricamento del Caricatore

- Posiziona le munizioni nel caricatore seguendo l'orientamento corretto.
- Non forzare le munizioni nel caricatore.

### 3. Inserimento del Caricatore nell'Arma

- Allinea il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingi il caricatore fino a sentire un clic che indica che è bloccato in posizione.

### 4. Rimozione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di rimuovere il caricatore.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira verso il basso per rimuoverlo.

### 5. Manutenzione del Caricatore

- Pulisci regolarmente il caricatore con un panno asciutto.
- Evita l'uso di solventi aggressivi che potrebbero danneggiare il polimero.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non abbandonare il caricatore in luoghi pubblici o in natura.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del caricatore L5AWM GEN 2, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)