

L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 5/10 MAGAZINE LIMITED TDE

Lancer set out to design a better 5.56 magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM’s exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 5.56x45mm / .223 Remington. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 5/10 MAGAZINE LIMITED TDE
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108910
- Mfr. No.: L5L-G2-5-10-TDE
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Finish: Translucent Dark Earth
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.077kg
- UPC: 738435623975

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE](#)
- [English: L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO Rifle Magazine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO](#)
- [Suomi: L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE von Lancer Systems. Dieses Magazin wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre Waffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen, wie M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 und SA80.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur Munition, die für das Kaliber 5.56 mm NATO oder .223 Remington geeignet ist.
- Befolgen Sie immer die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Waffe und der verwendeten Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Magazin vor der Verwendung vollständig entladen ist.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin richtig in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie den Abzug der Waffe immer in einer sicheren Position und richten Sie die Waffe niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Verwenden Sie Schutzbrillen und Gehörschutz, wenn Sie mit der Waffe schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position und stellen Sie sicher, dass sie entladen ist.
- Nehmen Sie das L5AWM GEN2 Magazin und richten Sie die Zuführlippe in die Magazinöffnung der Waffe aus.
- Drücken Sie das Magazin vorsichtig in die Waffe, bis es einrastet.

2. Befüllen des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin in der Waffe oder auf einer stabilen Oberfläche liegt.
- Nehmen Sie die Munition und setzen Sie sie mit der Spitze nach unten in das Magazin ein.
- Beachten Sie die maximale Kapazität von 5 Patronen.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie den Magazinfreigabeschalter der Waffe.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Fachhändler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Lancer Systems. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu nutzen.

L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO Rifle Magazine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO Rifle Magazine. This safety instruction guide is designed to help you use this product safely and effectively. Please read all instructions and safety information carefully before use to ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care and treat it as if it is loaded.
- Ensure the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is empty before loading it into your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Always store the magazine in a cool, dry place when not in use.
- Use only approved ammunition that is compatible with the 5.56 mm NATO cartridge.
- Do not use the magazine if it shows signs of damage or malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lip facing upward.
- Insert the first round into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Continue loading rounds until the desired capacity is reached.
- Do not exceed the magazine's specified capacity of 5 rounds.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine from the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Gently pull the magazine out of the magazine well.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean the magazine to ensure optimal performance.
- Use a soft cloth and mild soap to clean the exterior.
- Avoid using abrasive materials that could damage the magazine.
- Inspect the spring and follower for proper function and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the magazine in a manner that could pose a safety risk to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO Rifle Magazine, please reach out to the designated support contact provided with your product or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and use of firearms and their accessories.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO di Lancer Systems. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 5 colpi.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima di tentare di sparare.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- In caso di inceppamento o malfunzionamento, rimuovere immediatamente il caricatore dall'arma e controllare la situazione.
- Non esporre il caricatore a temperature estreme o umidità eccessiva, poiché ciò potrebbe compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto finché non scatta in posizione.

2. Caricamento delle Munizioni

- Tenere il caricatore in posizione verticale.
- Inserire le munizioni nel caricatore una alla volta, assicurandosi che siano allineate correttamente.
- Non forzare le munizioni nel caricatore.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e tirarlo verso il basso.

4. Manutenzione del Caricatore

- Pulire regolarmente il caricatore con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare periodicamente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nel fuoco o in acqua.
- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali in plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea. Assicurarsi di fornire il numero di modello e una descrizione dettagliata del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO. È importante rimanere informati sulle ultime linee guida e aggiornamenti di sicurezza. In caso di dubbi o domande, non esitate a contattare il supporto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE

Turvaohjeet

Johdanto

L5AWM GEN2 5.56x45 NATO patruunalaatikko on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja kestävyyttä eri käyttötilanteissa. Tämä opas sisältää turvallisuusohjeet, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa aseessasi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että patruunalaatikko on tyhjennetty ennen asennusta aseeseen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä patruunoita (5.56 mm NATO / .223 Remington).
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen patruunalaatikon asennusta tai poistamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Ota patruunalaatikko käteen ja tarkista sen kunto.
- Aseta patruunalaatikko aseeseen varmistaen, että se napsahtaa paikalleen.
- Tarkista, että patruunalaatikko on kunnolla kiinni.

2. Käyttö

- Aseta patruunat patruunalaatikkoon ohjeiden mukaan.
- Varmista, että patruunalaatikko on täynnä ennen käyttöä.
- Käytä aseiden laukaisujärjestelmää turvallisesti ja vastuullisesti.
- Tarkista, että patruunalaatikko toimii oikein jokaisen käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

L5AWM GEN2 5.56x45 NATO patruunalaatikko on suunniteltu tarjoamaan turvallisuutta ja luotettavuutta. Noudata aina tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO Rifle Magazine från Lancer Systems. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och pålitlighet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera magasinet regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuell produktåterkallelse via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast L5AWM GEN2 magasinet med kompatibla vapen, inklusive M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 och SA80.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd magasinet endast med ammunition som är avsedd för 5.56x45mm / .223 Remington.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka polymermaterialet.
- Övervaka magasinet under användning för att säkerställa att det fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i det.
- För in magasinet i vapenets magasinfack tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Se till att magasinet är korrekt laddat innan du börjar skjuta.
- Efter användning, ta bort magasinet från vapnet och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av magasinet ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, se till att det återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av L5AWM GEN2 magasinet, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Lancer Systems officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av produkten.