

QUICK TRIM DIES - .300 PRC QUICK TRIM DIE

Lee Quick Trim Dies, for use with the Lee Deluxe and Lee Value Trim Case Trimmers.



Attributes

- Name: .300 PRC QUICK TRIM DIE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109132
- Mfr. No.: 92033
- Cartridge: 300 PRC
- Delivery weight: 0.17kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307920333

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE](#)
- [English: QUICK TRIM DIES .300 PRC Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE](#)
- [Suomi: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE](#)

Sicherheitshinweise für QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die QUICK TRIM DIES nur mit den empfohlenen Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmern verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie die Verpackung und alle zugehörigen Dokumente auf, falls Sie das Produkt zurückgeben oder reklamieren müssen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Sicherheitsbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Arbeitsfläche sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Materialien, die Sie verwenden, in gutem Zustand.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um mögliche Dämpfe oder Partikel zu vermeiden.
- Vermeiden Sie lose Kleidung oder Schmuck, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht.
- Befestigen Sie die QUICK TRIM DIES gemäß den Anweisungen des Herstellers des Trimmers.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet ist, bevor Sie das Produkt einlegen oder entfernen.
- Führen Sie die Hülsen gemäß den Anweisungen des Trimmerherstellers ein.
- Betätigen Sie den Trimmer nur, wenn Sie sicher sind, dass sich keine Hände oder andere Körperteile in der Nähe der beweglichen Teile befinden.
- Nach dem Trimmen sollten Sie die Reste und Abfälle sofort entfernen, um ein Verstopfen des Geräts zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro und Elektronikgeräten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu belasten.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektroschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Erfolg bei der Verwendung der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE!

QUICK TRIM DIES .300 PRC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lee Quick Trim Dies for your .300 PRC cartridge. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the Quick Trim Dies.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the Lee Deluxe and Lee Value Trim Case Trimmers before using the Quick Trim Dies.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when handling tools and equipment.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Do not use the Quick Trim Dies for any purpose other than intended. They are specifically designed for trimming .300 PRC cartridges.
- Store the Quick Trim Dies in a dry place, away from moisture and extreme temperatures, to prevent damage and ensure longevity.
- Regularly inspect the Quick Trim Dies for wear and damage. Do not use if damaged.
- Ensure that children and pets are kept away from the work area while using the Quick Trim Dies.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the trimmer is unplugged when installing or removing the Quick Trim Dies.
- Use the Quick Trim Dies only with compatible Lee trimmers to avoid malfunction.
- Do not attempt to modify the Quick Trim Dies or any associated equipment.
- Be cautious of sharp edges and moving parts while using the Quick Trim Dies.
- Follow all manufacturer instructions for the trimmer and Quick Trim Dies to avoid injury.
- In case of malfunction or if the product appears unsafe, cease use immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the trimmer is unplugged.
- Remove any existing dies from the trimmer.
- Carefully insert the Quick Trim Die into the trimmer, ensuring it is securely in place.
- Reattach any necessary components as per the trimmer's instructions.

2. Usage:

- Plug in the trimmer and ensure it is functioning correctly.
- Place the cartridge securely in the trimmer, ensuring it is aligned with the Quick Trim Die.
- Activate the trimmer according to the manufacturer's instructions, allowing the Quick Trim Die to do its work.
- Monitor the trimming process to ensure it is functioning smoothly.

3. PostUse:

- Unplug the trimmer after use.
- Remove the Quick Trim Die and clean it according to the manufacturer's recommendations.
- Store the Quick Trim Dies in a safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the Quick Trim Dies are no longer usable, dispose of them in a manner that complies with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the Quick Trim Dies in regular household waste if they are damaged or contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the Quick Trim Dies, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's official website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and efficient experience with your Lee Quick Trim Dies. Always prioritize safety and consult this guide whenever necessary. Enjoy your reloading process!

Guide de Sécurité pour les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les trimmers de douilles Lee Deluxe et Lee Value Trim. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Rangez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les éraflures.
- Ne forcez pas l'outil ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation et l'état de la douille.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Vérifiez que le trimmer de douilles est propre et en bon état.
- Fixez le QUICK TRIM DIE au trimmer de manière sécurisée, en suivant les instructions du fabricant du trimmer.
- Assurezvous que le die est correctement aligné et serré avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation

- Placez la douille à traiter dans le trimmer.
- Activez le trimmer selon les instructions du fabricant.
- Surveillez attentivement le processus pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction ou de problème.
- Une fois le processus terminé, retirez la douille et vérifiez qu'elle a été correctement ajustée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous vous assurez que votre expérience avec les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE est à la fois sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser ce produit de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Quick Trim Die di Lee Precision per il calibro .300 PRC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione nella lavorazione dei bossoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti quando lavori con il trimmer.
- Assicurati che il trimmer sia montato su una superficie stabile e sicura.
- Non sovraccaricare il trimmer oltre le specifiche raccomandate.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Segui le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Quick Trim Die

- Rimuovi il Quick Trim Die dalla confezione.
- Assicurati che il trimmer sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Monta il Quick Trim Die sul trimmer seguendo le istruzioni del manuale del trimmer.
- Fissa il die saldamente per evitare movimenti durante l'uso.

2. Uso del Quick Trim Die

- Seleziona il bossolo da lavorare.
- Inserisci il bossolo nel trimmer.
- Accendi il trimmer e inizia il processo di trimming seguendo le istruzioni specifiche del trimmer.
- Dopo aver completato il trimming, spegni il trimmer e rimuovi il bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale di Lee Precision o contattare il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il Quick Trim Die di Lee Precision. In caso di domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia tuotteen käytössä.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain Lee Deluxe ja Lee Value Trim kotelohiomakoneiden kanssa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuuksia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, estääksesi mahdolliset vahingot.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Varmista, että kaikki työkalut ja tarvikkeet ovat kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja kunnossa.
- Kiinnitä QUICK TRIM DIE oikein Lee Deluxe tai Lee Value Trim kotelohiomakoneeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että die on tiukasti kiinnitetty eikä liiku käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta hylsy dieen ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Käynnistä hiomakone ja seuraa valmistajan ohjeita hylsyn trimmaamiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista.
- Kun olet valmis, sammuta laite ja irrota hylsy.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskeen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusuutiset.

Säkerhetsinstruktioner för QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE

Introduktion

Tack för att du valt Lee Quick Trim Dies för användning med Lee Deluxe och Lee Value Trim Case Trimmers. Denna produkt är utformad för att ge precision och effektivitet vid trimning av hylsor. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna mot vassa kanter och skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för den specifika trimningsmaskinen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera Quick Trim Die:

- Kontrollera att trimningsmaskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Skruva in Quick Trim Die i maskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att die är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning av Quick Trim Die:

- Välj den hylsa som ska trimmas och placera den i maskinen.
- Justera maskinen enligt den önskade trimningslängden.
- Slå på maskinen och börja trimma hylsan.
- Kontrollera hylsan efter trimning för att säkerställa att den är korrekt och säker att använda.

3. Avsluta användningen:

- Stäng av maskinen och koppla ur den efter användning.
- Rengör Quick Trim Die och arbetsområdet noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella trasiga eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av QUICK TRIM DIES LEE PRECISION .300 PRC QUICK TRIM DIE. Tack för att du prioriterar säkerheten!