

Caricatore per fucile Long Ranger .243 Winchester - Caricatore 4 colpi per LONG RANGER 243 WINCHESTER, nero

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Caricatore di ricambio/spare da 4 colpi per l'Henry Long Ranger in 243 Winchester.



Caratteristiche

- Nome: [Caricatore 4 colpi per LONG RANGER 243 WINCHESTER, nero](#)
- Produttore: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- N. prodotto: 430109383
- N. fab.: H14-243-MAG
- Capacità: 4-colpi
- Cartuccia: 243 Winchester
- Finitura: Nero
- Modello: Long Ranger
- Tipo di arma: Henry
- Peso della spedizione: 0.113kg
- UPC: 619835601377

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 243 WINCHESTER](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 243 WINCHESTER

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Caricatore di Ricambio LONG RANGER 243 WINCHESTER. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il caricatore.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il caricatore con il modello Henry Long Ranger compatibile.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 4 colpi.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo.
- Indossa sempre occhiali di protezione quando utilizzi armi da fuoco.
- Mantieni l'arma scarica fino a quando non sei pronto per l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Posiziona il caricatore in modo che le guide siano allineate con l'arma.
- Spingi il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Utilizzo del Caricatore

- Controlla che il caricatore sia ben fissato prima di caricare.
- Inserisci le cartucce nel caricatore rispettando la capacità massima di 4 colpi.
- Dopo aver caricato, verifica che l'arma sia pronta per l'uso seguendo le procedure standard di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore tra i rifiuti comuni.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.
- Assicurati di smaltire il caricatore in conformità con le normative ambientali locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o le autorità

competenti in materia di sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni e utilizza il tuo Caricatore LONG RANGER 243 WINCHESTER in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it