

# **LONG RANGER 6.5 CREEDMOOR Caricatore per fucile - LONG RANGER 6.5 CREEDMOOR caricatore da 4 colpi, nero**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Caricatore di ricambio/spare da 4 colpi per il Henry Long Ranger in 6.5 Creedmoor.



## **Caratteristiche**

- Nome: [LONG RANGER 6.5 CREEDMOOR caricatore da 4 colpi, nero](#)
- Produttore: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- N. prodotto: 430109385
- N. fab.: H14-65 MAG
- Capacità: 4-colpi
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor
- Finitura: Nero
- Modello: Long Ranger
- Tipo di arma: Henry
- Peso della spedizione: 0.113kg
- UPC: 619835600073

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 6.5 CREEDMOOR
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 6.5 CREEDMOOR

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore LONG RANGER 6.5 CREEDMOOR della Henry Repeating Arms. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e positiva. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato solo con il fucile Henry Long Ranger progettato per il calibro 6.5 Creedmoor.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tenere il caricatore e le munizioni fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore; contattare un professionista autorizzato per assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizza un fucile.
- Controllare sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 4 colpi.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima di tentare di sparare.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione del Caricatore

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica.
2. Localizzare la fessura di inserimento del caricatore sul fucile.
3. Allineare il caricatore con la fessura di inserimento.
4. Spingere delicatamente il caricatore fino a sentire un clic, indicando che è correttamente inserito.

### Uso del Caricatore

1. Dopo aver inserito il caricatore, controllare nuovamente che l'arma sia in sicurezza.
2. Caricare le munizioni nel caricatore, rispettando la capacità massima di 4 colpi.
3. Seguire le istruzioni del produttore per l'uso dell'arma e il caricatore.
4. Dopo l'uso, rimuovere il caricatore seguendo la procedura di rimozione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il caricatore è danneggiato, contattare un professionista per la corretta procedura di smaltimento.
- Considerare il riciclaggio dei materiali, se applicabile, secondo le normative locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per domande sul prodotto, si prega di contattare il rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)