

1911 MAINSPRING - ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti molla di recupero](#) > [Molla di recupero](#)

Progettato per Massima Coerenza e Affidabilità

Progettato con CAD e costruito secondo le specifiche aerospaziali in acciaio al cromo siliconico, resistente alla corrosione, acciaio inossidabile o cromo vanadio per massima durata, coerenza e prestazioni affidabili. Costruito secondo le specifiche aerospaziali; trattato termicamente, sabbiato e completamente alleviato dallo stress per ridurre al minimo la deformazione della molla. 1911 AUTO MAINSPRING - Acciaio inossidabile (SS) o cromo siliconico (CS); avvolto nelle popolari tarature da 19 lb. e 17 lb. per una trazione del grilletto più leggera e costante con accensione affidabile.



Caratteristiche

- Nome: [ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH](#)
- Produttore: [ISMI](#)
- N. prodotto: 445000023
- N. fab.: 22MS
- Modello: Commander, Government
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB.](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB.

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB. Questo prodotto è progettato per durabilità e prestazioni affidabili nella tua arma da fuoco. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida contenute in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione della molla principale.
- Conserva la molla principale in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la molla principale per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Utilizza sempre la molla principale in conformità con le specifiche del produttore.
- Riporta eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con modelli 1911 compatibili (Government, Commander).
- Assicurati che la molla principale sia installata correttamente per evitare malfunzionamenti durante l'uso.
- Non modificare la molla principale né utilizzarla in modo non previsto dal produttore.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati all'uso delle armi da fuoco, inclusi, ma non limitati a, scariche accidentali e infortuni.
- Tieni le mani e qualsiasi altra parte del corpo lontano dalla porta di espulsione e dalla bocca quando operi l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Molla Principale:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi i pannelli della maniglia del 1911 per accedere all'alloggiamento della molla principale.
- Rimuovi con attenzione la vecchia molla principale dall'alloggiamento della molla principale.
- Inserisci la nuova Molla Principale 1911 ISMI 22 LB nell'alloggiamento della molla principale, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta i pannelli della maniglia in modo sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma da fuoco operi correttamente.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Segui sempre le pratiche standard di sicurezza per le armi da fuoco.
- Assicurati di trovarsi in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la molla principale per usura e sostituiscila se necessario.
- Se riscontri problemi con la molla principale o l'arma da fuoco, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle principali vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla principale nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Molla Principale 1911 ISMI 22 LB, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Molla Principale 1911 ISMI 22 LB. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it