

# RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

## Corpo in Acciaio Spesso e Molla a Lunga Durata per Durabilità e Alimentazione Affidabile

Caricatori Mini 14® con molle ad alta resistenza per un caricamento stabile, un'alimentazione affidabile e una lunga durata. Il follower in polimero nero ad alta lubrificazione e formato aiuta a migliorare l'alimentazione. Capacità di 10 colpi in finitura nichel o verniciatura a polvere nera per abbinarsi al tuo Mini-14®. Offre resistenza alla corrosione e lubrificazione. Il fondo in polimero nero, assorbente agli urti, aggiunge stabilità e resistenza.



## Caratteristiche

- Nome: [JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL](#)
- Produttore: [JOHN MASEN](#)
- N. prodotto: 560000005
- N. fab.: 1439N
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 223 Remington, 5.56 mm NAa
- Finitura: Nickel
- Materiale: Acciaio
- Modello: Mini-14
- Tipo azione: Semi-Automatico
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 66mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALLA SICUREZZA DEL CARICATORE RUGER MINI14 10RD
- Chi siamo

# GUIDA ALLA SICUREZZA DEL CARICATORE RUGER MINI14 10RD

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI14 10RD. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire l'uso e la gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il caricatore con cura, trattandolo come se fosse carico.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi il caricatore e assicurati di trovarsi in un luogo sicuro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Utilizza il caricatore solo con armi compatibili, specificamente il Ruger Mini14.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizza sempre il tipo di munizione corretto: .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 10 colpi.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità, che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Per installare il caricatore:

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del Ruger Mini14.
3. Spingi fermamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

### • Per rimuovere il caricatore:

1. Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
2. Premi il pulsante di rilascio del caricatore situato sull'arma.
3. Tira delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto.

### • Per prestazioni ottimali:

- Pulisci regolarmente il caricatore per rimuovere sporco e detriti.
- Lubrifica il follower del caricatore secondo necessità per garantire un funzionamento fluido.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo. Segui invece le linee guida locali per il corretto smaltimento degli accessori per armi da fuoco.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del caricatore RUGER MINI14 10RD, ti invitiamo a contattare il produttore o un esperto di armi da fuoco qualificato.

## **Conclusion**

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore RUGER MINI14 10RD. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)